

Function added to the DN-S1200 / Zum DN-S1200 hinzugefügte Funktion / Fonction additionnelle du DN-S1200 / Funzione aggiunta al Denon DN-S1200 / Función añadida al DN-S1200 / Functie toegevoegd aan de DN-S1200 / Funktion tillagd till DN-S1200 / DN-S1 200增加的功能 / DN-S1200追加機能について

ENGLISH

MP3 files of CD-ROM discs can be played in the DN-S1200.
The reproduction method of MP3 file on CD-ROM is shown below.

Switching the Device

The device being played can be switched.
CD is first selected when the power is turned on.
The operation procedure is described below.

1 Press the SOURCE button.
The "SOURCE" selection screen is displayed.

2 Turn the PARAMETERS knob or Scratch disc to select the device.

3 Press the PARAMETERS knob to set.

※ Operation is possible once the device is prepared.
When "CD" is selected:
The CDs and MP3 files on CD-ROMs can be played.
When "USB" is selected:
The USB can be played.
When "PC" is selected:
The USB MIDI control mode is set.

Selecting the Track on the CD-ROM to be Played

Play the CD-ROM on the DN-S1200.
MP3 files of CD-ROM discs can be played.
※ Only serching by Folder Name can be used.

❑ Loading the disc
• When the CD-ROM is inserted into the disc loading slot, folder and MP3 file name in root of CD-ROM are displayed.

❑ Selecting the MP3 file

1 Turn either the PARAMETERS knob or the Scratch disc to select the desired folder name.

2 Press the PARAMETERS button to set.
A list of the tracks or the names of the folders within that folder is displayed.

3 Turn either the PARAMETERS knob or the Scratch disc to select the track you want to play.

※ When a folder name is selected, a list of the folders within that folder is displayed.
Press the **BACK** button to return to the display of the folder one folder up.

4 Press the PARAMETERS button to set.
The cue standby mode is set at the track selected in step 3.

Compatible Files

The files that can be played using CD-ROM Discs are as shown below.

NOTE

- Depending on the type of MP3 encoding software, with some files noise may be generated or it may not be possible to play the file.
- Recordings you make are for your personal use and should not be used in ways infringing upon the copyright holder as per copyright laws.

MP3 FORMAT of CD-ROM		
Disc Format	Applicable file extensions	.mp3 .MP3 .mP3 .Mp3
	ISO9660	Level 1 (max. 8/"8.3" character style) Level 2 (max. 31/30 character style)
	CD-ROM sector format	mode-1 only
	Folder/directory hierarchical level	max. 8 levels down (* note #1)
MP3 Format	Max. number of Folders	No limit (* note #2)
	Max. number of files	max. 999 files (* note #3)
	MPEG-1	Audio Layer-3 40-320kbps, f/s 44.1 kHz, STEREO
	ID-3 Tag	V1.0, V1.1, V2.2, V2.3, V2.4 (ASCII + ISO8859-1 (West European))
Disc Writing Method	Encoding	C.B.R , V.B.R
		NOTE: m3u Play List is not supported.
		Disc at Once and Track at Once
	Multi Session	If the 1st session is CDDA, you can playback only CDDA track. If the 1st session is MP3, you can playback only MP3 file.
Disc Writing Method		NOTE: Packet Write is not supported.

note #1 Cannot playback files in a folder located further from the specified Folder/directory hierarchical level.

note #2 The number of total folders is not limited, while the number of total files is limited.

note #3 If the number of files exceeds 999, the unit can play first 999 files, and no further files are recognized.

FRANCAIS

Les fichiers MP3 des CD-ROM peuvent être lus par le DN-S1200.
La méthode pour reproduire un fichier MP3 sur CD-ROM est présentée ci-dessous.

Commutation d'appareil

Il est possible de commuter le dispositif en cours de lecture.
CD est sélectionné en premier au démarrage.
La procédure d'utilisation est décrite ci-dessous.

1 Appuyer sur la touche SOURCE.
L'écran de sélection de "SOURCE" s'affiche.

2 Faire tourner la molette PARAMETERS ou scratcher le disque pour sélectionner l'appareil.

3 Appuyer sur la molette PARAMETERS.

※ Le fonctionnement n'est possible que si l'appareil est préparé.
Lorsque "CD" est sélectionné:
Les CD et fichiers MP3 sur CD-ROM peuvent être lus.
Lorsque "USB" est sélectionné:
Le USB peut être lu.
Lorsque "PC" est sélectionné:
Le mode de contrôle USB MIDI est activé.

ITALIANO

Il DN-S1200 può riprodurre file MP3 da CD-ROM.
Il metodo di riproduzione di un file MP3 su CD-ROM è mostrato in basso.

Cambio del dispositivo

È possibile cambiare il dispositivo di riproduzione corrente.
All'accensione viene selezionato automaticamente CD.
Di seguito sono illustrate le procedure da seguire.

1 Premere il tasto SOURCE.
Viene mostrata la schermata di selezione fonte "SOURCE".

2 Ruotare la manopola PARAMETERS o lo scratch disc per selezionare il dispositivo.

3 Premere la manopola PARAMETERS per eseguire l'impostazione.

※ L'operazione è consentita una volta preparato il dispositivo.
Quando viene selezionato "CD":
È possibile riprodurre CD e file MP3 su CD-ROM.
Quando viene selezionato "USB":
È possibile riprodurre il USB.
Quando viene selezionato "PC":
È impostato il selettore modalità USB MIDI.

Sélection de la piste à jouer sur le CD-ROM

Lecture d'un CD-ROM sur le DN-S1200.
Les fichiers MP3 des disques CD-ROM peuvent être joués.
※ Seule la recherche par nom de dossier peut être utilisée.

❑ Chargement du disque
• Si le CD-ROM est inséré dans la fente de chargement de disques, le dossier et le nom du fichier MP3 s'affichent.

❑ Sélection du fichier MP3

1 Tourner soit la molette PARAMETERS soit le disque scratch pour sélectionner le nom du dossier désiré.

2 Appuyer sur la touche PARAMETERS pour sélectionner.
Une liste des pistes ou les noms des dossiers dans ce dossier sont affichés.

3 Tourner soit la molette PARAMETERS soit le disque scratch pour sélectionner la piste que vous voulez jouer.

※ Lorsqu'un nom de dossier est sélectionné, une liste des noms des dossiers dans ce dossier est affichée.
Appuyer sur la touche **BACK** pour revenir à l'affichage du dossier précédent.

4 Appuyer sur la touche PARAMETERS pour sélectionner.
Le mode de veille CUE est réglé sur la piste sélectionnée dans l'étape 3.

Fichiers compatibles

Les fichiers pouvant être lus à l'aide de CD-ROM sont indiqués ci-dessous.

REMARQUE

- Certains fichiers risquent de générer du bruit ou de ne pas être lisibles selon le logiciel d'encodage MP3 utilisé.
- Les enregistrements que vous réalisez sont destinés à un usage personnel et ne doivent pas être utilisés en violation des droits du détenteur du copyright, conformément à la législation.

MP3 FORMAT des CD-ROM		
Format de disque	Extensions de fichiers applicables	.mp3 .MP3 .mP3 .Mp3
	ISO9660	Niveau 1 (style de caractère 8/"8.3" maxi) Niveau 2 (style de caractère 31/30 maxi)
	format du secteur CD-ROM	mode 1 uniquement
	Niveau hiérarchique des répertoires	8 niveaux maxi vers le bas (* remarque #1)
Format MP3	Nombre maxi de répertoires	Pas de limite (* remarque #2)
	Nombre maxi de fichiers	999 fichiers (* remarque #3)
	MPEG-1	Audio Layer-3 40-320kbps, f/s 44,1 kHz, STEREO
	ID-3 Tag	V1.0, V1.1, V2.2, V2.3, V2.4 (ASCII + ISO8859-1 (Europe occidentale))
Méthode d'écriture sur disque	Codage	C.B.R , V.B.R
		REMARQUE: Play List .m3u ne sont pas supportés.
		Disque en une seule fois et une piste à la fois
	Multi-session	Wenn es sich bei der ersten Session um CDDA handelt, können Sie nur das CDDA-Track wiedergeben lassen. Wenn es sich bei der ersten Session um MP3 handelt, können Sie nur die MP3-Datei wiedergeben lassen.
Méthode d'écriture sur disque		REMARQUE: L'écriture par paquets n'est pas supportée.

remarque #1 Impossible de lire des fichiers dans un répertoire situé au-delà de niveau hiérarchique de répertoire spécifié.

remarque #2 Le nombre total de répertoires n'est pas limité, alors que le nombre total de fichiers est limité.

remarque #3 Si le nombre de fichiers dépasse 999, l'appareil peut lire les 999 premiers fichiers et aucun autre fichier n'est reconnu.

DEUTSCH

MP3-Dateien auf CD-ROM-Discs können mit dem DN-S1200 wiedergegeben werden.
Die Reproduktionsmethode von MP3-Dateien auf CD-ROM ist unten dargestellt.

Umschaltung des Gerätes

Das Wiedergabegerät kann umgeschaltet werden.
Beim ersten Einschalten der Stromversorgung wird zuerst CD aktiviert.
Das erforderliche Betriebsverfahren wird nachfolgend beschrieben.

1 Drücken Sie die SOURCE-Taste.
Der "SOURCE"-Auswahlbildschirm wird angezeigt.

2 Drehen Sie den PARAMETERSE-Knopf oder die Scratch-Disc zur Auswahl des Gerätes.

3 Drücken Sie zur Einstellung den PARAMETERS-Knopf.

※ Sobald das Gerät eingerichtet ist, kann der Betrieb durchgeführt werden.
Bei Auswahl von "CD":
Die CDs und MP3-Dateien auf CD-ROMs können wiedergegeben werden.
Bei Auswahl von "USB":
Die USB kann wiedergegeben werden.
Bei Auswahl von "PC":
Der USB MIDI-Steuermodus ist eingestellt.

Auswählen des abzuspielenden Tracks auf der CD-ROM

Lassen Sie die CD-ROM über den DN-S1200 wiedergeben.
MP3-Dateien auf CD-ROM können abgespielt werden.
※ Es kann nur nach dem Ordnernamen gesucht werden.

❑ Einlegen der Disc
• Wenn die CD-ROM ins Laufwerk eingelegt wird, werden die Ordnernamen und Dateinamen der MP3-Dateien im Hauptverzeichnis der CD-ROM angezeigt.

❑ Auswählen einer MP3-Datei

1 Drehen Sie entweder den PARAMETERS-Knopf oder die Scratch-Disc, um den gewünschten Ordnernamen auszuwählen.

2 Drücken Sie zur Einstellung die PARAMETERS-Taste.
Ein Verzeichnis der Spuren oder Namen der Ordner innerhalb dieses Ordners wird angezeigt.

3 Drehen Sie entweder den PARAMETERS-Knopf oder die Scratch-Disc, um den Titel, den Sie abspielen wollen, auszuwählen.

※ Bei Auswahl eines Ordnernamens wird ein Verzeichnis mit den Ordnern innerhalb dieses Ordners angezeigt.
Drücken Sie die **BACK**-Taste, um zur Anzeige des hierarchisch darüber liegenden Ordners zurückzukehren.

4 Drücken Sie zur Einstellung die PARAMETERS-Taste.
Der CUE-Standby-Modus wird bei der unter Schritt 3 ausgewählten Spur eingestellt.

Kompatible Dateien

Die unter Verwendung von CD-ROM-Discs wiederzugebenden Dateien sind unten aufgeführt.

HINWEIS

- Abhängig von der Software, mit der die MP3-Dateien erstellt wurden, können bei manchen Dateien Störgeräusche auftreten oder die Datei kann ggf. nicht wiedergegeben werden.
- Von Ihnen gemachte Aufnahmen, dienen Ihrem persönlichen Gebrauch und sollten nicht das Copyright des Urhebers im Sinne der entsprechenden Urhebergesetze verletzen.

MP3 FORMAT von CD-ROM		
Disc-Format	Anwendbare Datei-Erweiterungen	.mp3 .MP3 .mP3 .Mp3
	ISO9660	Ebene 1 (max. 8/"8.3"-Zeichenstil) Ebene 2 (max. 31/30-Zeichenstil)
	CD-ROM-Bereichsformat	Nur Modus 1
	Ordner-/Verzeichnishierarchie-Ebene	max. 8 Ebenen nach unten (* Hinweis #1)
MP3-Format	Max. Ordneranzahl	Keine Einschränkung (* Hinweis #2)
	Max. Dateianzahl	max. 999 Dateien (* Hinweis #3)
	MPEG-1	Audio Layer-3 40-320kbps, f/s 44,1 kHz, STEREO
	ID-3 Tag	V1.0, V1.1, V2.2, V2.3, V2.4 (ASCII + ISO8859-1 (Westeuropäisch))
Disc-Schreibverfahren	Verschlüsselung	C.B.R , V.B.R
		HINWEIS: .m3u-Wiedergabelisten werden nicht unterstützt.
		Disc auf einmal und Track auf einmal
	Multi-Session	Wenn es sich bei der ersten Session um CDDA handelt, können Sie nur das CDDA-Track wiedergeben lassen. Wenn es sich bei der ersten Session um MP3 handelt, können Sie nur die MP3-Datei wiedergeben lassen.
Disc-Schreibverfahren		HINWEIS: Paketschreiben wird nicht unterstützt.

Hinweis #1 Es können keine Dateien in einem Ordner wiedergegeben werden, der weiter von der bestimmten hierarchischen Ordner-/Verzeichnisebene entfernt ist.

Hinweis #2 Die Gesamtanzahl der Ordner ist nicht beschränkt, während die Gesamtanzahl der Dateien beschränkt ist.

Hinweis #3 Wenn die Dateianzahl 999 überschreitet, Kann das Gerät die ersten 999 Dateien wiedergeben; anschließend werden keinerlei weitere Dateien erkannt.

nota #1 Non possibile eseguire i file in una cartella che si trova più lontana dal livello gerarchico della cartella/directory specificata.

nota #2 Il numero totale di cartelle non è limitato, mentre il numero totale di file è limitato.

nota #3 Se il numero dei file supera 999, l'unità non è in grado di riconoscere altri file.

ESPAÑOL

Los archivos MP3 de discos CD-ROM se pueden reproducir en el DN-S1200.
El método de reproducción del archivo MP3 en el CD-ROM se muestra abajo.

Cambio de dispositivo

El dispositivo que se reproduce puede ser cambiado.
Primero se selecciona CD al activarse la alimentación eléctrica.
El procedimiento de operación se describe abajo.

1 Pulse el botón SOURCE.

Se visualiza la pantalla de selección “SOURCE”.

2 Gire la perilla PARAMETERS o el disco de scratch para seleccionar el dispositivo.

3 Pulse la perilla PARAMETERS para establecer.

※ Es posible la operación una vez preparado el dispositivo.
Al seleccionar “CD”:
Se pueden reproducir los CDs y los archivos MP3 en CD-ROMs.
Al seleccionar “USB”:
Se puede reproducir el USB.
Al seleccionar “PC”:
Se establece el modo de control USB MIDI.

Selección de la pista en el CD-ROM que se va a reproducir

Reproduzca el CD-ROM en el DN-S1200.
Se pueden reproducir los archivos MP3 de discos CD-ROM.
※ Solamente se puede utilizar la búsqueda por nombre de carpeta.

❏ Inserción del disco

- Al insertar el CD-ROM en la ranura de carga de disco, se visualiza el nombre de la carpeta y del archivo MP3 en el directorio raíz del CD-ROM.

❏ Selección del archivo MP3

1 Gire la perilla PARAMETERS o el disco de scratch para seleccionar el nombre de carpeta deseado.

2 Pulse el botón PARAMETERS para ajustar.

Se visualizará una lista de las pistas o los nombres de las carpetas dentro de esa carpeta.

3 Gire la perilla PARAMETERS o el disco de scratch para seleccionar la pista que desea reproducir.

※ Al seleccionar un nombre de carpeta, se visualizará una lista de carpetas dentro de esa carpeta.
Pulse el botón **BACK** para regresar a la visualización de la carpeta una carpeta arriba.

4 Pulse el botón PARAMETERS para ajustar.

El modo en espera CUE se ajusta en la pista seleccionada en el paso 3.

Archivos Compatibles

Los archivos que se pueden reproducir utilizando discos CD-ROM son los que se muestran abajo.

NOTA

- Dependiendo del tipo de software de codificación MP3 que se utilice, en el algunos archivos se puede generar ruido o puede no ser posible reproducir ciertos archivos.
- Las grabaciones que usted realice son para su uso personal y no deberían de utilizarse de forma que se infrinjan la propiedad del copyright así como las leyes del copyright.

MP3 FORMAT de CD-ROM

	Extensiones de archivo aplicables	.mp3 .MP3 .mP3 .Mp3
	ISO9660	Nivel 1 (estilo de caracteres de máx. 8/“8.3”) Nivel 2 (estilo de caracteres de máx. 31/30)
Formato del disco	Formato del sector de CD-ROM	modo-1 solo
	Nivel jerárquico de carpeta/directorio	Máx. 8 niveles inferiores (* nota #1)
	Número máx. de carpetas	ilimitado (* nota #2)
	Número máx. de archivos	Máx. 999 archivos (* nota #3)
Formato MP3	MPEG-1	Audio Layer-3 40-320 kbps, f/s 44,1 kHz, STEREO
	Etiqueta ID-3	V1,0, V1.1, V2.2, V2.3, V2.4 (ASCII + ISO8859-1 (Europa Occidental))
	Codificación	C.B.R , V.B.R
	NOTA:	No admite las etiquetas .m3u Play List.
	Disco cada vez y Pista cada vez	
D-Método de escritura de discos	Multisesión	Si la 1ª sesión es CDDA, puede reproducir sólo una pista CDDA. Si la 1ª sesión es MP3, sólo puede reproducir un archivo MP3.
	NOTA:	No admite el paquete de escritura.

nota #1

No puede reproducir archivos de una carpeta que no se encuentre en el nivel jerárquico especificado de carpeta/directorio.

nota #2

El número total de carpetas es ilimitado, mientras que el número total de archivos es limitado.

nota #3

Si el número de archivos es superior a 999, la unidad puede reproducir los 999 primeros archivos y no reconocerá los siguientes.

SVENSKA

MP3-filer på CD-ROM-skivor kan spelas upp i DN-S1200.
Reproduktionsmetoden för MP3-filer på CD-ROM-skivor visas nedan.

Växla enhet

Det går att ändra enheten som spelas.
CD-skivan väljs först när strömmen sätts på.
Proceduren beskrivs nedan.

1 Tryck på SOURCE-tangenten.

Skärmen för val av “SOURCE” visas.

2 Vrid på PARAMETERS-kontrollen eller scratch disc för att välja enhet.

3 Tryck på PARAMETERS-knappen för att ställa in.

※ Manövrering är möjlig när enheten är förberedd.
När “CD” väljs:
CD-skivor och MP3-filer på CD-ROM-skivor kan spelas.
När “USB” väljs:
USB-skivan kan spelas.
När “PC” väljs:
Kontrolläget USB MIDI ställs in.

中 文

CD-ROM 上的 MP3 文件可以在 DN-S1200 上播放。
MP3 文件在 CD-ROM 上的播放方式显示如下。

切换设备

可以切换正在播放的设备。
打开电源后，CD 会被首选。
操作步骤将在下面介绍。

1 按下音源（SOURCE）键。

显示“SOURCE”选择屏幕。

2 旋转 PARAMETERS 旋钮或者磨碟来选择设备。

3 通过按下 PARAMETERS 旋钮来设定。

※ 一旦设备准备好，就可以进行操作了。
当选择“CD”时：
可以播放 CD-ROM 上的 CD 和 MP3 文件。
当选择“USB”时：
可以播放 USB。
当选择“PC”时：
设定为 USB MIDI 控制模式。

Välja vilket spår på CD-ROM-skivan som ska spelas

Spela CD-skivor på DN-S1200.
MP3-filer på CD-ROM-skivor kan spelas.
※ Endast sökning med hjälp av mappnamn kan användas.

❏ Ladda skivan

- När CD-ROM-skivan är i skivenheten visas mapp och MP3-filens namn från CD-ROM-skivans rotkatalog.

❏ Välja MP3-fil

1 Vrid på PARAMETERS-kontrollen eller på scratch-skivan för att välja önskat mappnamn.

2 Tryck på PARAMETERS-tangenten för att ställa in.

En lista med spåren eller namnen på mapparna i den mappen visas.

3 Vrid på PARAMETERS-kontrollen eller på scratch-skivan för att välja det spår du vill spela.

※ När ett mappnamn väljs visas en lista på alla mappar i den valda mappen.
Tryck på **BACK**-tangenten för att återgå till visning av mappen ovanför.

4 Tryck på PARAMETERS-tangenten för att ställa.

CUE-standbyläget ställs in för det spår som valts i steg 3.

Kompatibla Filer

De filer som kan spelas med CD-ROM-skivor visas nedan.

OBSERVERA

- Beroende på typen av MP3-kodningsmjukvara som används, kan det hända för vissa filer att brus skapas eller att det inte går att spela filen.
- De inspelningar du gör ska avse din personliga användning och får inte utgöra intrång i upphovsrättsinnehavarens rättigheter enligt upphovsrättslig lagstiftning.

MP3 FORMAT hos CD-ROM

	Tillåtna filändelser	.mp3 .MP3 .mP3 .Mp3
	ISO9660	Nivå 1 (max. 8/“8.3”-filnamnsformat) Nivå 2 (max. 31/30-filnamnsformat) endast läge-1
Skivformat	CD-ROM-sektorformat	Hierarkisk nivå för mapp/katalog
	Hierarkisk nivå för mapp/katalog	max. 8 nivåer ned (* observera #1)
	Högsta antal mappar	max. 999 filer (* observera #2)
	Högsta antal filer	max. 999 files (* observera #3)
MP3-format	MPEG-1	Audio Layer-3 40-320kbps, f/s 44,1 kHz, STEREO
	ID-3-taggar	V1,0, V1.1, V2.2, V2.3, V2.4 (ASCII + ISO8859-1 (Västeuropeiskl))
	Kodning	C.B.R , V.B.R
	OBSERVERA:	m3u-spellista stöds inte. Disc att Once och Track att Once
Skivkänningsmetod	Multi Session	Om den första sessionen är CDDA kan du bara spela av CDDA-spår. Om den första sessionen är MP3 kan du bara spela av MP3-filer.
	OBSERVERA:	Packet Write stöds inte.

observera #1

Det går inte att spela av filer i en mapp längre ifrån den angivna mappens/katalogens hierarkinivå.

observera #2

Det totala antalet mappar är inte begränsat, medan det totala antalet filer är begränsat.

observera #3

Om antalet filer överstiger 999 kan apparaten spela av de första 999 filerna, men de resterande filerna känns inte av.

兼容的文件格式

可使用 CD-ROM 播放的文件显示如下。

注

- 视 MP3 编译软件的类型，有些文件可能产生噪声或可能无法播放文件。
- 录制的文件仅限个人使用，根据相关版权法律的规定使用时不得侵犯版权持有人的权益。

CD-ROM 的 MP3 FORMAT

	适用文件的扩展名	.mp3 .MP3 .mP3 .Mp3
	ISO9660	等级 1（最大 8 / “8.3” 字符风格） 等级 2（最大 31 / 30 字符风格）
碟片格式化	CD-ROM 扇区格式化	仅限模式 -1
	分级式文件夹 / 目录	最多下降 8 个等级（* 注 #1）
	最大文件夹数	无限制（* 注 #2）
	最大文件数	最多 999 个文件（* 注 #3）
MP3 格式	MPEG-1	Audio Layer-3 40-320kbps f/s 44.1kHz, STEREO
	ID-3 Tag	V1.0, V1.1, V2.2, V2.3, V2.4 (ASCII + ISO8859-1 (西欧))
	编译	C.B.R, V.B.R.
	注:	不支持 .m3u 播放清单。
	光盘一次刻录和轨道一次刻录	
碟片刻录方式	多区域刻录	如果第一个区段是 CDDA，则仅限播放 CDDA 音轨。如果第一个区段是 MP3，则仅限播放 MP3 文件。
	注:	不支持 Packet Write 刻录盘。

注 #1

无法播放位于指定的分级式文件夹 / 目录的下一级文件夹中的文件。

注 #2

总文件夹数没有限制，但总文件数有限制。

注 #3

如果文件数超过 999，设备可以播放前面的 999 个文件，但无法识别更多的文件。

NEDERLANDS

MP3-bestanden op CD-ROM's kunnen worden afgespeeld op de DN-S1200.
De manier om een MP3-bestand op CD-ROM weer te geven wordt hieronder getoond.

De geluidsbron veranderen

Het is mogelijk om een andere geluidsbron te selecteren.
Wanneer de netspanning wordt ingeschakeld, wordt CD als geluidsbron geselecteerd.
De procedure voor het veranderen van de geluidsbron wordt hieronder beschreven.

1 Druk op de SOURCE-toets.

Het “SOURCE” keuzescherf verschijnt.

2 Draai aan de PARAMETERS-knop of de scratch disc om de gewenste geluidsbron te selecteren.

3 Druk op de PARAMETERS-knop om uw keuze te bevestigen.

※ Bediening is mogelijk zodra het apparaat gereed is.
Wanneer u “CD” selecteert:
De CD's en MP3-bestanden op CD-ROM's kunnen worden afgespeeld.
Wanneer u “USB” selecteert:
De USB kan worden afgespeeld.
Wanneer u “PC” selecteert:
De functie voor USB MIDI-regeling wordt geactiveerd.

De af te spelen Track op de CD-ROM selecteren

Geef de CD weer met de DN-S1200.
MP3-bestanden van CD-ROM-discs kunnen worden afgespeeld.
※ Alleen zoeken op Mapnaam kan worden gebruikt.

❏ De CD plaatsen

- Wanneer de CD-ROM in de CD-gleuf wordt geplaatst, worden de map en de MP3-bestandsnaam in de hoofdindex van de CD-ROM weergegeven.

❏ Het MP3-bestand selecteren

1 Draai aan de PARAMETERS-knop of de scratch disc om de gewenste mapnaam te selecteren.

2 Druk op de PARAMETERS-knop om uw keuze te bevestigen.

Er verschijnt een lijst met tracks of met namen van mappen die in die map zijn opgeslagen.

3 Draai aan de PARAMETERS-knop of de scratch disc om de gewenste track te selecteren.

※ Wanneer een mapnaam is geselecteerd, verschijnt er een lijst met mappen die in die map zijn opgeslagen.
Druk op de **BACK**-toets om terug te keren naar de bovenliggende map.

4 Druk op de PARAMETERS-knop om uw keuze te bevestigen.

De speler wordt bij de in stap 3 geselecteerde track op cue stand-by gezet.

Compatibele Bestanden

Het onderstaande is een lijst van bestandstypen die kunnen worden weergegeven door gebruik van CD-ROM's.

OPMERKING

- Afhankelijk van het soort MP3-encoding software kunnen sommige bestanden ruis voortbrengen of helemaal niet worden weergegeven.
- Door u gemaakte opnamen behoren uitsluitend te zijn bedoeld voor eigen gebruik en mogen niet worden aangewend op manieren waarmee de rechten van de auteursrechthebbenden worden geschonden.

MP3 FORMAT van CD-ROM

	Bruikbare bestandsextensies	.mp3 .MP3 .mP3 .Mp3
	ISO9660	Level 1(max. 8/“8.3” tekens) Level 2 (max. 31/30 tekens)
CD-formaat	CD-ROM sectorgrootte	enkel mode-1
	Hiërarchisch niveau mappen/directories	tot max. 8 subniveaus (* Opmerking #1)
	Max. aantal mappen	Onbeperkt (* Opmerking #2)
	Max. aantal bestanden	max. 999 bestanden (* Opmerking #3)
MP3-formaat	MPEG-1	Audio Layer-3 40-320 kbps, f/s 44,1 kHz, STEREO
	ID-3 Tag	V1,0, V1.1, V2.2, V2.3, V2.4 (ASCII + ISO8859-1 (West-Europees))
	Codering	C.B.R , V.B.R
	OPMERKING:	.m3u Play List worden niet ondersteund.
	CD-ineens en track-ineens	
CD-schrijfmethode	Multisessie	Als de eerste sessie CDDA is, kunt u uitsluitend een CDDA-track weergeven. Als de eerste sessie MP3 is, kunt u uitsluitend een MP3-bestand weergeven.
	OPMERKING:	Pakkettschrijfprogramma's (Packet Write) worden niet ondersteund.

Opmerking #1

Bestanden in een map die zich in een lager niveau dan het opgegeven hiërarchische map/directoryniveau bevindt, kunnen niet worden weergegeven.

Opmerking #2

Het totale aantal mappen is niet beperkt, het totale aantal bestanden wel.

Opmerking #3

Als het aantal bestanden meer dan 999 bedraagt, kan het toestel de eerste 999 bestanden weergeven en worden de volgende bestanden niet meer herkend.

日本語

DN-S1200 で CD-ROM ディスクの MP3 ファイル再生が可能になりました。
CD-ROM ディスクの MP3 ファイルの再生方法は以下に示す通りです。

デバイスを切り替える

再生できるデバイスを切り替えることができます。
電源起動時は CD が選択された状態から開始します。
操作手順は、以下の通りです。

1 SOURCE ボタン押す。

“SOURCE” 選択画面を表示します。

2 PARAMETERS ノブまたはスクラッチディスクを回し、お好みのフォルダ名を選択する。

3 PARAMETERS ノブを押し、決定する。

※ 選択されたデバイスの準備が終わると操作ができるようになります。
“CD” を選択した場合：
CD 再生または CD-ROM の MP3 再生ができるようになります。
“USB” を選択した場合：
USB 再生ができるようになります。
“PC” を選択した場合：
USB MIDI コントロールモードを開始します。

CD-ROM の MP3 ファイルを選択する

DN-S1200 で CD-ROM の MP3 ファイルを再生することができます。
※ フォルダ名検索機能のみ使用できます。

❏ ディスクをセットする

- CD-ROM をディスクローディングスロットに挿入すると、CD-ROM のルートにあるフォルダおよび MP3 ファイル名を表示します。

❏ 曲を選択する

1 PARAMETERS ノブまたはスクラッチディスクを回し、お好みのフォルダ名を選択する。

2 PARAMETERS ボタン押し、決定する。

フォルダ内に存在する曲またはフォルダ名のリストが表示されます。

3 PARAMETERS ノブまたはスクラッチディスクを回し、再生したい曲を選択する。

※ フォルダ名を選択した場合は、そのフォルダ内に存在するフォルダ名が表示されます。**BACK** ボタンを押すと 1 つ上のフォルダ内の表示に戻ります。

4 PARAMETERS ボタンを押し、決定する。

手順 3 で選択した曲で、CUE スタンバイ状態になります。