

brennenstuhl®

TR Fonksiyonlar ve Kullanma Talimatları

Premium-Line çoklu priz çıkışları modele bağlı olarak farklılık gösterir. Lütfen satın aldığınız modelle ilgili olan bölümleri dikkatli şekilde okuyun.

- Aşırı gerilim güvenliği

arı yıllarca yüksek emellerden hasar görmelerini engeller, örneğin dolaylı şimşek çakması ya motor, fırın, lamba vb. endüktif yükler. Doğru bir fonksiyon için çakma, uzman kişi tarafından kurulmuş yapılmış paratonerle sahip olan bir prize bağlanmalıdır. Direkt şimşek çakması halinde oluşacak aşırı yüksek enerjiden dolayı, bağlı olan cihazlara kesin kurulum garantisi edilemiyor. En yüksek aşırı gerilim güvenciliği ile ilgili taratıcılara baka / orta güvencili (kurulum tekniği) çok basata- kın aşırı gerilim konsepti ve EN 61643-11 Tip 3'e göre önce güvencili sunulacaktır. Açıldktan sonra, aşırı gerilim güvenciliğini çalısı durumunda olduğunu gösteren yeşil sinyal lambası yanar. Yeşil ışık yanzmaz ise, prizlerde akan yükto- ru ve 10 A sigorta ile yenilenmesi gerekmektedir. Yeni sigortaya rağmen ışık hala yanzmıyorsa ise, artık güvencili etkisi yoktur ve prize tamir edilmek üzere üreticiye gönderilmeli çünkü aşırı gerilim- den dolayı güvencili donanılı hasar görmüştür.

- **Parazit filtresi:**
Parazit filtresi örneğin bilgisayar, televizyon ve müzik setleri gibi hassas elektronik cihazları yüksek frekanslı parazit gerilimlerden korur. Böylece görüntü ve ses te meydana gelen parazit etkili şekilde bastırılır.

- RJ-11 fişine sahip telefon kablosu çoklu priz üzerinde bulunan IN girişine takılmalıdır. Bir

analog telefon, modem veya faks makinesi iki

- girişine takılmalıdır.

Şimdi de ISDN telefon veya modem bağlantılı ucunu »OLIT« çıkışına takın.

- rişlerine takın. Şimdi de radyo veya televizyon

setinin anten bağlantı ucunu ilgili »OUT 1« veya »OUT 2« çıkışına takın.

- uygun kullanımı sonucu oluşan tamlılar ya da aşırı gerilim koruması ürününe bağlı cihazların deęi-

şim masraflarını üstlenmekte, ancak hasarın aşırı gerilimden dolayı meydana geldiği kanıtlanıyor

Daha ayrıntılı bilgi için www.brennenstuhl.com
web sayfamızdaki Servis/FAQ'S alanını tavsiye

ediyoruz.



A circular seal with a metallic texture. In the center is a large number '5' with the word 'Yıl' (Year) written below it. The word 'Garanti' (Warranty) is written in a circular path around the number. At the bottom of the seal, the website address 'www.brennenstuhl.com' is visible.



brennenstuhl® brennenstuhl®

RU Действие и инструкция по эксплуатации

В зависимости от модели устройства Premium-Line имеет различное оснащение. Просим ознакомиться с важными указаниями по эксплуатации приобретаемой Вами модели.

- Защита от перенапряжения:** Устройство защиты от перенапряжений препятствует, повреждению подключенных к сетевой колоде устройства посредством пиков напряжения в сети, которые могут возникать, например, из-за косвенных молний или ввиду включения индуктивных нагрузок, таких как моторы, печи, лампы и т.д. Для правильного функционирования устройство должно быть подключено к штепсельной розетке со специально установленным защитным соединением. При непосредственном попадании молнии абсолютно надежная защита присоединенных устройств не может быть гарантирована ввиду крайне высокой появляющейся энергии. Вы получаете всемерную защиту от перенапряжений с многоступенчатой программой перенапряжения, состоящей из малочувствительной/среднечувствительной защиты (монтажная техника) вместе с нашей высокочувствительной шита защитой в соответствии с EN 61643-11 Тип 3. После включения загорается зеленая сигнальная лампочка и тем самым защита от перенапряжений находится в рабочем состоянии. Если зеленая лампочка больше не светится, штепсельные розетки остаются без напряжения и в 10 A плавления предохранитель следует заменить. Если она все еще не светится с новым плавлением предохранителем, это означает, что защита отсутствует и сетевую колодку следует отдать производителю на ремонт, так как устройство защиты было повреждено очень высоким перенапряжением.

- Фильтр для подавления помех:** Фильтр предназначается для защиты встроенной в компьютеры, телевизионные аппараты и стереофонические установки чувствительной электроники от высокочастотных аварийных напряжений. В результате этого предотвращается искажение изображения и звука.

- Гнезда для подключения аналоговых телекоммуникационных устройств (RJ-11):** Для защиты аналоговых телефонов, модемов или факсов подводящий провод с соединением RJ-11 от перенапряжений розетки на стене подключается в гнездо »IN« на гнезде »OUT« штепсельными розетками. В два гнезда »RJ-11« могут быть подключены аналоговый телефон, модем или факс.

- Гнезда для подключения телекоммуникационных устройств, работающих в цифровой сети с интерактивной службой (ЦИС) (RJ-45):** Для защиты телефонов или модемов ЦИС подводящий провод с соединением RJ-45 от телефонной розетки на стене подключается в гнездо »IN« на рейке со штепсельными розетками. Соединительный провод телефона или модема подключается в гнездо »OUT«.

- Гнезда для подключения устройств с антенным штекером (коаксиально):** Для защиты радиоприемных и телевизионных устройств от перенапряжений в антенне антенный подводящий провод, идущий от антенной розетки, подключается в гнездо для радиоприемника или телевизора »IN 1« или »IN 2«, расположенное на электроудлинителе с розетками. Антенный соединительный провод радиоприемника или телевизора подключается соответственно в гнездо »OUT 1« или »OUT 2«.

Правовые условия страхования подключённых приборов
Фирма Brennenstuhl предоставляет гарантию на защиту от перенапряжений согласно техническим характеристикам, приведенным на заводской маркировке соответствующего изделия. При надлежащем использовании своих изделий фирма Brennenstuhl берет на себя ремонт или замену всех приборов, напрямую подключённых к изделию для защиты от перенапряжения, которые на основании подтверждающих документов оказались поврежденными вследствие электрического перенапряжения, если действительно следующее: причиненный ущерб должен объясняться тем, что не была выполнена описанная функция защиты согласно техническим данным. В этой связи правовыми условиями личного страхования и страхования материального ущерба в рамках наших обязательств на случай удовлетворения претензий по рекламации на продукцию предусматривает страховой фонд размером до 5 (пяти) миллионов Евро.

Для получения более детальной информации мы советуем сервисный отдел / контактную информацию на нашем сайте www.brennenstuhl.com.



PT Função e manual do utilizador

O equipamento do Premium-Line varia conforme o modelo. Leia atentamente as secções relevantes para o seu modelo.

- Proteção contra sobrecarga:** O dispositivo de proteção contra sobrecarga impede que os dispositivos ligados, sejam danificados por picos na rede, que podem ocorrer por raios indiretos ou por comutação de cargas indutivas. Para o bom funcionamento, o dispositivo deve estar conectado com uma tomada com um condutor de fio de terra instalado por profissionais. Em caso de queda de raios diretos que ocorrem devido à energia extremamente elevada, não está garantida uma proteção absolutamente segura dos dispositivos conectados. Obtém-se proteção máxima contra sobrecarga, através de um conceito de sobrecarga de vários níveis composto por proteção grosseira/média (tecnologia de instalação), juntamente com a nossa proteção fina EN 61643-11 Tipo 3. Depois de ligar acende-se a luz de sinal verde e o protetor contra sobrecarga fica assim funcional. Se o sinal verde não se acender significa que as tomadas não estão sob tensão e o fusível 10 de Amp. deve ser substituído. Se mesmo assim não se acender, então o efeito protetor deixa de estar ativo e o dispositivo de proteção deverá ser enviado para o fabricante para reparação, visto que o dispositivo de proteção foi destruído por sobretensão muito elevada.

- Filtro de supressão de interferências** O filtro de supressão de interferências protege sistemas electrónicos sensíveis, p. ex. em computadores, televisores e aparelhos estereó, de tensões de interferência de alta frequência. Desta forma, as falhas na imagem e no som podem ser suprimidas eficazmente.

- Ligações para aparelhos de telecomunicações analógicos (RJ-11):** Para proteger um telefone, um modem ou um FAX analógico, o cabo de alimentação do telefone é ligado com fichas RJ-11 entre a tomada de parede do telefone e a tomada de ligação »IN« no bloco de tomadas. Nas duas tomadas »OUT« pode ser conectado um telefone, um modem ou um FAX analógico.

- Ligações para aparelhos de telecomunicações ISDN (RJ-45):** Para proteger o telefone ou modem ISDN, o cabo de alimentação do telefone é ligado entre a tomada de parede do telefone e a tomada de ligação »IN« no bloco de tomadas, com fichas RJ-45. Ligar agora o cabo de ligação do telefone ou modem ISDN à tomada »OUT«.

- Ligações para aparelhos com ligação de antena (coaxial):** Para proteger o rádio ou a televisão de sobretensões provenientes da antena, tira-se o cabo de alimentação da antena da tomada da antena e coloca-se na tomada »IN 1« ou »IN 2« do bloco de tomadas. Inserir, então, o cabo de ligação da antena do rádio ou da televisão na respectiva tomada »OUT 1« ou »OUT 2«.

Cobertura do seguro para os aparelhos conectados
A Brennenstuhl garante as características de protecção contra sobretensões até aos dados técnicos mencionados na placa de identificação do respectivo produto. A Brennenstuhl assume, aquando da utilização devida dos produtos, a reparação ou substituição de todos os aparelhos ligados directamente ao produto de protecção contra sobretensões, que foram, comprovadamente, danificado por uma sobretensão: Deve ser possível averiguar que o dano resultou devido à falha das funções técnicas especificadas. Para tal existe uma cobertura de seguro para pessoas e bens dentro da nossa responsabilidade do produto até € 5 milhões de euros.

Para mais informações recomendamos a rea Service/FAQ's na nossa homepage www.brennenstuhl.com.



Premium-Line 30.000 A Premium-Office-Line 30.000 A

FI Toiminto ja käyttöohje

Premium-Line suojaaltaaitteen varustus vaihtelee kulloistestakin mallista riippuen. Lue malliasi koskevat tärkeät kohdat huolellisesti läpi.

- Ylijännitesuoja:** Ylijännitesuoja estää pistorasian liitettyn laitteiden vaurioitumisen verkon jännitepiikkien vuoksi. Jännitepiikkejä voi syntyä esim. epäsuorasti salaman aiheuttamana tai induktiivisten laitteiden, kuten moottoreiden, uunien, lampujen jne. päälekytkimien aiheuttamana. Jotta laite toimii oikein, se on liitettävä pistorasiaan asianmukaisesti asennettuna. Suoraan salamaniskun tapauksessa liitettyn laitteiden ehdottoman varmaa suojaa ei voida taata äärimmäisen korkean virtapurkauksen vuoksi. Parhaan mahdollisen ylijännitesuojan antaa monitasoinen ylijännitekonsepti, joka koostuu korkean tason / keskitason suojasta (asennustekniikka) yhdistettynä standardille EN 61643-11 mukaisen tyyppin 3 hienosuojajamme. Päälekytkennän jälkeen vihreän signaalinvalot syttyvät ja ylijännitesuoja on toimintakykyinen. Jos vihreä valo ei pala, pistorasiat ovat jännitteettömiä ja 10 A sulake on vaihdettava uuteen. Jos valo ei pala uudellaakaan sulakkeella, suojausta ei enää ole, ja pistorasia on korjattettava valmistajallaan, sillä erittäin korkea ylijännite on rikkonut suojaalaitteen.

- Häiriöpoistin:** Häiriöpoistin suojaa esim. tietokoneen, TV-vastaanottimen ja stereolaitteiden herkkää elektronikkaa suurtasajuhäiriönläpimiteiltä. Siten kuussa- ja äänihäirot tukahdutetaan tehokkaasti.

- Analogisten tietoliikennelaitteiden liitäntä (RJ-11):**

RJ 11-pistokkeilla varustettu puhelinjohto pistetään puhelimen liitäntärasiasta jatkohjohon »IN«-liittimeen analognisen puhelimen, modemien tai Telekopiolaiteiden suojaksi. Molempiin »OUT«-liittimiin voidaan liittää analogninen puhelin, modeemi tai Telekopiolaite.

- ISDN-tietoliikennelaitteiden liitäntä (RJ-45):**

RJ 45-pistokkeilla varustettu puhelinjohto pistetään puhelimen liitäntärasiasta jatkohjohon »IN«-liittimeen ISDN-puhelimen tai -modemien suojaksi. Pistä sitten ISDN-puhelimen tai -modemien liitosjohto »OUT«-liittimeen.

- Antenniliitäntällä varustettujen laitteiden liitäntä (koaksiaalinen):**

Radio- tai TV-vastaanotin suojataan antenin kautta tulevalta ylijännitteeltä siten, että antennipistorasiaasta tuleva antennikaapeli pistetään jatkohjohon liittimeen »IN 1« tai »IN 2«. Pistä sitten radio- tai TV-vastaanottimen antennin liitosjohto vastaavaan liittimeen »OUT 1« tai »OUT 2«.

Takusuoja liitetyille laitteille
Brennenstuhl takaa ylijännitesuojaominaisuudet kunakin tuotteen tyyppikuvissa ilmoitettujen teknisten tietojen mukaan. Brennenstuhl korjaa tai vaihtaa, mikäli tuotetta on käytetty asianmukaisesti, kaikki ylijännitesuojatuotteeseen suoraan liitetyt violituneet laitteet, jotka ovat vaurioituneet ylijännitteiden vuoksi, jos seuraava on todistettavissa: vaurioiden on johduttava siitä, että ylijännitesuojatuotteen teknisten tietojen mukainen suojatoiminto ei ole toiminut. Takusuojaamme mukaisesti henkilö- ja esinevahinkoja voidaan korvata 5 miljoonaa euroon asti tuotevastuutemme pիրissa.

Lisätietojen saamiseksi suosittelemme kotisivujemme palvelu/FAQ-osaa osoitteessa www.brennenstuhl.com.



EE Funktsioonid ja kasutamisi juhised

Premium-Line mitme kontaktiga pistikupesade konfiguratsioon varieerub vastavalt mudelile. Lugege palun hoolikalt teie kasutatavat mudelit puudutaval lõike.

- Ülepingekaitse:** Ülepingekaitse hoiab ära pikendusihtmega ühendatud seadmete vigastamise võrgu pingetõusude tõttu, mis võivad tekkida nt kaude vältu või induktiivsete koormuste, nt mootorite, ahjude, lampide jne lülitamise tõttu. Et seade töötaks nõuetekohaselt, peab see olema pistikupesas, millel on nõuetekohaselt paigaldatud maandus. Erakordselt suure vallanduva energia tõttu ei ole otsese piketabamuse korral võimalik tagada ühendatud seadmete absoluutselt kindlat kaitset. Parima võimaliku ülepingekaitse annab mitmeastmeline ülepingesüsteem, mis koosneb järe-/keskmiseist kaitsest (installatsioonitehnika) koos meie peenkaitsesega vastavalt standardile EN 61643-11 tüüp 3. Pärast sisseliitumist sütib roheline märgutuli ja ülepingekaitse on tööks valmis. Kui roheline tuli ei põle, on ei ole kaitsesüsteem enam olemas ning pistikupesades tuleb saata tootjafirmasse remonti, sest väga kõrge ülepinge on kaitsesadme rikkunud.

- Segaja eemaldaja:** Segaja eemaldaja kaitsab tundlikku elektroonikat, nagu näiteks arvuteid, telerikomplekte ja stereosüsteeme kõrgsagedusega häirepinge eest. Sel moel kõrvaldatakse tõhusalt pilg ja heli häired.

- Ühendused analoogsetele sidevahenditele (RJ-11):**

Analoogsete telefonide, modemite või fakside kaitsmiseks tuleb ühendada telefoni RJ-11 pistikukaga juhe seinas olevast telefonipistikust mitte kontaktiga pistikupesasse pesasse IN. Analoogse telefoni, modemi või faksi võib ühendada kahte pistikupesasse OUT.

- Ühendused ISDN seadmetele (RJ-45):**

ISDN telefonide, modemite või fakside kaitsmiseks tuleb ühendada telefoni RJ-45 pistikukaga juhe seinas olevast telefonipistikust mitte kontaktiga pistikupesasse pesasse IN. Ühendage nüüd ISDN telefoni või modemi ühendusjuhe pesasse OUT.

- Ühendused antennipesaga seadmetele (koaksiaalne):**

Raadio- või telerikomplekti kaitsmiseks antennijuhstest tulevate voolimpulsside eest tuleb ühendada antennijuhe antennipesasse mitte kontaktiga pistikupesasse pesasse IN. Ühendage nüüd ISDN telefoni või modemi ühendusjuhe pesasse OUT.

- Ühendatud seadmete kindlustuskaitse**

Firma Brennenstuhl garanteerib liigpingevastase kaitse vastava toote tüübisildil toodud tehniliste andmete ulatuses. Firma Brennenstuhl kohustub toote sühipärase kasutamises korral tagama kõikide liigpinge kaitsesadmega ühendatud seadmete remondi või väljavahetamise, mis on teostatavalt kahjustatud liigpinge poolt. Seejuures on tingimuste, et kahjustus on põhjustatud tehnilistele andmetele vastav kaitsesfunktsioon ei rakendunud. Seejuures on meie tootele kohaldatav vastustus kindlustuskaitse vallas isikute ja materiaalsete väärtuste osas kuni 5 miljonit eurot.

Lisainformatsiooni leiate meie kodulehelt www.brennenstuhl.com/Service/FAQ alt.



brennenstuhl®

LV Funkcijas un lietošanas norādījumi

Augstākās kvalitātes vairāku kontaktlīdzdu sadalītājiem ar AIZSARDZIBU konfigurācija atšķiras atkarībā no modeļa. Lūdz, rūpīgi izlasīt visas sadaļas, kas attiecas uz jūsu modeli.

- Aizsardzība pret pārspriegumu:** Kad lēric aizsardzībai pret pārspriegumu novērs, ka kontaktlīdzdu panelim pieslēgtās ierices tikla maksimumslodzes gadījumā, kas varētu rasties netiešā zibens gadījumā vai, ieslēdzot induktīvās slodzes, piem., motorus, krāsnis, lampas utt., netiek sabojātas. Lai ierice darbotos pareizi, tai jābūt pieslēgtai kontaktlīdzgai ar profesionāli uzstādītu zemjūma vadu. Tieša zibens spēriena gadījumā īpaši augstās radītās enerģijas dēļ nav iespējams nodrošināt pilnīgi drošu pieslēgto ierīču aizsardzību. Augstāko iespējamo aizsardzību pret pārspriegumu varat iegūt, izmantojot vairāku pakāpiju aizsardzības pret pārspriegumu, kas sastāv no vispārējās/vidējās aizsardzības (instalācijas tehnika) kopā ar mūsu augstas jutības aizsardzības atbilstoši standartam EN 61643-11 3 tipam.

Pēc ieslēgšanas spīd žāla signālampīna un līdz ar to aizsardzība pret pārspriegumu darbojas. Ja žāla lampīna nespīd, kontaktlīdzgas ir bez sprieguma un nepieciešams veikt 10 A drošinātāja nomaiņu. Ja, ievietojot jaunu drošinātāju, tā vēl joprojām nespīd, aizsardzības funkcija vairs ne darbojas un kontaktlīdzgu nepieciešams nogādāt ražotājam, lai tas veiktu remontu, jo aizsardzības ierīci ir sabojājis ļoti liels pārspriegums.

- Apsaugas nuo sąveikų filtras:** Apsaugos nuo sąveikų filtras apsaugo jautrius elektronikos prietaisus, t.y. kompiuterius, televizorius, stereo sistemas, nuo aukšto dažnio įtampos sklaidžiamųjų bangų, tokiu būdu tinkamai sumažinamas šių bangų poveikis vaizdai ir garsui.

- Traučėjumų slėpių tūpūfūltras:**

Traučėjumų slėpių tūpūfūltras apsaugą jautrių elektronikos prietaisų, t.y. kompiuterių, televizorių, stereo sistemų, nuo aukšto dažnio įtampos sklaidžiamųjų bangų, tokiu būdu tinkamai sumažinamas šių bangų poveikis vaizdai ir garsui.

- Pieslēgviatas analogajam telekomunikāciju aprīkojumam (RJ-11):**

Lai nodrošinātu analoģo tālrunu, modemu vai faksu ierīču aizsardzību, tālruna līnijas vads ar RJ-11 spraudni jāpievieno sadalītāja pieslēgvietai IN (IEEJA). Analoģo tālruni, modemu vai faksu ierīci var pievienot divās pieslēgvietās OUT (IEZJA).

- Pieslēgviatas ISDN telekomunikāciju aprīkojumam (RJ-45):**

Lai nodrošinātu ISDN tālrunu vai modemu aizsardzību, tālruna līnijas vads ar RJ-45 spraudni jāpievieno vairāku kontaktlīdzdu rozetei pieslēgvietai »IN« (IEEJA). Pēc tam pievienojiet ISDN tālrunu vai modemu vadu sadalītāja pieslēgvietai »OUT« (IEZJA).

- Savienojumi ierīcēm ar antenas (koaksialais):**

Lai aizsargātu radio vai televizoru no antenu pārējas sprieguma, pievienojiet antenas vadu spraudni sadalītāja kontaktlīdzgās »IN 1« (IEEJA 1) vai »IN 2« (IEEJA 2). Pēc tam pievienojiet radio vai televizora antenas vadu atbilstošā kontaktlīdzgā »OUT 1« (IEZJA 1) vai »OUT 2« (IEZJA 2).

Pieslēgto ierīču apdrošināšanas aizsardzība
Uzņēmums „Brennenstuhl“ garantē pārsprieguma ierobežotāja adaptera ierīšības, kuras kā tehniskie dati ir norādītas uz attiecīgā produkta datu plāksnītes. Ja produkts ir lietots atbilstoši noteikumiem, „Brennenstuhl“ uzņemas visu to ierīču remontu vai nomaiņu, kuras ir pieslēgtas pie pārsprieguma ierobežotāja produkta un kuras pārdami ir tikus bojātas ar pārspriegumu, ja uz tām attiecas sekojošais: bojājumiem jābūt izskaidrojamam ar turto nuostiolū draudimno sumā pagā mūsū gaminiū civilnās atsakomībēs draudimno sutarū yra 5 miljonai euro.

Līsamesnes informācijas rekomenduojamie iestokot mūsu internetnietame puslapyje www.brennenstuhl.com/skiltyje/Service/FAQ/S (Paslaugos / dažniausiai uzduodami klausimai).

Lai legutu sīkaku informāciju, mes iesakam apmeklet sada_U Service / FAQ/S mūsu majas lapam www.brennenstuhl.com.



brennenstuhl®

LT Funkcijos ir naudojimo nurodymai

Premium-Line daugializdės jungtys gali skirtis konfigūracija pagal modelį. Atidžiai perskaitykite skyrelius, susijusius su Jūsų modelio informacija.

- Apsauga nuo viršįtampio:** Apsaugos nuo viršįtampio įtaisais saugo, kad nebūtų pažeisti pret ilgintuvo prijungti prietaisai dėl pikinių įtampų tinkle, galinčių atsirasti, pvz., dėl netiesioginių žaibo smūgių ar indukcinių aprvy, kurių kaip varikliai, krosnys, lempos ir t. t., netiesioginiai bremen, kot so motorji, peči, lūdi, itd. Za pravilno delovanje je potrebno napravu priključiti u vtičnicu s strokovno namešćenim zašćenim prevodnikom. V primeru direktnega energijos negali būti užtikrinama absoluciai patikima prijungtų prietaisų apsauga. Didžiausią ierīču aizsardzību. Augstāko iespējamo aizsardzību pret pārspriegumu varat iegūt, izmantojot sudaro apytkslē/vīdūtine su apsauga (renginio technologija) kartu su mūsų tiksliaja apsauga pagal EN 61643-11 3 tipas.

Jungus sviečia žāla signalnē lempūtē, rodanti, kad apsauga nuo viršįtampio veikia. Jei žāla lempūtē nešviečia, vadnisi, kištukiniai lizdai yra be įtampos ir reikia pakeisti 10 amp. saugiklį. Jei su nauju saugikliu ji vis dar nešviečia, vadnisi, apsauginio povelio nebėra ir kištukinį lizdą reikia grąžinti gamintojui remontuoti, nes apsauginis įtaisas dėl labai didelio viršįtampio buvo sugadintas.

- Apsaugos nuo sąveikų filtras:** Apsaugos nuo sąveikų filtras apsaugo jautrius elektronikos prietaisus, t.y. kompiuterius, televizorius, stereo sistemas, nuo aukšto dažnio įtampos sklaidžiamųjų bangų, tokiu būdu tinkamai sumažinamas šių bangų poveikis vaizdai ir garsui.

- Interferenčnū filter:** Interferenčnū filter ščiti občutljivo elektroniko, na primer računalnike, televizijske sprejemnike in stereo sisteme pred visoko frekvenciūm motrijamū napetostū. Na ta način so motnje slike in zvuka preprečene.

- Priključek za analogno telekomunikacijsko opremo (RJ-11):**

Da bi zaščitili analogne telefone, modee ali faks naprave, je potrebo telefonski kabel z RJ-11 vtičem odklopiti iz telefonske vtičnice na zidu in ga vklopiti v IN vtičnicu na podajškiu. Analogni telefon, modem ali faks lahko povežete v dve OUT vtičnici.

- Priključek za ISDN telekomunikacijsko opremo (RJ-45):**

Da bi zaščitili ISDN telefone ali modee, je potrebo telefonski kabel z RJ-45 vtičem odklopiti iz telefonske vtičnice na zidu in ga vklopiti v »IN« vtičnicu na podajškiu. Sedaj priključite kabel za ISDN telefon ali modemu v »OUT« vtičnico.

- Priključek za naprave z antensko vtičnico (koaksialni):**

Da bi zaščitili radijski ali televizijski sprejemnik pred prenapetostjo v anteni, priključite antenski kabel iz antenske vtičnice v priključno vtičnico »IN 1« ali »IN 2« na podajškiu. Sedaj priključite antenski kabel za radijski ali televizijski sprejemnik v »OUT 1« ali »OUT 2« vtičnico.

Zavarovanje za priključene naprave
Brennenstuhl zagotavlja lastnosti zaščite prenapetosti v skladu s tehničnimi podatki, ki so navedeni na tablici tipa za vsak posamezen izdelek. Brennenstuhl prevzema pri stvarni uporabi izdelkov popravilo oziroma zamenjavo vseh naprav, ki so direktno priključene na izdelek za zaščito pred prenapetostjo, ki so dokazano bile poškodovane, v kolikor je prišlo do naslednjega: škoda mora izhajati iz tega, da opisana zaščitna funkcija ni bila zagotovljena v skladu s tehničnimi pooginies funkcijos neatitikus nurodytūm techniniams duomenims. Maksimali žmoniū sužeidimo ar turto nuostiolū draudimno sumā pagā mūsū gaminiū civilnās atsakomībēs draudimno sutarū yra 5 miljonai euro.

Prijujntų prietaisų draudiminė apsauga
Bendrovė „Brennenstuhl“ garantuoja apsaugos nuo viršįtampio sąvybės pagal techninius duomenis, nurodytus atitinkamo prietaiso vardinėje kortelėje, „Brennenstuhl“ įsipareigoja suremontuoti arba pakeisti visus prie tinkamai naudojamo apsaugojančio nuo viršįtampio adapterio tiesiogiai prijungtus prietaisus, jeigu įrodyta, kad prijungtus prietaisus sugadino viršįtampis, ir įvykdio tokia sąlyga: nuostolius sukėlė apsauginės funkcijos neatitikimas nurodytūm techniniams duomenims. Maksimali žmoniū sužeidimo ar turto nuostiolū draudimno sumā pagā mūsū gaminiū civilnās atsakomībēs draudimno sutarū yra 5 miljonai euro.

Līsamesnes informācijas rekomenduojamie iestokot mūsu internetnietame puslapyje www.brennenstuhl.com/skiltyje/Service/FAQ/S (Paslaugos / dažniausiai uzduodami klausimai).



Premium-Line 30.000 A Premium-Office-Line 30.000 A

SI Delovanje in navodila za uporabo

Premium-Line podaljški se razlikujejo v konfiguraciji, odvisno od modela. Prosimo, da natančno preberete odseke, ki se nanašajo na vaš model.

- Prenapetostna zaščita:** Naprava za prenapetostno zaščito preprečuje, da bi zaradi viškov napetosti v omrežju prišlo do poškodb na napravah, ki so priključene na letev del netiesioginių žaibo smūgių ar indukcinių aprvy, kurių kaip varikliai, krosnys, lempos ir t. t., netiesioginiai bremen, kot so motorji, peči, lūdi, itd. Za pravilno delovanje je potrebno napravu priključiti u vtičnicu s strokovno namešćenim zašćenim prevodnikom. V primeru direktnega energijos negali būti užtikrinama absoluciai patikima prijungtų prietaisų apsauga. Didžiausią ierīču aizsardzību. Augstāko iespējamo aizsardzību pret pārspriegumu varat iegūt, izmantojot sudaro apytkslē/vīdūtine su apsauga (renginio technologija) kartu su mūsų tiksliaja apsauga pagal EN 61643-11 3 tipas.

Jungus sviečia žāla signalnē lempūtē, rodanti, kad apsauga nuo viršįtampio veikia. Jei žāla lempūtē nešviečia, vadnisi, kištukiniai lizdai yra be įtampos ir reikia pakeisti 10 amp. saugiklį. Jei su nauju saugikliu ji vis dar nešviečia, vadnisi, apsauginio povelio nebėra ir kištukinį lizdą reikia grąžinti gamintojui remontuoti, nes apsauginis įtaisas dėl labai didelio viršįtampio buvo sugadintas.

- Apsaugos nuo sąveikų filtras:** Apsaugos nuo sąveikų filtras apsaugo jautrius elektronikos prietaisus, t.y. kompiuterius, televizorius, stereo sistemas, nuo aukšto dažnio įtampos sklaidžiamųjų bangų, tokiu būdu tinkamai sumažinamas šių bangų poveikis vaizdai ir garsui.

- Interferenčnū filter:** Interferenčnū filter ščiti občutljivo elektroniko, na primer računalnike, televizijske sprejemnike in stereo sisteme pred visoko frekvenciūm motrijamū napetostū. Na ta način so motnje slike in zvuka preprečene.

- Priključek za analogno telekomunikacijsko opremo (RJ-11):**

Da bi zaščitili analogne telefone, modee ali faks naprave, je potrebo telefonski kabel z RJ-11 vtičem odklopiti iz telefonske vtičnice na zidu in ga vklopiti v IN vtičnicu na podajškiu. Analogni telefon, modem ali faks lahko povežete v dve OUT vtičnici.

- Priključek za ISDN telekomunikacijsko opremo (RJ-45):**

Da bi zaščitili ISDN telefone ali modee, je potrebo telefonski kabel z RJ-45 vtičem odklopiti iz telefonske vtičnice na zidu in ga vklopiti v »IN« vtičnicu na podajškiu. Sedaj priključite kabel za ISDN telefon ali modemu v »OUT« vtičnico.

- Priključek za naprave z antensko vtičnico (koaksialni):**

Da bi zaščitili radijski ali televizijski sprejemnik pred prenapetostjo v anteni, priključite antenski kabel iz antenske vtičnice v priključno vtičnico »IN 1« ali »IN 2« na podajškiu. Sedaj priključite antenski kabel za radijski ali televizijski sprejemnik v »OUT 1« ali »OUT 2« vtičnico.

Zavarovanje za priključene naprave
Brennenstuhl zagotavlja lastnosti zaščite prenapetosti v skladu s tehničnimi podatki, ki so navedeni na tablici tipa za vsak posamezen izdelek. Brennenstuhl prevzema pri stvarni uporabi izdelkov popravilo oziroma zamenjavo vseh naprav, ki so direktno priključene na izdelek za zaščito pred prenapetostjo, ki so dokazano bile poškodovane, v kolikor je prišlo do naslednjega: škoda mora izhajati iz tega, da opisana zaščitna funkcija ni bila zagotovljena v skladu s tehničnimi pooginies funkcijos neatitikus nurodytūm techniniams duomenims. Maksimali žmoniū sužeidimo ar turto nuostiolū draudimno sumā pagā mūsū gaminiū civilnās atsakomībēs draudimno sutarū yra 5 miljonai euro.

Prijujntų prietaisų draudiminė apsauga
Bendrovė „Brennenstuhl“ garantuoja apsaugos nuo viršįtampio sąvybės pagal techninius duomenis, nurodytus atitinkamo prietaiso vardinėje kortel