

■ De hi-hat regelen (VH-10)

1 De offset regelen

1. Schakel de TD-07 in met de hi-hat volledig gescheiden van de bewegingsensor.




2. Maak de koppelingsschroef los en laat de hi-hat vanzelf op de bewegingsensor rusten.
3. Druk op de **[F5] (SETUP)**-knop.
4. Gebruik de **[◀] [▶]**-knoppen om "PAD" te selecteren en druk op de **[□] (ENTER)**-knop.
5. Sla op de hi-hat om de pad te selecteren.
6. Gebruik de **[◀] [▶]**-knoppen om "Type" te selecteren, en gebruik de draaiknop om het type hi-hat te selecteren dat u gebruikt (VH-10).



8. Als het scherm "Turn screw L" weergeeft, draait u de ofstaaanpassingsschroef linksom. Als het scherm "Turn screw R" weergeeft, draait u de schroef dan rechtsom.

Als de waarde linksomder op het scherm ongeveer 80 is en de melding "OK!" verschijnt, is de aanpassing voltooid.



9. Draai de koppelingsschroef vast zodat de hi-hat op de gewenste hoeveelheid opent.
10. Druk op de **[F5] (DRUM KIT)**-knop om terug te keren naar het DRUM KIT-scherm.

Referentie

Raadpleeg de "VH-10 Gebruikershandleiding" voor meer informatie over de hi-hat.

OPMERKING

De hi-hat is op de juiste manier geïnstalleerd. Plaats voor de correcte bediening het Roland-Logo op de verstel kant vanuit het standpunt van de speler.

1. De staven bevestigen

1. Maak de staafvergrendeling los en bevestig de staaf.

Plaats de staaf zodanig dat het geheugenstol nauw contact maakt met de beugel van de hoofdeenheid en draai vervolgens de staafvergrendeling vast.

* We raden u aan het geheugenstol in de fabriekinstelling te gebruiken. Hierdoor is installatie op de aanbevolen lengte en hoek van de stang mogelijk.

2. Regel de punt van de staven (pin/rubber) volgens het oppervlak waarop u de basdrum plaats.

Pin	Zachte vloer Tapijt, enz.
Rubber	Harde vloer Houten vloer; beton, enz.

Als u de voetmoer losmaakt en aan de voet draait om deze te verhogen, komt de pin vrij.

Maak de voetmoer vast om de positie van de voet te bevestigen.

Pin

Voetmoer
Voet
Pin

Rubber

* De punt van de pin is scherp; wees hier voorzichtig mee.

* Het gebruik van de pinpootpunten op een houten vloer kan de vloer beschadigen. Gebruik op houten vloeren de rubberen pootpunten.

2. Het kippaal bevestigen

1. Bevestig het kippaal op de positie van de Kippaalbevestiging (de opening in de sparring).

Plaats de locatie waar het kippaal is vastgemaakt aan, zodat de klopper in het midden van het slagvlak van het slagvel slaat; maak dan het kippaal stevig vast aan de VAD103.

Bevestig het kippaal zodanig dat het gehele bodemoppervlak contact maakt met de vloer.

* In de winkel kunt u kloppers van verschillende materialen kopen, zoals vilt, plastic of hout.

Als u een viltten klopper gebruikt, kunnen er echter strepen van het vilt achterblijven op het contactoppervlak.

OPMERKING

- Zet het kippaal en KD-180L stevig op zijn plaats vast.
- Let erop dat uw vingers niet geklemd raken.

1. **Span elke stembout beetje bij beetje aan op het bovenvel zoals getoond in de afbeelding.**
Een iets sterkere spanning dan het slaggevoel van een akoestische drum is aangewezen.

2. **Maak extra gedetailleerde aanpassingen aan de spanning terwijl u doorgaat met het controleren van het gevoel van uw slagen op de pad.**

* Het volledig aanhalen van een afstelbout op slechts één locatie zal een ongelijkmatige spanning veroorzaken, waardoor het onmogelijk wordt de juiste slagrespons te verkrijgen en er ook defecten kunnen ontstaan.

OPMERKING

Als u de bovenvelspanning regelt, heeft dit alleen invloed op de reactie van het bovenvel. De toonhoogte van het geluid wordt niet gewijzigd zoals bij een akoestische drum. U kunt de toonhoogte wijzigen door het geluid in uw drumgeluidsmodule te bewerken.

Referentie

Raadpleeg de "PDA120LS/PDA120L/PDA100L Gebruikershandleiding" voor meer informatie over de toms.

* Afhankelijk van hoe de drums zijn opgesteld en hoe ze worden bespeeld, kunnen sommige pads onbedoeld worden geactiveerd of reageert één van de pads mogelijk niet wanneer twee pads tegelijkertijd worden aangeslagen.

INSTRUCTIES TER VERMIJDING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING VAN PERSONEN

..... LET STEEDS OP HET VOLGENDE

Gebruik alleen de aanbevolen standaard
Het apparaat mag alleen gebruikt worden met een standaard die door Roland is aanbevolen.

Plaats het apparaat niet op een instabiele ondergrond
Als u het apparaat gebruikt met een standaard die door Roland wordt aangereikt, dient u deze zorgvuldig te plaatsen, zodat de standaard horizontaal en stabiel staat. Als u geen standaard gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat u het apparaat op een effen oppervlak plaatst dat het apparaat goed ondersteunt, en dat het apparaat niet kan wankelen.

Gebruik alleen de meegeleverde netsnoormadep en het correcte voltage
Gebruik alleen de netsnoormadep die bij het apparaat wordt geleverd. Ga na of het tijltype van het elektriciteitsnet overeenkomt met het ingangsvoltage van de netsnoormadep wordt gegeven. Andere netsnoormadepes gebruiken mogelijk een andere polariteit of zijn ontworpen voor een ander voltage. Het gebruik van dergelijke adapters kan resulteren in schade, defecten of elektrische schokken.

Voorgaatsmaatregelen bij het verplaatsen van dit apparaat
Houd u aan de onderstaande voorgaatsmaatregelen als u het instrument moet verplaatsen. Er zijn minstens twee personen nodig om het apparaat veilig op te tillen en te verplaatsen. Het apparaat dient voorzichtig behandeld en altijd horizontaal gevorderd te worden. Zorg ervoor dat u het apparaat goed vasthoudt om uzelf tegen verwondingen of het instrument tegen beschadigingen te beschermen.

- Zorg ervoor dat de bouten en handgrepen waarmee de standaard bevestigd is, niet kunnen loskomen. Het is gevaarlijk om schroeven en bouten veilig aan wanneer u merkt dat deze loskomen.
- Koppel het netsnoor los.
- Koppel alle kabels van externe apparaten los.
- Koppel het kickpedaal los.
- Koppel de verbindingskabel van de kickpad los.
- Koppel de verbindingskabel van het hi-hatpedaal los.

Zorg ervoor dat u veilig met het apparaat omgaat
Let erop dat vingert, tenen etc. niet bekneld raken bij het hanteren van de volgende beweegbare onderdelen. Als een kind het apparaat gebruikt, moet een volwassene daanop toezien en het hierbij begeleiden.

- Hi-hatontpedaal
- Kickpedaal
- Onderkant van de cembalpad (zie afbeelding)

Houd kleine voorwerpen buiten het bereik van kinderen
Bewaar de volgende kleine onderdelen buiten het bereik van kleine kinderen om het per ongeluk inslikken van deze onderdelen te voorkomen.

- Inbegrepen onderdelen
Cembalroeren
- Demonstreerbaar onderdelen
Schroeven

Kapje van CR2-stekker

<http://roland.cm/service>

2. Bevestig het kickpedaal op de positie van de kickpedaalbevestiging (de opening in de spanning).

Pas de locatie waar het kickpedaal is vastgemaakt aan, zodat de klopper in het midden van het slagvlak van het slagvel slaat; maak dan het kickpedaal stevig vast aan de VMD103.

Bevestig het kickpedaal zodanig dat het gehele bodemoppervlak contact maakt met de vloer.

* In de winkel kunt u kloppers van verschillende materialen kopen, zoals vilt, plastic of hout.
Als u een viltten klopper gebruikt, kunnen er echter strepen van het vilt achterblijven op het contactoppervlak.

OPMERKING

- Zet het kickpedaal en KD-180L stevig op zijn plaats vast.
- Let erop dat uw vingers niet geklemd raken.

Pas de spanning van het slagvel aan voordat u op de basdrum speelt. U kunt de slagspans (speelgeveel) variëren door de spanning aan te passen.

1. Pas elke afstelbout geleidelijk aan en werk heen en weer over het vel in de volgorde die is voorgegeven in de afbeelding.

* Het volledig aanhalen van een afstelbout op slechts één locatie zal een onregelmatige spanning veroorzaken, waardoor het ongewoon wordt de juiste slagspans te verkrijgen en er ook defecten kunnen ontstaan.

2. Pas elke afstelbout aan zodat het vel gelijkmatig is gespannen.

OPMERKING

Als u de bovenvelspanning regelt, heeft dit alleen invloed op de reactie van het bovenvel.
De toonhoogte van het geluid wordt niet gewijzigd zoals bij een akoestische drum.

U kunt de toonhoogte wijzigen door het geluid in uw drumgeluidsmodule te bewerken.

Referentie

OPMERKING

- Voortdurend bespelen kan leiden tot verkleuring van de pad, maar dit zal de functie ervan niet beïnvloeden.
- Als de hi-hatkoppeling losgekoppeld is van de hi-hat, raadpleegt u "Als de koppeling losgekoppeld is van de hi-hat" in de "VH-10 Gebruikershandleiding".

3 De bovenvelspanning regelen

Pas de spanning van het slagvel aan voordat u op de basdrum speelt. U kunt de slagrespons (speelgevoel) variëren door de spanning aan te passen.

OPMERKING

Referentie

estigen

R/CY-12C Gebruikershandleiding* voor meer informatie over de

kan leiden tot verkleuring van de pad, maar dit zal de functie ervan niet

De kabels bevestigen

Referentie

OPMERKING

For EU Countries

Manufacturer: Roland Corporation
2036-1 Nakagawa, Hosoe-cho, Hamana-ku, Hamamatsu, Shizuoka 431-1304, JAPAN

Importer: Roland Europe Group Limited
Hive 2, 1530 Arlington Business Park, Theale, Reading, Berkshire. RG7 4SA United Kingdom

Responsible Person/Authorized Representative: Roland Central Europe N.V
ENA 23 Zone 1 nr. 1620 Klaus-Michael Kuehnelaan 13, 2440 Geel, BELGIUM

