

Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement les « CONSIGNES DE SÉCURITÉ » et les « NOTES IMPORTANTES ». Après lecture, conservez les documents dans un endroit accessible pour pouvoir vous y reporter dès que nécessaire.

À propos de la garantie du GK-5

Roland garantit que le GK-5 et toutes les pièces incluses sont exempts de défauts de matière et de fabrication. Contactez votre revendeur ou le centre de service Roland le plus proche si des réparations s'avèrent nécessaires. Roland décline toute responsabilité en cas de dégâts causés à votre guitare ou au GK-5 à la suite d'une tentative d'installation ou de démontage du GK-5. Si vous n'avez pas la certitude de pouvoir installer correctement le micro ou l'unité principale (en particulier en cas de perçage), contactez votre revendeur Roland ou le centre de service Roland le plus proche.

Description de l'appareil

A

Micro divisé

Ce micro détecte les vibrations des cordes de la guitare. Il est fixé entre le chevalet de la guitare et le micro chevalet.

B

Prise GK OUT

Connectez l'appareil compatible GK à ce connecteur.

* Ne connectez jamais autre chose que le câble série GK dédié.

Micro

Unité principale

Vérification des pièces

Assurez-vous que le paquet contient toutes les pièces suivantes, nécessaires pour l'installation du GK-5.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Manuel vidéo

Consultez la « Vidéo de démarrage rapide » pour savoir comment installer le GK-5.

https://roland.cm/gk-5_qs

Points importants lors de l'installation du GK-5

Le GK-5 peut être fixé et utilisé avec des guitares électriques conventionnelles. Lisez les précautions suivantes avant d'installer le GK-5.

Précautions avant l'installation

- Si vous utilisez du ruban adhésif double face pour fixer le micro divisé à votre guitare pendant une période prolongée, vous pouvez rencontrer un ou plusieurs des problèmes suivants (entre autres) lorsque vous retirez le ruban adhésif :
 - des résidus de colle ou d'autres traces restant sur la guitare
 - une partie de la finition de la guitare se détache ou se décolore
- Prenez en compte ces risques et n'utilisez le ruban adhésif double face qu'avec prudence.
- N'utilisez pas le GK-5 avec des guitares à 12 cordes ou des guitares avec des cordes inhabituelles ou personnalisées, ou des guitares équipées avec des cordes en nylon à âme non métallique. L'appareil ne fonctionnera pas correctement avec ces instruments.
- Effectuez tous les réglages au niveau du manche de la guitare, de la hauteur des cordes et autres modifications avant d'installer le GK-5.
- Essayez de placer le micro divisé et l'unité principale sur la guitare avant de les fixer, pour vous assurer qu'il n'y aura aucun problème lors de l'installation.
- Si vous n'utilisez que du ruban adhésif double face pour fixer l'unité principale, les chocs dus à une manipulation brusque pendant une interprétation ou à une utilisation prolongée entraîneront la détérioration du ruban et ainsi la déstabilisation de l'unité principale. De plus, si la finition de la surface de votre guitare n'est pas dans un état parfait, vous découvrirez peut-être que la finition s'est décollée lorsque vous avez retiré le ruban après une période prolongée. Le ruban adhésif fourni n'est destiné qu'à un usage très temporaire, pour vous aider à déterminer la position optimale de l'unité principale.
- Avec certaines guitares, l'espace entre le micro à l'endroit du chevalet et le chevalet lui-même est trop étroit pour permettre l'installation du micro divisé. Dans de tels cas, il peut être possible de fixer le micro en modifiant la guitare (par exemple, en déplaçant le micro chevalet plus vers le manche pour faire de la place pour le micro divisé); consultez votre revendeur de guitares.
- Lors de l'installation, veillez à ne pas endommager, faire tomber ou renverser l'unité principale.

Précautions de manipulation

- Avant de jouer, assurez-vous d'enrouler le câble autour de la sangle de guitare près de sa fixation. Cela évitera une tension excessive sur le câble, ce qui pourrait finir par endommager la guitare ou le GK-5.

Fixation du micro divisé

Il existe trois façons de fixer le micro divisé.

Consultez la « Vidéo de démarrage rapide » pour plus obtenir plus de détails sur l'installation de cet appareil.

1. Fixation du micro divisé avec du ruban adhésif double face

2. Fixation du micro divisé avec des vis

3. Fixation du micro divisé avec le support de micro

* Prenez garde à ne pas appliquer une traction excessive sur le câble reliant le micro divisé et l'unité principale, sans quoi vous pourriez l'abîmer.

* Ne pliez pas et ne tordez pas le micro divisé. Faites particulièrement attention lorsque vous retirez le micro.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CONSIGNES À RESPECTER POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'INCENDIE ET DE BLESSURE

A propos des messages de type AVERTISSEMENT et ATTENTION

AVERTISSEMENT

Utilisé pour les instructions destinées à prévenir les utilisateurs du danger de mort ou du risque de blessure sérieuse en cas d'utilisation incorrecte de l'appareil.

ATTENTION

Utilisé pour les instructions destinées à prévenir les utilisateurs du risque de blessure ou de dommages matériels en cas d'utilisation incorrecte de l'appareil. * Les dommages matériels font référence aux dommages ou autres effets adverses qui surviennent par rapport au cadre d'habitation et à son environnement, ainsi qu'aux animaux familiers ou de compagnie.

A propos des symboles

Le symbole attire l'attention de l'utilisateur sur des instructions ou des avertissements importants. La signification du symbole est déterminée par l'image représentée dans le triangle. Ainsi, le symbole à gauche est utilisé pour des précautions, des avertissements ou des alertes typiques concernant des dangers.

Le symbole attire l'attention des utilisateurs sur des éléments interdits. L'action à ne pas effectuer est indiquée par l'image représentée dans le cercle. Ainsi, le symbole à gauche indique que l'appareil ne doit jamais être désassemblé.

Le symbole attire l'attention des utilisateurs sur des actions à effectuer. L'action spécifique à effectuer est indiquée par l'image représentée dans le cercle. Ainsi, le symbole à gauche indique que le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise.

VEUILLEZ TOUJOURS RESPECTER LES CONSIGNES SUIVANTES

AVERTISSEMENT

Ne démontez pas l'appareil et n'y apportez aucune modification vous-même
N'effectuez aucune opération sauf instruction spécifique dans le mode d'emploi. Vous risquez sinon de provoquer un dysfonctionnement.

Ne tentez pas de réparer ou de remplacer des pièces vous-même
Contactez votre revendeur, un centre de service Roland ou un revendeur Roland officiel.
Pour obtenir la liste des centres de service Roland et des revendeurs Roland officiels, reportez-vous au site Web de Roland.

Ne l'utilisez pas et ne le stockez pas dans un lieu présentant les caractéristiques suivantes

- exposé à des températures extrêmes (à la lumière directe du soleil dans un véhicule fermé, près d'un conduit chauffé ou sur un dispositif générateur de chaleur, par exemple);
- embué (dans une salle de bains, un cabinet de toilette ou sur un sol mouillé, par exemple);
- exposé à la vapeur ou à la fumée;
- exposé au sel;
- exposé à la pluie;
- exposé à la poussière ou au sable;
- soumis à de fortes vibrations ou secousses;
- placé dans un endroit mal aéré.

Ne le placez pas sur une surface instable
Vous risquez de vous blesser si l'appareil bascule ou chute.

AVERTISSEMENT

Mettez l'appareil hors tension en cas d'anomalie ou de dysfonctionnement
Dans les cas suivants, mettez immédiatement l'appareil hors tension et contactez votre revendeur, un centre de service Roland ou un revendeur Roland officiel.

- en cas de fumée ou d'odeur inhabituelle;
- des objets ou du liquide se sont introduits dans l'appareil;
- l'appareil a été exposé à la pluie (ou a pris l'eau);
- l'appareil ne semble pas fonctionner normalement ou vous notez une altération significative des performances.

Pour obtenir la liste des centres de service Roland et des revendeurs Roland officiels, reportez-vous au site Web de Roland.

Évitez de laisser tomber l'appareil ou de le soumettre à des chocs importants
Vous risquez sinon de provoquer des dégâts ou un dysfonctionnement.

ATTENTION
Acheminez l'ensemble des cordons d'alimentation et des câbles de manière à éviter qu'ils ne s'emmêlent
Si quel qu'un trébuchait sur le câble et faisait tomber ou basculer l'appareil, des personnes pourraient être blessées.

Évitez de monter sur l'appareil ou de placer des objets lourds dessus
Vous risquez de vous blesser si l'appareil bascule ou chute.

Débranchez l'ensemble des cordons/câbles avant de déplacer l'appareil
Si vous ne débranchez pas tous les câbles avant de déplacer l'appareil, vous risquez de causer des dégâts ou un dysfonctionnement.

Tenez les pièces de petite taille hors de portée des enfants en bas âge
Pour éviter tout ingestion accidentelle des pièces indiquées ci-dessous, tenez-les toujours hors de portée des enfants en bas âge.

Pièces fournies

Attaches	Entretoise
Vis	Plaques
Rondelle	Entretoise de tube
Ressort	
Ruban adhésif double face	

NOTES IMPORTANTES

Installation

- Lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'amplificateurs de puissance (ou de tout autre équipement contenant d'importants transformateurs électriques), un bourdonnement peut se faire entendre. Pour atténuer ce problème, changez l'orientation de l'appareil ou éloignez-le de la source d'interférence.
- Cet appareil peut interférer avec la réception radio et télévision. Ne l'utilisez pas à proximité de ce type de récepteurs.
- Un bruit peut se faire entendre si des appareils de communication sans fil, tels que des téléphones cellulaires, sont utilisés à proximité de l'appareil. Ce bruit peut se produire lors de la réception ou de l'émission d'un appel ou pendant une conversation téléphonique. Lorsque vous rencontrez ce genre de problèmes, vous devez soit déplacer les appareils sans fil concernés de façon à les éloigner suffisamment de l'appareil, soit les éteindre.
- En cas de déplacement d'un endroit vers un autre où la température et/ou l'humidité sont très différentes, des gouttelettes d'eau (condensation) peuvent se former à l'intérieur de l'appareil. L'appareil peut alors présenter des dysfonctionnements ou des dégâts si vous essayez de l'utiliser dans ces conditions. Avant de vous en servir, il convient d'attendre quelques heures, jusqu'à ce que la condensation soit complètement évaporée.
- Ne placez pas de récipient ou autre objet contenant du liquide sur cet appareil. Si jamais du liquide se déverse sur la surface de l'appareil, essuyez-le rapidement à l'aide d'un chiffon doux et sec.

Droit de propriété intellectuelle

- Ce produit utilise le logiciel open source d'un tiers.
 - Copyright © 2009-2019 Arm Limited. Tous droits réservés. Sous licence Apache, version 2.0 (la « Licence »); Vous pouvez obtenir une copie de la licence à l'adresse <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>
 - Copyright © 2018 STMicroelectronics. Tous droits réservés. Ce composant logiciel est protégé par ST sous licence BSD 3-Clause, dénommée ci-après la « Licence ». Vous pouvez obtenir une copie de la licence à l'adresse <https://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause>
- Roland, BOSS et V-Drums sont des marques déposées ou des marques commerciales de Roland Corporation aux États-Unis ou dans d'autres pays.
- Les noms de sociétés et les noms de produits mentionnés dans ce document sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

Brevet : roland.cm/patents

Entretien

- N'utilisez jamais d'essence, de diluant, d'alcool ou de solvants afin d'éviter tout risque de décoloration et/ou de déformation.

Précautions supplémentaires

- Manipulez avec suffisamment de précautions les boutons, curseurs et autres commandes de l'appareil, ainsi que les prises et les connecteurs. Une manipulation trop brutale peut entraîner des dysfonctionnements.
- Attrapez toujours la prise pour débrancher les câbles. Ne tirez jamais sur le câble même. Vous éviterez ainsi les courts-circuits ou la détérioration des éléments internes du câble.
- Lors de la mise au rebut du carton d'emballage ou du matériau de rembourrage dans lequel cet appareil a été emballé, vous devez respecter les réglementations locales applicables à l'élimination des déchets.
- Ce document présente les caractéristiques techniques du produit à la date de sa rédaction. Pour obtenir les informations les plus récentes, reportez-vous au site Web de Roland.