

Prima di usare questa unità, leggete con attenzione “USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO” e “NOTE IMPORTANTI”. Dopo la lettura, tenete il documento(i) a portata di mano per future consultazioni.

Riguardo alla Garanzia del GK-5

Roland garantisce che il GK-5 (e tutte le parti incluse) è privo di difetti nei materiali e nella lavorazione. Contattate il vostro rivenditore o il Centro di Assistenza Roland più vicino se si rendessero necessarie delle riparazioni. Roland non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno alla vostra chitarra o al GK-5 in conseguenza al tentativo di installare o rimuovere il GK-5. Se non vi ritenete sufficientemente abili per installare correttamente il pickup o l'unità principale (specialmente se bisogna praticare dei fori), contattate il vostro rivenditore o il Centro di Assistenza Roland più vicino.

Descrizioni del Pannello

A

Divided pickup

Questo pickup rileva le vibrazioni delle corde della chitarra. Viene montato tra il ponte della chitarra e il pickup al ponte.

B

Presa GK OUT

Collegate il dispositivo compatibile GK a questo connettore.

*** Non effettuate mai collegamenti diversi dal cavo seriale GK dedicato.**

Pickup

Unità principale

Controllare le Parti

Controllate che la confezione contenga tutte le seguenti parti per installare il GK-5.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Parti	N°
1 Vite da legno 3 x 20 mm	2
2 Molla	2
3 Nastro biadesivo A (unità principale)	2
4 Nastro biadesivo B (pickup)	4
5 Nastro biadesivo C (pickup)	2
6 Imbottitura del pickup	4
7 Supporto	1
8 Spaziatore del pickup A	2
9 Spaziatore del pickup B	3
10 Spaziatore del pickup C	4
11 Supporto del pickup	1
12 Foglio imbottito	2
13 Spaziatore tubo	2
14 Vite 3 x 8 mm	2
15 Rondella piatta da 13 mm	2
16 Vite a testa piatta 3 x 6 mm	2

Manuale Video

Fate riferimento al “Quick Start Video” per sapere come installare il GK-5.

https://roland.cm/gk-5_qs

Cose da Ricordare Installando il GK-5

Il GK-5 può essere montato e utilizzato con chitarre elettriche convenzionali. Leggete le seguenti precauzioni prima di installare il GK-5.

Precauzioni prima dell'istallazione

- Se viene usato il nastro biadesivo per montare il divided pickup sulla vostra chitarra per un periodo di tempo prolungato, potreste incontrare uno o più dei seguenti (o altri) problemi quando viene rimosso il nastro:
 - Residui di adesivo o altri segni restano sulla chitarra
 - Si stacca una porzione della finitura della chitarra, o è scolorita
- Siate consci di questi rischi e prestate le dovute precauzioni quando usate il nastro biadesivo.
- Non utilizzate il GK-5 con chitarre a 12 corde o con chitarre con configurazioni di corde inusuali o personalizzate, chitarre con corde in nylon senza anima in metallo. L'unità non funziona correttamente con questi strumenti.
- Effettuate ogni regolazione del manico, dell'altezza delle corde, e altre modifiche simili prima di installare il GK-5.
- Provate a posizionare il divided pickup e l'unità principale sulla chitarra prima di fissarli definitivamente e controllate che non vi siano problemi con l'istallazione.
- Se viene utilizzato solamente il nastro biadesivo per fissare l'unità principale, possibili urti durante le performance e l'uso prolungato fanno sì che il nastro si deteriori, e di conseguenza l'unità principale si sposta dalla sua posizione originale. Inoltre, se la finitura della vostra chitarra è meno che perfetta, potreste scoprire che questa si stacca insieme al nastro quando lo rimuovete. Il nastro fornito è pensato per essere utilizzato solo temporaneamente, per aiutarvi a determinare la posizione ottimale dell'unità principale.
- Con certe chitarre, lo spazio tra il pick-up al ponte e il ponte è troppo stretto per consentire l'istallazione del divided pickup. In questi casi, potrebbe essere possibile montare il pickup modificando la chitarra (per esempio, muovendo il pickup al ponte più verso il manico per far spazio al divided pickup): consultate il vostro rivenditore di chitarre.
- Durante l'istallazione, state attenti a non danneggiare, far cadere o rovesciare l'unità principale.

Precauzioni per l'uso

- Prima di suonare, siate certi di avvolgere il cavo attorno alla tracolla della chitarra vicino al supporto della tracolla. Questo previene tensioni eccessive del cavo che possono finire col danneggiare la chitarra o il GK-5.

Montare il Divided Pickup

Vi sono tre modi per montare il divided pickup.

Fate riferimento al “Quick Start Video” per i dettagli sull'installazione.

- Montare il divided pickup con Nastro Biadesivo
- Montare il divided pickup con le Viti
- Montare il divided pickup con il Supporto del Pickup

* Non tirate eccessivamente il cavo che connette il divided pickup all'unità principale. Ciò potrebbe provocare danni.

* Non piegate o torcate il divided pickup. State particolarmente attenti rimuovendo il pickup.

USARE L'UNITÀ IN MODO SICURO

ISTRUZIONI PER LA PREVENZIONE DI INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE E DANNI ALLE PERSONE

AVVISO

Riguardo ad **AVVISO** e ad **ATTENZIONE**

Usato per le istruzioni che avvertono l'utente del pericolo di morte o di gravi danni alla persona se l'unità è usata in modo scorretto.

Usato per le istruzioni che avvertono l'utente del pericolo di ferimento o di danni materiali se l'unità è usata in modo scorretto.

* Per danni materiali si intendono circostanze nocive per la casa, l'arredamento o gli animali domestici.

ATTENZIONE

Riguardo ai Simboli

Il simbolo **⚠** avverte l'utente di importanti istruzioni o avvisi. Il significato specifico del simbolo è determinato da quanto è contenuto all'interno del triangolo. Il simbolo sulla sinistra è presente in tutte le situazioni in cui si deve prestare particolare attenzione.

Il simbolo **⚡** avverte l'utente che l'azione non dev'essere eseguita (è vietata). L'azione specifica da evitare è determinata dal contenuto del cerchio. Il simbolo a sinistra significa che l'unità non dev'essere mai smontata.

Il simbolo **🔌** avverte che l'azione dev'essere eseguita. L'azione da eseguire è indicata dal contenuto del cerchio. Il simbolo a sinistra significa che il cavo di alimentazione dev'essere scollegato dalla presa.

AVVISO

Non smontate o modificate da soli l'unità

Non effettuate alcuna operazione a meno che non venga descritta nel Manuale dell'Utente. Altrimenti, rischiate di causare malfunzionamenti.

Non riparate o sostituite parti da soli

Contattate il vostro rivenditore, un centro di assistenza Roland, o un rivenditore ufficiale Roland.

Per una lista dei centri di assistenza Roland e dei rivenditori ufficiali Roland, consultate il sito Web Roland.

Non usate o lasciate mai l'unità in luoghi che siano:

- Soggetti a temperature estreme, (per es. esposti direttamente alla luce del sole in un veicolo chiuso, vicino a un condotto di riscaldamento o su apparecchiature che generano calore); o siano
- Umidi (per es., bagni, lavanderie, su pavimenti bagnati); o siano
- Esposti a vapore o fumo; o siano
- Soggetti ad esposizione alla salsedine; o siano
- Esposti alla pioggia; o siano
- Polverosi o sabbiosi; o siano
- Soggetti ad elevati livelli di vibrazioni; o siano
- Posizionato in un luogo scarsamente ventilato.

Non scegliete collocazioni instabili

Altrimenti, rischiate di ferirvi se l'unità dovesse cadere o ribaltarsi.

Evitate che nell'unità penetrino oggetti o liquidi; non ponete mai contenitori con liquidi sull'unità

Non appoggiate alcun oggetto che contenga acqua (per esempio, vasi di fiori) su questa unità. Evitate che nell'unità penetrino oggetti (per es. materiali infiammabili, monete, spilli) o liquidi (per es., acqua o succo). Ciò può provocare cortocircuiti, guasti, o altri malfunzionamenti.

Protegette i bambini da possibili danni

È necessaria la supervisione e la guida di un adulto in luoghi in cui sono presenti dei bambini, se questi utilizzano l'unità.

AVVISO

Spegnete l'unità in caso di comportamenti anomali o di malfunzionamenti

Spegnete immediatamente l'unità e contattate il vostro rivenditore, un centro di assistenza Roland, o un rivenditore ufficiale Roland nei seguenti casi:

- In presenza di fumo o di odore di bruciato.
- Sono caduti degli oggetti o del liquido si è infiltrato nel prodotto; o
- L'unità è stata esposta alla pioggia (o si è bagnata in altro modo); o
- Il prodotto non funziona normalmente o evidenzia un sostanziale cambiamento operativo.

Per una lista dei centri di assistenza Roland e dei rivenditori ufficiali Roland, consultate il sito Web Roland.

Evitate cadute o forti impatti

Altrimenti, rischiate di provocare danni o malfunzionamenti.

ATTENZIONE

Gestite i cavi in modo sicuro, così che non si aggroviglino

Se qualcuno inciampasse nei cavi, la caduta o il ribaltamento dell'unità può provocare danni.

Non salite mai, ne ponete oggetti pesanti sull'unità.

Altrimenti, rischiate di ferirvi se l'unità dovesse cadere o ribaltarsi.

Scollegate tutto prima di spostare l'unità

Potreste provocare danni o malfunzionamenti se non scolgate tutti i cavi prima di spostare l'unità.

Conservate gli oggetti di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini

Per evitare che piccoli oggetti come i seguenti vengano ingoiati accidentalmente, teneteli fuori dalla portata dei bambini.

- Parti Incluse
 - Supporti
 - Viti
 - Rondella
 - Molla
 - Biadesivo
 - Spaziatore
 - Imbottiture
 - Spaziatore tubo