



NL
CASIO®

U kunt muziekpartituurgegevens als een PDF-bestand downloaden van de CASIO-website. Daarna kunt u de muziekpartituur op uw smartapparaat bekijken. U kunt rechtstreeks vanaf de inhoudsopgave van het PDF-bestand naar de gewenste muziekpartituur springen en u kunt de muziekpartituur ook uitprinten.

Wijzigen van instellingen zoals de geluidsmodus

SOUND MODE

Selecteer een klaviertoets terwijl u de **SOUND MODE** toets ingedrukt houdt.

- Als u op een klaviertoets drukt bij het wijzigen van een instelling, verandert het aantal keren dat de meldtoon klinkt overeenkomstig de ingestelde waarde en de volgorde.
- Wanneer u een instelling uitschakelt, klinkt er een lage toon.
- Wanneer (Toon) wordt geselecteerd, wordt automatisch een waarde ingesteld die geschikt is voor de geselecteerde toon.

Geluidsmoduseffecten				Akoestieksimulator				Zweiging			
Zaalsimulatortype				(Een hogere instelwaarde betekent een versterking van het toegepaste effect.)							
Nagalmtype				* * * geeft een functie aan die alleen beschikbaar is op de AP-550.							
Helderheid											
A0	B0	C1	A0	B0	C1	A0	B0	C1	A0	B0	C1
Operazaal											