

Leggete interamente questo manuale prima del montaggio, per assicurare un assemblaggio corretto dello strumento. Questo manuale dovrebbe essere conservato e tenuto a disposizione per una rapida consultazione.


Siate certi di leggere queste istruzioni prima del montaggio.

Precauzioni per l'uso

- Fatevi aiutare almeno da un'altra persona per il montaggio e la preparazione.
- Sollevate il piano con attenzione, mantenendolo sempre orizzontale.
- Predisponete un'area in cui potete montare l'unità in sicurezza.
- Se necessario, stendete una coperta o simili per evitare di graffiare il supporto o il pavimento durante il montaggio.
- Per evitare che il supporto e il piano si macchino durante il montaggio, usate dei guanti se necessario. Facendo questo, siate certi che sporco e grasso sui guanti non finiscano sull'unità (specialmente in caso di strumenti con colorazioni chiare).
- Non posizionate l'unità del piano direttamente sul pavimento. Questo può danneggiare i connettori e i sostegni sul fondo del piano.
- Posizionate l'unità in modo tale che non sia inclinata e resti stabile. Lo strumento non dev'essere mai posizionato su tappeti a pelo lungo. Se non osservate questa indicazione, rischiate di danneggiare i pedali a causa dell'instabilità e dei movimenti indesiderati.
- State attenti a non schiacciarvi le mani o a non farvi cadere l'unità sui piedi durante il montaggio o il trasporto.
- Siate certi di tenere le viti e altre parti di piccole dimensioni in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini, per evitare che possano essere ingoiate accidentalmente.

Precauzioni montando l'unità

- Non usate un attrezzo alimentato elettricamente (per es., un cacciavite elettrico) per montare il supporto. Rischiate di danneggiare o spanare la testa delle viti.
- Inizialmente stringete le viti a mano, e poi usate un cacciavite per stringerle ulteriormente. Quando usate un cacciavite per stringere temporaneamente le viti dopo averle strette a mano, stringete le viti sino a metà della loro corsa.
- Per montare correttamente questo strumento, compensate qualsiasi allineamento errato (come inclinazioni, sporgenze o deformazioni delle parti) mentre stringete le viti.
- State attenti che il cavo del pedale non resti pinzato sotto allo stand durante il montaggio. Questo può provocare cortocircuiti.



Manuale video


Fate riferimento al "Quick Start Video" per le istruzioni che dovete conoscere e così via quando montate il piano.

Guardate il video prima del montaggio.



https://roland.cm/ksl-9_qs

Controllare le Parti



Le viti si trovano sul lato posteriore della pedaliera.

1	Tavola laterale (sinistra)	A	Viti (M6 x 40 mm) x 4
2	Tavola laterale (destra)	B	Viti (M5 x 25 mm) x 14
3	Pedaliera	C	Viti (M4 x 16 mm) x 2
4	Box dei diffusori	D	Gancio delle cuffie x 1
5	Tavola posteriore	E	Viti con testa zigrinata x 4

* Il cacciavite necessario per il montaggio non è incluso. Procuratevi un cacciavite a stella della misura appropriata per ogni vite (misure: n° 2, n° 3).


Montare il supporto

- Posizionate la tavola laterale sinistra **1** contro la pedaliera **3** così che la staffa metallica si trovi all'interno. Stringete le viti **A** (2) tre volte a mano, e usate un cacciavite per stringerle temporaneamente.

* Se in questo momento stringete troppo le viti, questo potrebbe danneggiare il box dell'altoparlante da inserire al punto 4.

Pannelli laterali e pedaliera

- Devono essere ad un angolo di 90°
- Non lasciate alcuno spazio tra le parti



Per iniziare siate certi di stringere le viti tre giri a mano.

Se non le stringete a mano inizialmente, la filettatura potrebbe spanarsi, rendendo impossibile il montaggio.




- Posizionate la tavola laterale destra **2** contro la pedaliera **3** così che la staffa metallica si trovi all'interno. Stringete le viti **A** (2) tre giri a mano, e usate un cacciavite per stringerle temporaneamente.

* Se in questo momento stringete troppo le viti, questo potrebbe danneggiare il box dell'altoparlante da inserire al punto 4.

Pannelli laterali e pedaliera

- Devono essere a un angolo di 90°
- Non lasciate alcuno spazio tra le parti




Per iniziare siate certi di stringere le viti tre giri a mano.

Se non le stringete a mano inizialmente, la filettatura potrebbe spanarsi, rendendo impossibile il montaggio.




- Distendete il cavo del pedale che è avvolto, e fate scorrere il cavo del pedale sotto alla pedaliera sino al lato posteriore dello stand.




- Posizionate il box dei diffusori dalla direzione indicata dalle frecce.

* State attenti che il box dei diffusori non colpisca le staffe metalliche sulle tavole laterali.


* Se inserite il box dei diffusori lateralmente, questo potrebbe graffiarsi sulle staffe delle tavole laterali. Siate certi di inserire il box dei diffusori dalla direzione specificata.



Evitate contatti contro le staffe!



- Inserite le viti **B** (4) nei fori delle viti, e stringetele tre giri a mano.



Per iniziare siate certi di stringere le viti tre giri a mano.

Se non le stringete a mano inizialmente, la filettatura potrebbe spanarsi, rendendo impossibile il montaggio.




- Usate un cacciavite per stringere completamente le viti **A** (4) che avete stretto temporaneamente ai punti 1 e 2.

* Assemblate le parti così da non lasciare spazi vuoti tra le tavole laterali e la pedaliera.

- Usate un cacciavite per stringere completamente le viti **B** (4) che avete stretto temporaneamente al punto 5.

- Inserite le viti **B** (2) nelle staffe del box dei diffusori, e stringetele saldamente con un cacciavite dopo averle strette e tre giri a mano.




Per iniziare siate certi di stringere le viti tre giri a mano.

Se non le stringete a mano inizialmente, la filettatura potrebbe spanarsi, rendendo impossibile il montaggio.




- Con l'aiuto di un'altra persona, afferrate ognuno una tavola laterale, e alzate il supporto nella posizione verticale.

* Siete certi che il cavo del pedale esca dal lato posteriore dello stand, e alzate lo stand in posizione verticale.



- Inserite le viti **B** (6) nei fori delle viti nelle staffe del box dei diffusori, e stringetele saldamente con un cacciavite dopo averle strette e tre giri a mano.




Per iniziare siate certi di stringere le viti tre giri a mano.

Se non le stringete a mano inizialmente, la filettatura potrebbe spanarsi, rendendo impossibile il montaggio.




Posizionare il piano sullo stand



1. Sollevare l'unità del piano (questo dovrebbe essere fatto da due persone), e posizionala sopra alle tavole laterali.




2. Allineate le viti al fondo dell'unità del piano con le tacche nelle staffe metalliche delle tavole laterali.



3. Sollevando il lato della tastiera del piano di 1-2 cm, tiratela verso il retro per agganciarla alle staffe metalliche.




4. Usate la mano per stringere le viti **B** (2) tre giri al fondo dell'unità del piano.




NOTA

Siate certi di stringere inizialmente le viti tre giri a mano, controllando che le viti entrino dritte nei fori.

L'uso di un cacciavite sin dall'inizio potrebbe far sì che le viti entrino angolate, rendendo impossibile stringere completamente le viti. Cercare di forzare le viti verso l'interno potrebbe spingere la staffa di blocco della vite all'interno, e danneggiare l'unità del piano.




5. Usate un cacciavite per stringere completamente le viti **B** (2) che avete stretto al punto 4.



6. Dal lato posteriore del piano, collegate il trasformatore alla presa DC In sul fondo dell'unità, e collegate il cavo del pedale alla presa Pedal.

* La guida che appare sulla presa Pedal indica la forma della spina e in quale direzione dovete inserire la spina. Collegate la presa Pedal nella stessa direzione indicata dalla guida.




NOTA

Guardate la guida per essere certi che la spina sia orientata correttamente prima di inserirla.


Se inserite la spina senza guardare o ruotate la spina mentre la inserite, la spina stessa potrebbe spezzarsi.

7. Usate i ferma-cavi (3) posti sul lato posteriore del piano per fissare il cavo del trasformatore e quello del pedale.

* Fissate i cavi con i ferma-cavi così che non tocchino terra. Se i cavi hanno troppo gioco, potrebbero finire sotto allo stand, provocando un cortocircuito.




8. Collegate il cavo del diffusore che esce dal lato posteriore del box dei diffusori.




9. Inserite temporaneamente le viti con testa zigrinata **E** (2) nei fori sul lato inferiore e stringetele, lasciando uno spazio (almeno di 12 mm) per inserire la tavola posteriore. Poi, inserite la tavola posteriore.


* Non potete inserire la tavola superiore se le viti con testa zigrinata sono troppo strette.



10. Stringete la parte superiore della tavola posteriore con le viti a testa zigrinata **E** (2) per fissarla, e poi stringete saldamente le viti con testa zigrinata (2) nella parte inferiore della tavola posteriore che avete stretto temporaneamente al punto 9.



11. Usate due viti **C** (2) per fissare il gancio della cuffia **D**.



12. Collegate il trasformatore di CA fornito e il cavo di alimentazione.




Posizionate il trasformatore così che il lato con l'indicatore sia rivolto verso l'alto. L'indicatore si accende quando collegate il trasformatore di CA a una presa di corrente.

13. Regolare il distanziatore posto sotto ai pedali.

Ruotate il distanziatore per abbassarlo sino a quando non tocca il pavimento. Se state usando il piano su un tappeto, abbassate il distanziatore così che preme saldamente sul pavimento.

* Se lasciate uno spazio tra il distanziatore e il pavimento, la pedaliera potrebbe danneggiarsi o potreste avvertire strani rumori quando premete i pedali.



Spostare il piano dopo averlo montato

* Con l'aiuto di almeno un'altra persona, sollevate l'unità orizzontalmente e spostatela stando attenti, così da non schiacciarvi le mani ed evitando di farvi cadere l'unità sui piedi.

* Quando muovete il piano e lo stand separatamente, seguite istruzioni sotto, e rimuovete il gancio della cuffia. Se non rimuovete il gancio della cuffia, potrebbe graffiare il pavimento, o il gancio della cuffia o il piano stesso potrebbero danneggiarsi.

1. Chiudete il coperchio della tastiera.
2. Chiudete il coperchio superiore.
3. Ripiegate il leggio.
4. Scollegate il trasformatore dalla presa di corrente.
5. Ruotate il distanziatore posto sotto ai pedali per alzarlo.
6. Una volta decisa la nuova posizione dello strumento, ruotate il distanziatore così che sia in contatto col pavimento.