

DANCE FX BY AYRA

UV Bars UV-093 & UV-123 LED UV blacklight bar



Gebruiksaanwijzing

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 01-02-2024 RV

Introductie

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een Ayra DanceFX LED UV blacklight projector. De DanceFX blacklights zijn de ideale gast op elk feestje en projecteren een mystieke blauwpaarse gloed die witte en fluorescerende objecten laat oplichten. Deze handleiding biedt u alle informatie die u moet weten alvorens u dit product in gebruik gaat nemen.

Voordat u de doos en de meegeleverde onderdelen uitpakt, raden wij u aan deze gebruiksaanwijzing te lezen om bekend te raken met de functies die dit apparaat te bieden heeft. Controleer bij het uitpakken van de doos of alle genoemde onderdelen en accessoires meegeleverd zijn. Indien uw machine niet goed functioneert of als u problemen ontdekt tijdens het gebruik ervan, koppel het dan los van de verbonden kabels en contacteer uw dealer voor meer informatie en hulp.

Inhoud doos:

- Ayra DanceFX UV bar (UV-093 of UV-123)
- stroomadapter (100-240 V AC, 50/60 Hz naar 32 V DC, 0,45 A) voor UV-093, of
- stroomadapter (100-240 V AC, 50/60 Hz naar 24 V DC, 0,9 A) voor UV123

Inspectie van het apparaat en de meegeleverde accessoires

Indien u vermoedt dat het apparaat of één van de meegeleverde onderdelen beschadigd of defect geraakt zijn tijdens het transport, neem dan direct contact op met uw dealer.

Opmerking: Illustraties die in deze gebruiksaanwijzing getoond worden kunnen licht afwijken van het geleverde product.

Contact:

Ayra professional lighting products
Verrijn Stuartweg 18
4462 GE Goes
Nederland

Stuur geen producten direct naar dit correspondentie-adres.

Indien u een product wilt aanbieden ter reparatie of voor een terugbetaling, neem dan contact op met uw dealer voor een RMA-aanvraag (Return Merchandise Authorisation).

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 01-02-2024 RV

Veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING!



Houd dit apparaat weg van vocht, water en regen om de kans op gevaarlijke elektrische schokken te voorkomen!



WAARSCHUWING!



Sluit dit apparaat enkel aan op een geschikt stopcontact met de meegeleverde netstroomadapter. Dit apparaat werkt op een specifieke netspanning. Als dit apparaat op een stopcontact wordt aangesloten met een ander voltage, kunnen permanente schade en mogelijke gevaarlijke situaties ontstaan, zoals brand of elektrische schokken.



WAARSCHUWING!



Wees voorzichtig met het bedienen van dit apparaat. Het aanraken van draden waar spanning op staat, zowel binnen als buiten het apparaat, kan leiden tot gevaarlijke elektrische schokken!

Iedere persoon die betrokken is bij de installatie, bediening en het onderhoud van dit apparaat moet:

- gekwalificeerd zijn
- bevoegd zijn
- de instructies van deze gebruiksaanwijzing volgen
- er zeker van zijn dat er geen schade aan het apparaat of de meegeleverde accessoires ontstaan is. Wanneer dit toch het geval lijkt te zijn, contacteer dan uw dealer voor meer informatie
- er voor zorgen dat het apparaat in goede staat verkeert en veilig te gebruiken is. Volg de instructies en houd u aan de voorschriften zoals omschreven in deze gebruiksaanwijzing

Schade veroorzaakt door ondeugdelijk gebruik en/of modificaties aan het apparaat, wordt niet door de garantie gedekt.

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 01-02-2024 RV

Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd of vervangen dienen te worden. Dit apparaat moet door gekwalificeerd technisch personeel onderhouden en gerepareerd worden indien nodig. De lichtbron van dit apparaat is niet vervangbaar. Indien de lichtbron het begeeft, dient het complete apparaat vervangen te worden.

Belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid en gezondheid:

- Verwijder geen labels of stickers die op het apparaat aangebracht zijn.
- Laat geen kabels rondslingeren.
- Het apparaat dient niet door de gebruiker geopend te worden en er dient geen hard- of software gemodificeerd te worden.
- De ingangen van het apparaat dienen niet met een groter signaal gevoed te worden dan noodzakelijk om optimale prestaties te behalen.
- Het apparaat dient alleen binnen gebruikt te worden, contact met water, regen of vocht dient te allen tijde voorkomen te worden. Plaats geen objecten gevuld met water bovenop het apparaat.
- Vermijd de aanwezigheid van nabije vlammen of andere hittebronnen, plaats dit apparaat niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gasen of objecten.
- Koppel dit apparaat af wanneer het langere tijd niet gebruikt gaat worden, wanneer onderhoud noodzakelijk is of indien het product schoongemaakt moet worden.
- Trek niet aan de kabel om een connector te ontkoppelen van zijn aansluiting, dit kan namelijk schade veroorzaken.
- Gebruik geen andere soort kabels dan voorgeschreven in deze handleiding. Gebruik geen defecte of niet-functionerende kabels. Contacteer uw dealer wanneer de meegeleverde of noodzakelijke kabels niet goed met dit apparaat werken.
- Gebruik dit apparaat alleen in combinatie met de meegeleverde stroomadapter
- Wanneer het apparaat blootgesteld is aan behoorlijke temperatuurverschillen (bijvoorbeeld door transport van een koude buitenomgeving naar een warme binnenomgeving), mag het apparaat niet ingeschakeld worden totdat het op kamertemperatuur is. Dit is nodig omdat vocht kan ontstaan in het apparaat wat zou kunnen leiden tot een gevaarlijke elektrische schok.

Richtlijnen en gebruik van het apparaat:

- Dit apparaat is bedoeld voor huiselijk gebruik, door consumenten. Het toestel is ontworpen om sfeervolle lichteffecten te creëren op feestelijke gelegenheden waarbij het toestel maximaal enkele uren achtereenvolgens gebruikt wordt in een vaste opstelling. Het toestel is niet ontworpen om veelvuldig vervoerd te worden en in veeleisende omgevingen gebruikt te worden.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen en moet altijd door een volwassene bediend worden.
- Dit apparaat is een toestel bedoeld voor decoratieve sfeerverlichting. Het apparaat is niet geschikt voor de gewone verlichting van een huishoudelijke ruimte.
- Dit apparaat mag enkel in een geschikte omgeving gebruikt worden waarbij geen schade aan het apparaat kan ontstaan. Gebruik het apparaat niet in vochtige of stoffige omgevingen zoals:
 - binnenzwembaden waar chloor gebruikt wordt
 - stranden, waar zand en zout aanwezig zijn
 - buiten

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 01-02-2024 RV

- binnen in ruimtes waar intense hittebronnen aanwezig zijn of waar de temperatuur niveaus bereikt die oncomfortabel zijn voor een mens
- Voorkom inslag en botsingen tijdens gebruik en transport. Vervoer het apparaat niet terwijl het in gebruik is. Vermijd brute kracht tijdens de installatie en bediening van het apparaat.
- De gebruiker dient zich vertrouwd te maken met de functies van het apparaat voordat gebruik ervan plaatsvindt.
- De gebruiker moet in geval van nood de stroomvoorziening van het apparaat geheel kunnen onderbreken. Daarom moet de stroomaansluiting van het apparaat altijd te bereiken en bedienen zijn via de netstroomadapter, of door een dubbelpolige schakelaar geheel van netspanning onderbroken worden
- Indien het apparaat niet gebruikt wordt zoals omschreven in deze gebruiksaanwijzing, kan schade of zelfs letsel veroorzaakt worden. Ayra kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of letsel, veroorzaakt door verkeerd gebruik van dit product.

Opslag en transport:

- Dit product is niet ontwikkeld voor mobiel gebruik. Vervoer het apparaat altijd in zijn originele verpakking, of in een flightcase die is voorzien van een passende schuimrubberen inlay.
- Dit apparaat is niet ontworpen voor permanent (24/7) gebruik. Door het apparaat af en toe uit te schakelen wordt de verwachte levensduur van het apparaat niet aangetast. Koppel het apparaat los of schakel het uit wanneer het niet actief gebruikt wordt.
- Wanneer het apparaat langere tijd niet gebruikt gaat worden, dient het losgekoppeld te worden en kan het opgeborgen worden in een stofvrije omgeving.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperatuurverschillen.

Behuizing:

- Inspecteer de behuizing van het apparaat frequent en altijd voordat het gebruikt wordt. Grote deuken en scheuren, alsmede missende schroeven dienen vermeden te worden. Gebruik het apparaat niet als de behuizing niet in goede staat verkeert. Contacteer uw dealer of een gekwalificeerd technicus indien u twijfels heeft over de staat waarin het apparaat verkeert.
- Controleer het apparaat en de schroeven op corrosie. Corrosie mag niet voorkomen op dit apparaat. Contacteer uw dealer of een gekwalificeerd technicus wanneer toch corrosie op schroeven aangetroffen is.
- Elke aansluiting voor voeding of signaal dient goed gemonteerd en vast te zitten. Gebruik het apparaat niet wanneer aansluitingen op het apparaat niet goed vast zitten.
- Voorkom de opbouw van stof en vuiligheid. Maak het apparaat eens per maand schoon door het apparaat te ontkoppelen en met een droge of licht vochtige doek schoon te maken. Wanneer het apparaat vaak gebruikt wordt, dient de schoonmaak-interval verhoogd te worden.

Symbolverklaring:

	<p>WEEE: Draag er zorg voor dat dit apparaat op de juiste manier afgevoerd wordt. Dit product maakt deel uit van de WEEE richtlijn - de Waste Electrical and Electronic Equipment richtlijn. De eisen in deze richtlijn hebben betrekking op alle fabrikanten en producenten van elektronische apparatuur in de EU. Gooi dit product niet weg met het normale huisvuil. Contacteer uw lokale overheid voor meer informatie over het recyclen en afvoeren van dit product in uw regio. Door dit product op de juiste manier te recyclen na gebruik, kunnen we er samen voor zorgen dat we kunnen blijven genieten van dit type producten en daarbij ons milieu zoveel mogelijk beschermen tegen vervuiling.</p>
	<p>CE: De CE - markering geeft aan dat dit product voldoet aan de richtlijnen en normen waar dit product zich wettelijk aan dient te conformeren in de Europese Economische Ruimte.</p>
	<p>UKCA: De UKCA - markering geeft aan dat dit product voldoet aan de richtlijnen en normen waar dit product zich wettelijk aan dient te conformeren in het Verenigd Koninkrijk.</p>
	<p>Enkel binnenshuis gebruiken: Dit product is ontworpen om enkel binnenshuis gebruikt te worden.</p>
	<p>Klasse III: Verlichtingsarmatuur waarbij bescherming tegen elektrische schokken is gebaseerd op Safety extra-low voltage (SELV) of protective extra-low voltage (PELV) en waarin geen hogere spanningen worden opgewekt dan SELV of PELV.</p>
	<p>Polariteit van DC stroomstekker: Het binnenste contact (centrum) is +. Het buitenste contact is -. Centraal Positief (CP).</p>



FR
Cet appareil, ses accessoires et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 01-02-2024 RV

Apparaat-overzicht

Let op, onderstaand overzicht geldt voor beide toestellen. Het enige verschil is het type netstroomadapter en het aantal LEDs, oftewel het formaat van de LED UV bar.



1. UV LED lichtbronnen & reflector
2. voedings-aansluiting toestel t.b.v. barrel-connector van de stroomadapter
3. montagebeugel + aandraaiknop
4. netstroomadapter

Werking en bediening

Basisfunctie toestel

De Ayra DanceFX LED UV blacklights zijn eenvoudig te gebruiken op elk feestje of andere festiviteit waar de projectie van een mystieke/blauwpaarsige gloed gewenst is. Het blacklight-effect, ook wel UV-effect genoemd, laat witte en fluorescerende kleding & objecten fel oplichten.

Dit type lichtbron, met een blauw/paarsige, redelijk donkere gloed, is ongevaarlijk met betrekking tot blootstelling aan de ogen of huid.

In zonnebanken of andere soortgelijke toestellen worden doorgaans lichtbronnen gebruikt met een lichtblauwe gloed, waarvan een groot deel van de straling niet met het blote oog zichtbaar is.

Dat type UV-straling kan bij langdurige blootstelling wel letsel opleveren.

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 01-02-2024 RV

Standaard gebruik

Deze lichteffecten komen het beste tot hun recht als ze boven publiek geïnstalleerd worden, zodat de lichtstralen een zo breed en diep mogelijk bereik hebben. Mocht de gelegenheid daar niet voor zijn, dan kunnen de toestellen ook op een tafel of bar gelegd worden. Houd er rekening mee dat de toestellen geen voetjes hebben en dus geen grip hebben op vlakke ondergronden. Hierdoor zou bij het trekken aan een kabel, een toestel kunnen vallen. Het is wel mogelijk om de toestellen met de ophangbeugel staand op een vast oppervlak te monteren.

Hangende / vaste installatie

Deze DanceFX lichteffecten zijn voorzien van metalen ophangbeugels. Hiermee is het mogelijk de toestellen permanent of non-permanent te installeren.

In permanente installaties kan de ophangbeugel tegen een muur, plafond of balk geschroefd worden (hardware niet meegeleverd), afhankelijk van de ondergrond is hier specifieke hardware voor nodig.

In non-permanente installaties is het mogelijk om een coupler/haak aan de beugel te monteren, waardoor deze aan een T-bar of truss-installatie gemonteerd kan worden. Ook bieden sommige T-bars of truss-delen de mogelijkheid om direct met vleugelmoer + bout een toestel te monteren.

Onderdelen en reparatie, toebehoren en accessoires

Dit product is niet voorzien van reserve-onderdelen en kan niet door een eindgebruiker gerepareerd worden. Laat onderhoud en inspectie over aan een deskundige.

Onderstaande artikelen zijn los verkrijgbaar als origineel onderdeel of toebehoren t.b.v. uw toestel:

- Ayra 11630: 32 V stroomadapter t.b.v. UV-093 LED UV-bar
- Ayra 11631: 24 V stroomadapter t.b.v. UV-123 LED UV-bar

Schoonmaken en onderhoud

De buitenzijde van het apparaat dient maandelijks schoongemaakt te worden met een droge, of licht vochtige microvezeldoek. Zorg er voor dat het apparaat losgekoppeld is van een stroombron alvorens onderhoud uitgevoerd wordt.

Controleer tevens of alle schroeven nog aanwezig zijn en goed vast zitten en onderneem actie waar nodig. Controleer het apparaat ook op de aanwezigheid van corrosie op metalen delen. Indien dit aanwezig is, dient het apparaat goed geïnspecteerd te worden.

Technische specificaties

Model	UV-093	UV-123
Lichtbron	9 × 3 W UV LED	12 × 3 W UV LED
Maximaal opgenomen vermogen	14,4 W	21,6 W
Werkspanning UV blacklight bar	32 V 0,45 A	24 V 0,9 A
DC stekker	5,5 × 2,1 mm CP	
Aansluitspanning stroomadapter	100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz	
Afmetingen	468 × 39,8 × 59,5 mm	603 × 39,8 × 58,5 mm
Afmetingen incl. Verpakkingen	520 × 70 × 52 mm	702 × 70 × 52 mm
Gewicht	0,25 kg	0,4 kg

DANCE FX
BY AYRA

De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder verdere notificatie.

Versie: 1.0 Aanmaakdatum en initialen auteur: 01-02-2024 RV