

01

De meegeleverde items controleren

Controleer onmiddellijk na het openen van de verpakking of u alle onderdelen hebt ontvangen.
Neem contact op met uw verdeler als er onderdelen ontbreken.

Benodigde tijd: ca. **15 min.**

VQD106-1/VQD106PADS

- PDQ-8S (snare) x 1
- PDQ-8 (tom) x 3
- CYQ-12 (ride, crash, hi-hat) x 3
- KDQ-8 (kick) x 1
 - Speciale klopper voor de KDQ-8 x 1
- FD-9 (hi-hatcontrolepedaal) x 1
- Drumsleutel x 1
- Zeskantsleutel x 1

- Gebruikershandleidingsset
 - VQD106/VQD106PADS Installatiehandleiding (dit document)
 - PDQ-8S/PDQ-8 Gebruikershandleiding
 - CYQ-12 Gebruikershandleiding
 - KDQ-8 Gebruikershandleiding
 - FD-9 Gebruikershandleiding
 - Antislilaag (voor KDQ-8) x 1

Alleen voor VQD106

- TD-07 (drumgeluidsmodule) x 1
- Houder voor drumgeluidsmodule x 1
- Specifieke verbindingkabel x 1
- Netstroomadapter x 1



VQD106-2

- MDS-Q (drumstandaard) x 1
- NEQ-K (voor kickpedaal) x 1
- NEQ-H (voor FD-9) x 1
- Gebruikershandleidingsset
 - MDS-Q Gebruikershandleiding
 - NEQ-K/NEQ-H Gebruikershandleiding

* Deze verpakking bevat geen kickpedaal. Gebruik een in de handel verkrijgbaar kickpedaal.

* Wanneer u de items controleert die zijn meegeleverd met de MDS-Q, raadpleegt u de "MDS-Q Gebruikershandleiding".



02

De drumstandaard monteren (MDS-Q)


Monteer de kickdrum volgens de procedure die wordt beschreven in de "MDS-Q Gebruikershandleiding".

Benodigde tijd: ca. **35 min.**

Om naast de TD-07 een andere drumgeluidsmodule te gebruiken, moet u de drumgeluidsmodule op de gebogen buis "L" monteren.
Bevestig daarbij vooraf een montagehouder op de gebogen buis "L".



* Om te voorkomen dat de drumstandaard omvalt, mag u de buizen van de standaardpoten aan de twee uiteinden niet meer dan 1,2 meter uit elkaar plaatsen.



03

De kickdrum monteren (KDQ-8)

Monteer de kickdrum volgens de procedure die wordt beschreven in de "KDQ-8 Gebruikershandleiding".

OPMERKING Zorg ervoor dat u tijdens de montage uw handen of voeten niet bezeert, aangezien het apparaat zwaar is.


Benodigde tijd: ca. **15 min.**

1. Terwijl het apparaat rechtop staat, gebruikt u de drumsleutel om de lengte van de staven (4) aan te passen.

Elke staaf heeft vijf lengtemarkeringen. Draai de borgbouten van de staaf los met de drumsleutel. Verleng elke staaf tot de vierde markering vanaf de punt van de staaf en draai de borgbouten van de staaf vast.




2. Stel de NEQ-K op zoals weergegeven op de afbeelding.



3. Bevestig de kogelklopper aan het kickpedaal.


U kunt de effectiviteit van de demping van de KDQ-8 maximaliseren door de speciale kogelklopper voor de KDQ-8 te gebruiken.

* Bevestig de kogelklopper zodanig dat de lijnen (het rubberen gedeelte) op de kogelklopper het bovenvel niet raken als dat mogelijk is. Wanneer de lijnen (het rubberen gedeelte) het bovenvel raken, kunnen ze zwarte vlekken achterlaten.




4. Plaats het kickpedaal op de NEQ-K en installeer het kickpedaal op de pedaalplaat.

5. Pas de lengte van de staven (4) aan.
Pas de lengte van de staven zodanig aan dat er een opening is van 1-2 mm tussen de onderkant van het teenuiteinde van het kickpedaal en de NEQ-K.
Alle vier staven moeten op dezelfde lengte worden aangepast.



6. Pas de positie van de klopper aan.

Pas de lengte van de klopper zodanig aan dat deze in het midden van de indicatie van het vel slaat.




* Pas de positie van de klopper en de staafte lengte zodanig aan dat de onderdelen behalve het kickpedaal en de klopper niet in contact komen met het frame van de KDQ-8.

Een dubbel kickpedaal gebruiken

U kunt een dubbel kickpedaal met de KDQ-8 gebruiken. Pas de positie van de klopper aan om aan de volgende voorwaarden te voldoen.

- De twee kloppers moeten respectievelijk de linker- en rechterzijde raken op gelijke afstand van het midden van de indicatie.
- Beide kloppers moeten in de indicatie slaan.



* Pas de NEQ-K (apart verkrijgbaar) ook aan voor het andere kickpedaal. Voeg ook nog een speciale kogelklopper voor de KDQ-8 (apart verkrijgbaar) toe.

04

De onderdelen bevestigen


Raadpleeg de respectievelijke gebruikershandleiding voor meer informatie over elk onderdeel.

Benodigde tijd: ca. **35 min.**

De hi-hat, het crashcymbaal en het ridecymbaal bevestigen (CYQ-12)

OPMERKING

Als u bij het monteren of verwijderen de CYQ-12 bij het frame draagt, houd het afdekframe dan niet vast. Zorg er in de plaats voor dat u de kant van de boog/ rand vasthoudt.



1. Lijn het montagegat voor het cymbaalstatief van de CYQ-12 uit met de stopper.

2. Bevestig de CYQ-12 zodat de stopper perfect in het montagegat van het cymbaalstatief past.


Houd de kant van het vel/de rand vast en plaats het apparaat recht op de staaf van het cymbaalstatief.

* Duw de CYQ-12 niet met kracht op zijn plaats.




3. Gebruik de vilten sluitring en de cymbaalmoer om de CYQ-12 vast te zetten.

Draai de cymbaalmoer vast totdat de bovenste kant op één lijn ligt met de punt van het cymbaalstatief.




De drumgeluidsmodule bevestigen (TD-07)


1. Gebruik de drumsleutel om bout A van de houder voor de drumgeluidsmodule los te draaien en bevestig vervolgens de houder voor de drumgeluidsmodule op de rechte buis "L" (lang) en zet bout A vast.



2. Gebruik bout B van de houder voor de drumgeluidsmodule om deze te bevestigen zoals weergegeven in de afbeelding.



Bij gebruik van een drumgeluidsmodule naast de TD-07 monteert u deze op de montagehouder die is bevestigd aan de gebogen buis "L".




Plaats de FD-9 op de NEQ-H.

Plaats de FD-9 in het midden van de NEQ-H en zorg ervoor dat het apparaat niet buiten de rand van de NEQ-H uitsteekt.
Gebruik indien nodig de ankerbouten om het apparaat vast te zetten.




De snare (PDQ-8S) en toms (PDQ-8) bevestigen

* Zorg ervoor dat de staaf er volledig in zit wanneer u de pad installeert. De pad kan van de houder vallen als deze slechts half wordt ingestoken.




Als het kickpedaal niet goed is uitgelijnd wanneer het wordt ingedrukt

Breng de meegeleverde antislilaag aan op de pedaalplaat en bevestig vervolgens het kickpedaal.




De positie van de cymbaal aanpassen

Regel de hoogte van de staaf zodat geen enkel deel van een cymbaal hoger is dan 1,2 meter vanaf de vloer.



Bevestig de cymbalen zodanig dat het midden van het cymbaal niet verder uitsteekt dan de buizen op de achterkant van de standaard.




05

De pads aansluiten op de drumgeluidsmodule (TD-07)

Benodigde tijd: ca. 35 min.

1. Sluit de speciale verbinding kabel aan op de drumgeluidsmodule zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.


Steek de connector helemaal naar binnen en draai aan de regelaars om deze stevig vast te zetten.



2. Sluit de stekkers van de speciale verbinding kabels aan op de pads en op de FD-9.

Op de speciale verbinding kabel zijn labels aangebracht om de aan te sluiten pads aan te geven.

Maak de verbindingen zoals weergegeven in de afbeelding rechts.




* Zorg dat de stekker goed en stevig in de aansluiting zit.

Bij gebruik van een drumgeluidsmodule naast de TD-07 sluit u de drumgeluidsmodule aan op elke pad of op de FD-9, terwijl u het "Bekabelingsschema voor de specifieke verbinding kabels" raadpleegt.

Bekabelingsschema voor de specifieke verbinding kabels

(Zoals gezien vanaf de achterkant)



"CR2" wordt niet gebruikt. Het wordt gebruikt wanneer u een cymbaal toevoegt met behulp van een apart verkrijgbare CYQ-12 en cymbaalstatief (MDY-Standard).
Als u deze niet toevoegt, laat dan het kapje erop zitten. Bevestig het zodat het uw uitvoering niet belemmert.

Maak de kabels vast zodat ze u niet hinderen tijdens het spelen. Gebruik hiervoor kabelklemmen, kabelbinders en kabelklemframes.

Gebruik de meegeleverde kabelbinder om de aansluitkabel aan de standaard te bevestigen.

1. Haal de kabelbinder door het onderdeel dat in het bekabelingsschema wordt weergegeven.




2. Wikkel de kabelbinder rond de standaard.



1. Leid de kabels door het kabelklemframe.

2. Bevestig het kabelklemframe op het middenframe.




06

De netstroomadapter en de hoofdtelefoon/luidsprekers aansluiten


Sluit de netstroomadapter, hoofdtelefoon of luidspreker aan zoals beschreven in de "TD-07 Gebruikershandleiding" of in de gebruikershandleiding van uw drumgeluidsmodule.

* Zet het volume altijd op nul en schakel alle apparaten uit voordat u aansluitingen maakt om defecten of storingen aan de apparatuur te voorkomen.




Voor een linkshandige opstelling

Monteer de drumstandaard zoals beschreven in "Opstelling voor linkshandige spelers" van de "MDS-Q Gebruikershandleiding". Bevestig vervolgens de onderdelen en sluit de kabels aan zoals weergegeven in de afbeelding rechts.



Bekabelingsschema voor de specifieke verbinding kabels

(Zoals gezien vanaf de achterkant)



"CR2" wordt niet gebruikt. Het wordt gebruikt wanneer u een cymbaal toevoegt met behulp van een apart verkrijgbare CYQ-12 en cymbaalstatief (MDY-Standard).
Als u deze niet toevoegt, laat dan het kapje erop zitten. Bevestig het zodat het uw uitvoering niet belemmert.

Hiermee zijn de montage en aansluitingen voltooid. Wanneer u klaar bent met het maken van de aansluitingen, schakelt u het apparaat in zoals beschreven in de gebruikershandleiding van de drumgeluidsmodule en controleert u of u geluid kunt horen.

Het soort pad opgeven
(Bij gebruik van een drumgeluidsmodule naast de TD-07)

* Werk het systeempagina van uw drumgeluidsmodule bij naar de nieuwste versie.

1. Ga naar het PAD SETTINGS-scherm en configureer "PAD TYPE" of "TRIG TYPE" als volgt.

PAD TYPE of TRIG TYPE	Waarde (soort pad)
KICK	KDQ-8
SNARE	PDQ-8S
TOM1-3	PDQ-8
RIDE	CYQ-12
CRASH 1	CYQ-12
HI-HAT	CYQ-12

Als de links genoemde pads niet beschikbaar zijn in de instellingen, raadpleeg dan de ondersteuningsinformatie op de Roland-website.

https://roland.cm/trigger_prm



HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN

INSTRUCTIES TER VERMIDING VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDING VAN PERSONEN

Over aanduidingen: ⚠️ WAARSCHUWING en ⚡ OPGELET

WAARSCHUWING

Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor levensgevaarlijke risico's of risico's op verwondingen indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt.

OPGELET

Gebruikt voor instructies die de gebruiker waarschuwen voor risico's op verwondingen of materiële schade indien het apparaat verkeerd wordt gebruikt.

Over de symbolen

Het ⚠️-symbool waarschuwt de gebruiker voor belangrijke instructies of waarschuwingen. De specifieke betekenis van het symbool wordt bepaald door het pictogram binnen de driehoek. Het symbool links wordt gebruikt voor algemene waarschuwingen voor gevaar.

Het ⚡-symbool waarschuwt de gebruiker voor items die nooit mogen worden gebruikt (verboden). De specifieke handeling die niet mag worden gedaan, wordt door het pictogram binnen de cirkel aangegeven. Het symbool links betekent dat het apparaat nooit gedemonteerd mag worden.

Het ⚡-symbool wijst de gebruiker op handelingen die moeten worden uitgevoerd. De specifieke handeling die moet worden uitgevoerd, wordt door het pictogram binnen de cirkel aangegeven. Het symbool links geeft aan dat het netsnoer uit het stopcontact moet worden getrokken.

LET STEEDS OP HET VOLGENDE



OPGELET

Gebruik alleen de specifieke standaard(en)

Dit apparaat is ontworpen voor gebruik in combinatie met specifieke standaarden (MDS-Q), vervaardigd door Roland. Wanneer u gebruik maakt van andere standaarden, loopt u het risico letsel of schade aan het apparaat valt of ontslaat als gevolg van onvoldoende stabiliteit.



OPGELET

Voorzorgsmaatregelen bij het verplaatsen van dit apparaat

- Houd u aan de onderstaande voorzorgsmaatregelen als u het instrument moet verplaatsen. Er zijn minstens twee personen nodig om het apparaat veilig op te tillen en te verplaatsen. Het apparaat dient voorzichtig behandeld en altijd horizontaal gehouden te worden. Zorg ervoor dat u het apparaat goed vasthoudt om uzelf tegen verwondingen en het instrument tegen beschadigingen te beschermen.
- Zorg ervoor dat de bouten en handregelaars waarmee het apparaat aan de standaard is bevestigd, niet kunnen losraken. Draai ze veilig aan wanneer u merkt dat ze loskomen.
 - Koppel het netsnoer los.
 - Koppel alle kabels van externe apparaten los.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Plaatsing

- Afhankelijk van het materiaal en de temperatuur van het oppervlak waarop u het apparaat plaatst, kunnen de rubberen voetstukken mogelijk het oppervlak verkleuren of beschadigen.

Extra voorzorgsmaatregelen

- Bij het weggoien van de kartonnen doos of het dempingsmateriaal waarin dit apparaat is verpakt, moet u de voorschriften voor afvalverwerking in acht nemen die op uw land of regio van toepassing zijn.
- In dit document worden de specificaties van het product uitgelegd op het moment dat het document werd vrijgegeven. Raadpleeg de Roland-website voor de meest recente informatie.

Intellectueel eigendomsrecht

- Roland en V-Drums zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Roland Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen.
- Bedrijfs- en productnamen in dit document zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Roland Service Centers and Distributors

When you need repair service, access this URL and find your nearest Roland Service Center or authorized Roland distributor in your country.

<https://roland.cm/service>




De bovenvelspanning regelen

Pas indien nodig de bovenvelspanning aan.

* Gebruik voor deze aanpassing de meegeleverde zeskantsleutel.

KDQ-8

1. Pas elke afstelbout geleidelijk aan en werk diagonaal over het vel in de volgorde die is weergegeven in de afbeelding.




* Zet één afstelbout op zichzelf nooit zeer stevig vast. Hierdoor kan het bovenvel niet gelijkmatig worden gespannen en dit kan leiden tot storingen of defecten.

PDQ-8S/PDQ-8



1. Pas elke stembout geleidelijk aan en werk naar achter en voor over het vel in de volgorde die is weergegeven in de afbeelding.

* Zet één bout op zichzelf nooit zeer stevig vast. Hierdoor kan het bovenvel niet gelijkmatig worden gespannen en dit kan leiden tot storingen of defecten.



2. Regel de spanning van elke stembout zodat het bovenvel gelijkmatig wordt aangespannen.

Stel elke stembout zodanig af dat de buitenste rand van het vel en de binnenrand van het frame horizontaal uitgelijnd zijn.



CYQ-12

De CYQ-12 is ontworpen om de velspanning te behouden door het rubber onder het vel tegen het vel te plaatsen.

Wanneer het vel en het rubber hun hechting verliezen, is er een geluid te horen dat anders is dan wat u normaal hoort als u op het vel slaat. Als dit gebeurt, pas dan de velspanning aan.

1. Draai aan elke stembout in kleine stappen om de spanning aan te passen, gecentreerd op de stembouten die zich het dichtst bij de plaats bevinden waar u het ongebruikelijke geluid hoort.

* Draai de stembouten niet allemaal in één keer stevig vast. Dit kan een defect veroorzaken.



Vast ⚙️ Los

2. Pas de strakheid van elke stembout aan totdat u het geluid niet meer hoort.

Controleer het geluid terwijl u elke stembout in kleine stappen draait om de spanning aan te passen, totdat het geluid verdwenen is.

OPMERKING

De bovenvelspanning kan slechts tot een bepaalde hoeveelheid worden opgevoerd. Als u de spanning correct hebt afgesteld, maar het abnormale geluid niet weggaat of het vel (padoppervlak) te hoog is, raden wij u aan om het bovenvel zo snel mogelijk te vervangen.