

YLER



BUSKING AMP BA-10Pro

Gebruikershandleiding

Veiligheidsinstructies


1. Als je dit product niet gebruikt, zet dan de aan/uit-schakelaar uit.
2. Dit apparaat heeft een ingebouwde lithiumbatterij, bewaar de batterij niet voor langere tijd zonder stroom, anders wordt de levensduur van de batterij aanzienlijk verkort. Als je merkt dat dit product bijna geen stroom meer heeft en wordt uitgeschakeld, moet het op tijd worden opgeladen. Als je het lange tijd niet gebruikt, bewaar het product dan volledig opgeladen.
3. De ingebouwde 3,7 V / 4000 mAh lithiumbatterij moet worden opgeladen om de versterker te kunnen gebruiken. Het duurt ongeveer 4 uur om volledig op te laden. Het ondersteunt een 5 V / 1 A-oplader opladen.

Gedetailleerde veiligheidsinstructies

1. Dit product heeft een ingebouwde lithiumbatterij; Demonteer het alsjeblieft niet zelf.
2. Gebruik het niet in de regen, water of damp gebieden; Laat het niet in water vallen en laat geen vloeibare stoffen in dit product komen.
3. Laat het apparaat niet vallen of sla het niet op het oppervlak van harde voorwerpen om schade te voorkomen.
4. Sla of gooi het product niet en stel het niet bloot aan trillingen.
5. Gebruik een schone, droge doek om het product schoon te maken. Niet reinigen met brandbare stoffen zoals benzeen, verdunner, wasmiddel of soortgelijke reinigingsvloeistoffen.
6. Open dit product niet en probeer de interne onderdelen niet te demonteren of er wijzigingen in aan te brengen. Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
7. Als je een hoofdtelefoon gebruikt, pas dan het volume aan vanaf laag om beschadiging van de hoofdtelefoon of letsel aan uw oor te voorkomen.
8. Gooi dit product niet weg met het huisvuil. Een juiste behandeling kan vervuiling en gezondheidsrisico's verminderen. Neem contact op met je plaatselijke dealer voor de juiste procedures.
9. Dit product is vervaardigd volgens strikte productspecificaties, dus koop het product bij het juiste platform. Als je online, per post of per telefoon heeft gekocht, controleer dan of het product goed kan worden gebruikt in je regio. Gebruik van dit product in een gebied dat niet is geverifieerd, is gevaarlijk en maakt de garantie van de


fabrikant of distributeur ongeldig. Bewaar ook je factuur als bewijs van aankoop, anders heb je geen recht op de fabrieks- of distributeursgarantie.


Aanduidingen en functies



- | | |
|------------------|---|
| 1. DELAY: | Regeling van de vertragsingsintensiteit (delay) |
| 2. REVERB: | Regeling van de galmintensiteit (reverb) |
| 3. AUX\B.T. VOL: | Volumeregeling voor aux en Bluetooth-invoer |
| 4. TONE: | Toonregeling |
| 5. LOW BATT.: | Lage batterijspanning en oplaadindicator |
| 6. VOLUME: | Volumeregeling instrument |
| 7. POWER: | Lang indrukken om aan/uit te zetten / kort indrukken om geluid en statusindicator in/uit te schakelen |
| 8. INPUT: | 1/4" Instrumentingang |

Aanduidingen en functies



- 9. USB-C: opladen / OTG-opname
- 10. : Hoofdtelefoon uitgang
- 11. AUX IN: Aux-ingang
- 12. VOL: MIC Volumeregeling
- 13. MICROFOON: 1/4" MIC-ingang

Hoe BA-10Pro te gebruiken

1. Houd de POWER-knop 2 seconden ingedrukt om de versterker aan/uit te zetten; wanneer er muziek met extra invoer of Bluetooth-afspeelmuziek is, drukt u kort op de AAN/UIT-knop om de vocale onderbreking voor de aux-ingang te activeren (actief wanneer de knop geel oplicht).
2. Sluit de elektrische gitaar/akoestische gitaar aan op de INPUT-aansluiting. Gebruik TONE/VOL om de toon en het volume aan te passen.
3. Gebruik DELAY/REVERB om de delay en het reverb-effect aan te passen.
4. De AUX IN-aansluiting kan worden aangesloten op externe apparaten om muziek af te spelen.
5. Ingebouwde Bluetooth-communicatie voor het afspelen van audio. Activeer de Bluetooth-functie op uw mobiele apparaat, zoek "BA-10Pro" in de apparatenlijst en koppel het. Een succesvolle koppeling wordt bevestigd met een enkele "piep". Er klinkt een dubbele pieptoon wanneer de verbinding wordt verbroken.
6. Het niveau van de AUX IN- of Bluetooth-audiobron wordt aangepast met de AUX\B.T. VOL-knop.
7. De MIC-poort kan worden aangesloten op een microfoon om te zingen, op te nemen of live te streamen.
8. De VOL-regelaar past het volume van de microfoon aan en het reverb-effect wordt aangepast met de REVERB-knop.
9. Met de hoofdtelefoonaansluiting kun je een hoofdtelefoon aansluiten wanneer je je versterker moet dempen of om in stilte te oefenen.
10. Met de oplaadpoort kun je de meegeleverde "USB-C naar USB-C oplaadkabel" gebruiken om de batterij op te laden of om OTG te gebruiken voor externe opnames.
11. Als de batterij te laag is, wordt het product automatisch uitgeschakeld, laad het op tijd op. Als de batterij bijna leeg is, brandt de LED ROOD, tijdens het opladen brandt deze BLAUW, wanneer deze volledig is opgeladen, gaat de LED uit.

Tips: Als de versterkings- en volumeregeling te hoog is en er feedbackfluiten optreedt in de versterker, pas dan de plaatsing van de luidspreker aan om te voorkomen dat de luidspreker naar de gitaar wijst.

Instructies voor opladen

1. Sluit de originele oplaadkabel van dit product aan op de oplaadpoort om op te laden.
2. Het blauwe aan/uit-lampje brandt altijd tijdens het opladen en gaat automatisch uit wanneer het volledig is opgeladen.
3. De stroomindicator licht rood op als het vermogen onvoldoende is. Schakel het apparaat uit en laad het op.
4. Tijdens het opladen kan de productbehuizing warm worden. Dit is een normaal verschijnsel.
5. Laad niet op in omgevingen met lage of hoge temperaturen. Let op de veiligheid tijdens het opladen.

Tips: De versterker kan abnormaal klinken als de batterij bijna leeg is. Laad hem op tijd op. Als je het apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt, bewaar het dan op een droge plaats en laad het minstens één keer per maand op om de levensduur van de batterij te verlengen.

1. Voordat je OTG gebruikt, moet u ervoor zorgen dat je telefoon het OTG-protocol ondersteunt en dat OTG is ingeschakeld.
2. Sommige Android-telefoons worden geleverd met camera's die geen externe opname ondersteunen. In dit geval kun je software van derden downloaden om video op te nemen met OTG-geluid.
3. Sluit het ene uiteinde van de OTG-kabel aan op de USB-C-poort van de amplifier en het andere uiteinde op je telefoon nadat je de versterker hebt ingeschakeld.

Parameters

Uitgangsvermogen: 10 W
Hoofdtelefoon-impedantie: 30 Ω
x1
Ingangsimpedantie: 1 M Ω
Impedantie hulpingang: 10 k Ω
Luidspreker-impedantie: 4 Ω
Bluetooth-versie: Versie 5.3
Li-ion batterij: 3,7 V / 4000 mA
Voeding: DC 5 V / 1 A (USB-C)
Afmetingen: 152 (L) x 73 (B) x 99 (H) mm
Gewicht van het product: 610 g

Paklijst

BA-10Pro x1
Kabel USB-C naar USB-C
Gebruikershandleiding x1



Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangerantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Let op: Alle wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet expliciet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen je bevoegdheid om deze apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.



Dit symbool betekent dat het product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid en moet worden ingeleverd bij een geschikt inzamelpunt voor recycling. Correcte verwijdering en recycling helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Neem voor meer informatie over het weggoien en recyclen van dit product contact op met je plaatselijke gemeente, de afvalverwerkingsdienst of de winkel waar je dit product hebt gekocht.

YUER

YUER Acoustics Technology Co.,Ltd

Address : 2th Floor Building C Qunhui
Industrial Area No. 22 Fengtang Blvd Fuhai
Baoan District Shenzhen,China

 www.loganbpm.com

 yuer@yuermusical.com

MADE IN CHINA