



# QUICK START

W - D M X G O 3



[www.avilexx.nl](http://www.avilexx.nl)

WIRELESS SOLUTION  
by LumenRadio



# SPECIFICATIES

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Oplaadtijd</b>             | 2 uur   |
| <b>Batterijduur zender</b>    | 80 uur  |
| <b>Batterijduur ontvanger</b> | 144 uur   |
| <b>Zender / ontvanger</b>     | WDMX Go 3 kan worden gebruikt als zender én als ontvanger |
| <b>W-DMX bereik</b>           | 700 meter   |
| <b>W-DMX generatie</b>        | CRMX, G3 or G4s   |
| <b>Compatibel</b>             | Compatibel met WDMX Go 1-dongles en WDMX Go 2 RX/TX       |

## LUMENRADIO W-DMX SIGNAAL (DRAADLOOS DMX)

### Stappenplan linken

|          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> | Zet de WDMX Go 3 aan (zilveren drukknop).   |
| <b>2</b> | Druk 1 seconde (niet langer) op de groene linkknop van de WDMX Go 3.              |
| <b>3</b> | Beide apparaten zoeken elkaar: de groene LED op de ontvanger begint te knipperen. |
| <b>4</b> | Zodra beide apparaten zijn verbonden, brandt de groene LINK LED continu.          |
| <b>5</b> | Klaar voor gebruik  |

### Geheugen wissen / ontkoppelen

|          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | Houd de groene knop 5 seconden ingedrukt – de WDMX GO 3 is nu ontkoppeld.      |
| <b>2</b> | Gebruik daarna bovenstaande stappen opnieuw om de dongles opnieuw te koppelen. |

### WDMX GO 3 instellen als Zender (TX)

|          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | Zet de WDMX GO 3 aan.                                  |
| <b>2</b> | Druk 5 keer snel achter elkaar op de groene LINK-knop. |
| <b>3</b> | De LED schakelt over van RX naar TX.                   |
| <b>4</b> | De WDMX GO 3 is nu ingesteld als zender (TX).          |

### WDMX GO 3 instellen als Ontvanger (RX)

|          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | Zet de WDMX GO 3 aan.                                  |
| <b>2</b> | Druk 5 keer snel achter elkaar op de groene LINK-knop. |
| <b>3</b> | De LED schakelt over van TX naar RX.                   |
| <b>4</b> | De WDMX GO 3 is nu ingesteld als ontvanger (RX).       |





Belangrijkste uitleg in één korte video



Onderhoud, tips  
& oplossingen

Scan me



Volledige  
handleiding

Scan me



# SPECIFICATIES

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Ladezeit</b>                   | 2 Stunden   |
| <b>Batterielaufzeit Sender</b>    | 80 Stunden  |
| <b>Batterielaufzeit Empfänger</b> | 144 Stunden   |
| <b>Sender / Empfänger</b>         | WDMX Go 3 kann sowohl als Sender als auch als Empfänger verwendet werden                            |
| <b>W-DMX-Reichweite</b>           | 700 Meter   |
| <b>W-DMX-Generation</b>           | CRMX, G3 or G4s  |
| <b>Kompatibel</b>                 | Kompatibel mit WDMX Go 1-Dongles und WDMX Go 2 TX/RX  |

## LUMENRADIO W-DMX SIGNAAL (DRAHTLOSES DMX)

### Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Koppeln

|   |  |
|---|--|
| 1 | Schalten Sie den WDMX Go 3 ein (silberner Druckknopf).                               |
| 2 | Drücken Sie die grüne Link-Taste am WDMX Go 3 für 1 Sekunde (nicht länger).          |
| 3 | Beide Geräte suchen sich gegenseitig: die grüne LED am Empfänger beginnt zu blinken. |
| 4 | Sobald beide Geräte verbunden sind, leuchtet die grüne LINK LED dauerhaft.           |
| 5 | Bereit zur Verwendung.   |

### Speicher löschen / Entkoppeln

|   |   |
|---|---|
| 1 | Halten Sie die grüne Taste 5 Sekunden lang gedrückt — der WDMX GO 3 ist jetzt entkoppelt. |
| 2 | Verwenden Sie anschließend die obigen Schritte, um die Dongles erneut zu koppeln.         |

### WDMX GO 3 als Sender (TX) einstellen

|   |  |
|---|--|
| 1 | Schalten Sie den WDMX GO 3 ein.                                |
| 2 | Drücken Sie die grüne LINK-Taste 5 Mal schnell hintereinander. |
| 3 | Die LED wechselt von RX zu TX.                                 |
| 4 | Der WDMX GO 3 ist nun als Sender (TX) eingestellt.             |

### WDMX GO 3 als Empfänger (RX) einstellen

|   |  |
|---|--|
| 1 | Schalten Sie den WDMX GO 3 ein.                                |
| 2 | Drücken Sie die grüne LINK-Taste 5 Mal schnell hintereinander. |
| 3 | Die LED wechselt von TX zu RX.                                 |
| 4 | Der WDMX GO 3 ist nun als Empfänger (RX) eingestellt.          |





Wichtigste Informationen in einem kurzen Video



Wartung, tipps  
& lösungen

Scan me



Vollständige  
anleitung

Scan me



## SPECIFICATIES

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Charging time</b>            | 2 hours  |
| <b>Transmitter battery life</b> | 80 hours   |
| <b>Receiver battery life</b>    | 144hours   |
| <b>Standard set contents</b>    | WDMX Go 3 can be used as both transmitter and receiver |
| <b>Transmitter / receiver</b>   | 700 meters   |
| <b>W-DMX generation</b>         | CRMX, G3 or G4s  |
| <b>Compatible</b>               | Compatible with WDMX Go 1 dongles and WDMX Go 2 TX/RX  |

## LUMENRADIO W-DMX SIGNAL (WIRELESS DMX)

### Step-by-step guide to link

|          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> | Turn on the WDMX Go 3 (silver push button).   |
| <b>2</b> | Press the green link button on the WDMX Go 3 for 1 second (no longer).                  |
| <b>3</b> | Both devices will search for each other: the green LED on the receiver starts blinking. |
| <b>4</b> | Once both devices are connected, the green LINK LED stays solid.                        |
| <b>5</b> | Ready for use.  |

### Clear Memory / Unlink

|          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | Hold the green button for 5 seconds — the WDMX GO 3 is now unlinked. |
| <b>2</b> | Then follow the steps above to re-link the dongles.                  |

### Set WDMX GO 3 as Transmitter (TX)

|          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | Turn on the WDMX GO 3.                                     |
| <b>2</b> | Press the green LINK button 5 times quickly in succession. |
| <b>3</b> | The LED will switch from RX to TX.                         |
| <b>4</b> | The WDMX GO 3 is now set as transmitter (TX).              |

### Set WDMX GO 3 as Receiver (RX)

|          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | Turn on the WDMX GO 3.                                     |
| <b>2</b> | Press the green LINK button 5 times quickly in succession. |
| <b>3</b> | The LED will switch from TX to RX.                         |
| <b>4</b> | The WDMX GO 3 is now set as receiver (RX).                 |





Most important information in one short video



Maintenance, tips  
& solutions

Scan me



Full  
manual

Scan me

[www.avilexx.nl](http://www.avilexx.nl)



De Ring 36 5261LM Vught Nederland  
Telefoon: +31 73 750 12 01  
E-mail: [info@avilexx.nl](mailto:info@avilexx.nl)