

Spark CAB™ 2

Positive Grid®

QUICK START GUIDE

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

GUIDE DE PRISE EN MAIN RAPIDE

SCHNELLSTARTANLEITUNG

クイックスタート・ガイド | 快速入门指南



Scan the QR code
Escanee el código QR
Scannez le QR code
Scannen Sie den QR-Code

Scan the QR code or visit <http://www.positivegrid.com/help-dl-spark-cab-2> for the full user manual and to check if your gear needs a firmware update. Please update to ensure you have the latest features and improvements.

Register your gear at positivegrid.com to unlock rewards, updates, and more.

Explore the Learn Portal at www.positivegrid.com/pages/learn for tips, tricks, and guides to get the most out of your gear.

Escanee el código QR o visite <http://www.positivegrid.com/help-dl-spark-cab-2> para obtener el manual de usuario completo y comprobar si su equipo necesita una actualización de firmware. Actualice para asegurarse de que dispone de las últimas funciones y mejoras.

Registre su equipo en positivegrid.com para desbloquear recompensas, actualizaciones y mucho más.

Explore el portal de aprendizaje en www.positivegrid.com/pages/learn para obtener consejos, trucos y guías para sacar el máximo partido a su equipo.

Scannez le QR code ou rendez-vous sur <http://www.positivegrid.com/help-dl-spark-cab-2> pour accéder au manuel d'utilisation complet et vérifier si votre matériel nécessite une mise à jour du firmware. Mettez-le à jour pour bénéficier des dernières fonctionnalités et améliorations.

Enregistrez votre matériel sur positivegrid.com pour débloquer des récompenses, recevoir des mises à jour et plus encore.

Découvrez le Learn Portal sur www.positivegrid.com/pages/learn pour obtenir des astuces, conseils et tutoriels afin de tirer le meilleur parti de votre matériel.

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie <http://www.positivegrid.com/help-dl-spark-cab-2>, um das vollständige Benutzerhandbuch aufzurufen und zu prüfen, ob für Ihr Gerät ein Firmware-Update verfügbar ist. Führen Sie das Update durch, um die neuesten Funktionen und Verbesserungen zu erhalten.

Registrieren Sie Ihr Gerät auf positivegrid.com, um Prämien, Updates und weitere Vorteile freizuschalten.

Entdecken Sie das Learn-Portal unter www.positivegrid.com/pages/learn – mit Tipps, Tricks und Anleitungen, um das Beste aus Ihrem Gerät herauszuholen.



QRコードをスキャン
扫描二维码

QRコードをスキャン、または <http://www.positivegrid.com/help-dl-spark-cab-2> にアクセスしてユーザーマニュアルを参照し、本機のファームウェア更新をご確認ください。最新機能と改善をご利用いただくため、更新を強く推奨します。

Positive Gridのウェブサイト (positivegrid.com) で**本機を登録する**と限定リワード、製品アップデートなどにアクセスできます。

www.positivegrid.com/pages/learn の**Learn Portal**で、本機を最大限に活用するためのヒント、トリック、ガイドをご覧ください。

扫描二维码或访问 <http://www.positivegrid.com/help-dl-spark-cab-2> 来获取完整的用户手册或是查看您的设备是否需要升级固件。升级固件可以确保拥有最新的功能和改进。


在 positivegrid.com **注册您的设备** 来解锁奖励、更新以及更多的福利。

浏览门户学习网页 www.positivegrid.com/pages/learn 来获取提示、技巧和指南，以充分发挥出您的设备的作用。

WHAT'S IN THE BOX?/ CONTENIDO DE LA CAJA/ CONTENU DE LA BOÎTE/ LIEFERUMFANG




Spark CAB 2




Quick Start
Guide/
Guía de inicio
rápido/
Guide de
démarrage
rapide/
Kurzanleitung



Safety
Instructions/
Instrucciones
de seguridad/
Consignes de
sécurité/
Sicherheitshin-
weise



AC Power
Cord/
Cable de
alimentación
de CA/
Cordon d'al-
imentation
secteur/
Netzkabel



DC Power
Cable/
Cable de ali-
mentación de
CC/
Câble d'ali-
mentation CC/
DC-Stromkabel




DC Power Cable
Adapter for Spark 2/
Adaptador de cable
de alimentación de
CC para Spark 2/
Adaptateur de câble
d'alimentation CC
pour Spark 2/
DC-Stromkabel-
Adapter für Spark 2



3.5mm Audio
Stereo Cable/
Cable de audio es-
téreo de 3.5 mm/
Câble audio stéréo
3.5 mm/
3.5-mm-Stereo-Audi-
okabel

パッケージ内容/包装清单


Spark CAB 2
本体/
Spark CAB 2




クイックスター
トガイド/
快速入门指南



安全上のご
注意/
安全说明



AC電源ケーブ
ル/
交流电源线




DC電源ケーブル/
直流电源线



Spark 2用DC電源ケー
ブル・アダプター/
用于Spark 2音箱的直
流电源线适配器



3.5 mm オーディオ・
ステレオケーブル/
3.5mm立体声音频线



1. Spark Input

Connect the Headphone / Line Out of your Spark series amp to this input using the supplied 3.5mm stereo cable.

2. USB-C Port

Use this port as a power output for your USB-C powered Spark amp or any other USB-C powered mobile device, and to update Spark CAB 2's firmware. *Note: The adjacent LED indicates firmware update status. See Help Center for details.*

3. DC Out

Power a Spark 2/Spark 40 by plugging it directly into this port with the supplied DC Power Cable. *Note: For Spark 2, attach the supplied DC Power Cable Adapter to*

the DC Power Cable.

4. Input Selector

Switch between the 3.5mm Spark Input and the two mono XLR/TRS Combo Inputs.

5. XLR/TRS Combo Input 1 & 2

Plug in an external audio source with standard XLR or 1/4" cables.

Note: Do not connect powered outputs or speaker outs to these inputs.

6. Contour Switch

Boosts low and high frequencies to improve balance at low volumes. Disengage when jamming or performing at high volumes.

7. Speaker Volume

Adjust this knob to control the overall volume of the speaker.

8. Line Out Volume

Adjust this knob to independently control the Line Output levels (it does not affect the speaker volume).

9. Output

Output the sound of Spark CAB 2 to a PA system with a standard XLR cable (not included).

10. Ground Lift Switch


Press this switch to reduce any unwanted hum or noise.

11. Power Switch

Turn Spark CAB 2 on and off. Make sure all levels are turned down before turning it on.

12. AC Power Input

Connect the supplied AC Power Cord here and plug it into a power outlet. Make sure the Power Switch is in the off position before connecting or disconnecting the Power Cord.



1. Entrada Spark

Conecta la salida de auriculares/Line Out de tu amplificador de la serie Spark a esta entrada utilizando el cable estéreo de 3,5 mm incluido.

2. Puerto USB-C

Utilice este puerto como salida de alimentación para su amplificador Spark con alimentación USB-C o cualquier otro dispositivo móvil con alimentación USB-C, así como para actualizar el firmware de Spark CAB 2.

Nota: El LED adyacente indica el estado de actualización del firmware. Consulta el Centro de ayuda para más información.

3. Salida de CC

Alimenta un Spark 2/Spark 40 conectándolo directamente a este puerto mediante el cable de alimentación de CC incluido.

Nota: Para Spark 2, conecta el adaptador de cable de alimentación de CC incluido al cable de alimentación de CC.

4. Selector de entrada

Cambia entre la entrada Spark de 3.5 mm y las dos entradas combo mono XLR/TRS.

5. Entrada combo XLR/TRS 1 y 2

Conecta una fuente de audio externa mediante cables XLR estándar o cables de 1/4".

Nota: No conectes salidas amplificadas ni salidas de altavoz a estas entradas.

6. Interruptor Contour

Realza las frecuencias graves y agudas para mejorar el equilibrio del sonido a volúmenes bajos. Desactívalo cuando estés ensayando o actuando a volúmenes altos.

7. Volumen del altavoz

Ajusta este mando para controlar el volumen general del altavoz.

8. Volumen de Line Out

Ajusta este mando para controlar de forma independiente los niveles de salida de línea (no afecta al volumen del altavoz).

9. Salida

Envía el sonido de Spark CAB 2 a un sistema de PA mediante un cable XLR estándar (no incluido).

10. Interruptor Ground Lift

Pulsa este interruptor para reducir cualquier zumbido o ruido no deseado.

11. Interruptor de encendido

Enciende y apaga Spark CAB 2. Asegúrate

de que todos los niveles estén bajados antes de encenderlo.

12. Entrada de alimentación de CA

Conecta aquí el cable de alimentación de CA incluido y enchúfalo a una toma de corriente. Asegúrate de que el interruptor de encendido esté en la posición de apagado antes de conectar o desconectar el cable de alimentación.

1. Entrée Spark

Connectez la sortie casque/Line Out de votre ampli de la série Spark à cette entrée à l'aide du câble stéréo 3.5 mm fourni.

2. Port USB-C

Utilisez ce port comme sortie d'alimentation pour votre ampli Spark alimenté par USB-C ou tout autre appareil mobile alimenté par USB-C, ainsi que pour mettre à jour le firmware du Spark CAB 2.

Remarque : la LED adjacente indique l'état de la mise à jour du firmware.

Consultez le Centre d'aide pour plus de détails.

3. Sortie CC

Alimentez un Spark 2/Spark 40 en le branchant directement sur ce port à l'aide du câble d'alimentation CC fourni.

Remarque : pour le Spark 2, fixez l'adaptateur de câble d'alimentation CC fourni au câble d'alimentation CC.

4. Sélecteur d'entrée

Basculez entre l'entrée Spark 3.5 mm et les deux entrées combo mono XLR/TRS.


5. Entrée combo XLR/TRS 1 et 2

Branchez une source audio externe à l'aide de câbles XLR standard ou jack 6.35 mm.

Remarque : ne connectez pas de sorties amplifiées ni de sorties haut-parleur à ces entrées.

6. Commutateur Contour

Accentue les basses et les hautes fréquences afin d'améliorer l'équilibre sonore à faible volume. Désactivez-le lors des répétitions ou des performances à



volume élevé.

7. Volume du haut-parleur

Réglez ce bouton pour contrôler le volume général du haut-parleur.

8. Volume Line Out

Réglez ce bouton pour contrôler indépendamment les niveaux de sortie ligne (cela n'affecte pas le volume du haut-parleur).

9. Sortie

Transmettez le son du Spark CAB 2 vers un système de sonorisation (PA) à l'aide d'un câble XLR standard (non fourni).

10. Commutateur Ground Lift

Appuyez sur ce commutateur pour réduire tout bourdonnement ou bruit indésirable.


11. Interrupteur d'alimentation

Allumez ou éteignez le Spark CAB 2.

Assurez-vous que tous les niveaux sont réduits avant de le mettre sous tension.

12. Entrée d'alimentation secteur

Branchez ici le cordon d'alimentation secteur fourni puis raccordez-le à une prise électrique. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est en position arrêt avant de connecter ou de déconnecter le cordon d'alimentation.



1. Spark-Eingang

Verbinden Sie den Kopfhörer-/Line-Ausgang Ihres Spark-Verstärkers mit diesem Eingang, indem Sie das mitgelieferte 3,5-mm-Stereokabel verwenden.

2. USB-C-Anschluss

Verwenden Sie diesen Anschluss als Stromausgang für Ihren USB-C-betriebenen Spark Verstärker oder jedes andere USB-C-betriebene Mobilgerät sowie zur Aktualisierung der Firmware des Spark CAB 2.

Hinweis: Die danebenliegende LED zeigt den Status von Firmware-Updates an. Weitere Informationen finden Sie im Help Center.

3. DC-Ausgang

Versorgen Sie einen Spark 2 oder Spark 40 mit Strom, indem Sie ihn mit dem mitgelieferten DC-Stromkabel direkt an diesen Anschluss anschließen.

Hinweis: Beim Spark 2 muss der mitgelieferte DC-Stromkabel-Adapter am DC-Stromkabel angebracht werden.

4. Eingangswahlschalter

Schalten Sie zwischen dem 3,5-mm-Spark-Eingang und den beiden mono XLR/TRS-Kombieingängen um.

5. XLR/TRS-Kombieingang 1 & 2

Schließen Sie eine externe Audioquelle mit einem Standard-XLR-Kabel oder einem 6,35-mm-Klinkenkabel an.

Hinweis: Schließen Sie keine verstärkten Ausgänge oder Lautsprecherausgänge an diese Eingänge an.

6. Contour-Schalter

Hebt tiefe und hohe Frequenzen an, um die Klangbalance bei niedrigen Lautstärken zu verbessern. Für Jam-Sessions oder Auftritte bei hoher Lautstärke deaktivieren.

7. Lautsprecherlautstärke

Mit diesem Regler stellen Sie die Gesamtlautstärke des Lautsprechers ein.

8. Line-Out-Lautstärke

Mit diesem Regler können Sie die Pegel der Line-Ausgänge unabhängig einstellen (die Lautsprecherlautstärke wird dadurch nicht beeinflusst).

9. Ausgang

Geben Sie den Ton des Spark CAB 2 über ein Standard-XLR-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an eine PA-Anlage aus.

10. Ground-Lift-Schalter


Drücken Sie diesen Schalter, um unerwünschtes Brummen oder andere Störgeräusche zu reduzieren.

11. Netzschalter

Schaltet den Spark CAB 2 ein und aus. Stellen Sie sicher, dass alle Pegel heruntergeregelt sind, bevor Sie das Gerät einschalten.

12. Netzanschluss

Schließen Sie hier das mitgelieferte Netzkabel an und verbinden Sie es mit einer Steckdose. Stellen Sie sicher, dass sich der Netzschalter in der Aus-Position befindet, bevor Sie das Netzkabel anschließen oder trennen.



1. Spark Input

Spark アンプのヘッドフォン/ライン・アウトを付属の3.5mmステレオケーブルを使用して、この入力に接続します。

2. USB-C Port

このポートは、USB-Cで給電する Sparkアンプやその他のUSB-C対応モバイル機器への電源出力、および Spark CAB 2のファームウェア更新に使用します。

注:隣接するLEDはファームウェア・アップデートのステータスを表示します。詳細はヘルプセンターをご参照ください。

3. DC Out

付属のDC 電源ケーブルを使用して、このポートからの出力を Spark 2/ Spark 40 の電源入力に接続します。
注: Spark 2には付属のSpark 2用DC電源ケーブル・アダプターを使用してください。

4. Input Selector

3.5mm Spark Inputと2系統のモノ XLR/TRSコンボ入力を切り替えます。

5. XLR/TRS Combo Input 1 & 2

標準のXLRまたは1/4"ケーブルで外部オーディオ・ソースを接続します。

注:パワードアウトプットやスピーカーアウトをこれらのインプットに接続しないでください。

6. Contour Switch

低域と高域をブーストし、小音量時のバランスを改善します。ジャムや大音量での演奏時には解除してください。

7. Speaker Volume

このノブを調節して、スピーカー全体

の音量を調節します。

8. Line Out Volume

このノブを調整すると、Line Outのレベルを個別にコントロールできます。(スピーカーの音量には影響しません)

9. Output

Spark CAB 2のサウンドを標準XLRケーブル(別売)でPAに出力します。

10. Ground Lift Switch


このスイッチを押して、不要なハムやノイズを低減します。

11. Power Switch

Spark CAB 2のオンとオフを切り替えます。オンにする前に、すべてのレベルが下がっていることを確認してください。

12. AC Power Input

付属のAC電源コードをここに接続し、コンセントに差し込みます。電源コードを抜き差しする前に、電源スイッチがオフの位置にあることを確認してください。



1. Spark 输入

使用随附的 3.5mm 立体声音频线，将 Spark 系列音箱的耳机/线路输出连接至此输入接口。

2. USB-C 接口

此接口可用于电源输出，为采用 USB-C 供电的 Spark 音箱或任何其他采用 USB-C 供电的移动设备供电；还可以用于更新 Spark CAB 2 的固件。

注：相邻的 LED 指示灯表明固件更新状态。详情请参阅帮助中心。

3. 直流输出

使用随附的直流电源线，将 Spark 2/Spark 40 直接连到此端口，即可为

Spark 2/Spark 40 供电。

注：对于 Spark 2 音箱，需将随附的直流电源线适配器连接到直流电源线。

4. 输入选择开关

在 3.5mm Spark 输入接口与两个单声道 XLR/TRS 混合输入接口之间进行切换。

5. XLR/TRS 混合输入接口 1 & 2

使用标准的 XLR 或 1/4 英寸线缆连接外部音频信号源。

注意：请勿将功率放大输出或扬声器输出连接至这些输入接口。

6. 塑形开关

提升低频与高频以改善小音量下的声音平衡。在大音量演奏时请关闭此功能。

7. 扬声器音量

调节此旋钮以控制扬声器的整体音量。

8. 线路输出音量

调节此旋钮可独立控制线路输出电平（它不会影响到扬声器的音量）。

9. 输出

通过标准 XLR 线缆（需另购）将 Spark CAB 2 的音频信号输出给扩声系统。

10. 断开接地开关

按下此开关可减小任何不想要的嗡鸣声或噪声。

11. 电源开关

开启和关闭 Spark CAB 2。在开机前请确保已关小所有的音量电平。

12. 交流电源输入

将随附的交流电源线连接到这里，另一头插入市电插座。在连接或拔下电源线之前，请确保电源开关处于关闭位置。

USING SPARK CAB 2 WITH A SPARK SERIES AMP

Step 1:

Make sure Spark CAB 2 is powered OFF and the levels are turned down.

Step 2:

Connect your Spark amp Headphone / Line Out to the Spark input of Spark CAB 2 using the supplied 3.5mm Audio Stereo Cable. Also make sure the Input Selector is in the Spark Input position.

Step 3:


You can charge your USB-C powered Spark amp using the USB-C Charge Out or power your Spark 2/Spark 40 using the DC Out.

Step 4:


Turn on your Spark amp and then Spark CAB 2. You can now adjust the volume on Spark CAB 2 as needed.

Note: Your Spark amp will be muted by default when plugged into Spark CAB 2.

2



3



USING SPARK CAB 2 AS A STAGE MONITOR

Step 1:

Make sure Spark CAB 2 is Powered OFF and the levels are turned down.


Step 2:

Connect the source's main output to the XLR/TRS Combo Input of Spark CAB 2. Also make sure the Input Selector is in the XLR/TRS position.

Step 3:

Turn on the source and then Spark CAB 2. You can now adjust the volume on Spark CAB 2 as needed.

2



USING SPARK CAB 2 AS AN OUTPUT TO A PA SYSTEM

Step 1:


Make sure the Line Out Volume of Spark CAB 2 and the levels of the PA system are turned down.

Step 2:

Connect the Output of Spark CAB 2 to the input of the PA system.

Step 3:

You can now start adjusting the Line Out Volume of Spark CAB 2 and the levels of the PA system as needed.



USO DE SPARK CAB 2 CON UN AMPLIFICADOR DE LA SERIE SPARK

Paso 1:

Asegúrate de que Spark CAB 2 esté APAGADO y de que los niveles estén bajados.

Paso 2:

Conecta la salida de auriculares/Line Out de tu amplificador Spark a la entrada Spark de Spark CAB 2 utilizando el cable de audio estéreo de 3,5 mm incluido. Asegúrate también de que el selector de entrada esté en la posición Spark Input.

Paso 3:


Puedes cargar tu amplificador Spark alimentado por USB-C utilizando la salida de carga USB-C o alimentar tu Spark 2/Spark 40 utilizando la salida de CC.

Paso 4:


Enciende tu amplificador Spark y después Spark CAB 2. Ahora puedes ajustar el volumen de Spark CAB 2 según sea necesario.

Nota: Su amplificador Spark se silenciará de forma predeterminada cuando esté conectado a Spark CAB 2.

2



3



USO DE SPARK CAB 2 COMO MONITOR DE ESCENARIO

Paso 1:


Asegúrate de que Spark CAB 2 esté APAGADO y de que los niveles estén bajados.

Paso 2:

Conecta la salida principal de la fuente de audio a la entrada combo XLR/TRS de Spark CAB 2. Asegúrate también de que el selector de entrada esté en la posición XLR/TRS.

Paso 3:

Enciende la fuente de audio y después Spark CAB 2. Ahora puedes ajustar el volumen de Spark CAB 2 según sea necesario.



USO DE SPARK CAB 2 COMO SALIDA HACIA UN SISTEMA DE PA

Paso 1:


Asegúrate de que el volumen de Line Out de Spark CAB 2 y los niveles del sistema de PA estén bajados.

Paso 2:

Conecta la salida de Spark CAB 2 a la entrada del sistema de PA.

Paso 3:

Ahora puedes comenzar a ajustar el volumen de Line Out de Spark CAB 2 y los niveles del sistema de PA según sea necesario.



UTILISATION DU SPARK CAB 2 AVEC UN AMPLI DE LA SÉRIE SPARK

Étape 1:

Assurez-vous que le Spark CAB 2 est ÉTEINT et que tous les niveaux sont réduits.

Étape 2:

Connectez la sortie casque/Line Out de votre ampli Spark à l'entrée Spark du Spark CAB 2 à l'aide du câble audio stéréo 3,5 mm fourni. Assurez-vous également que le sélecteur d'entrée est en position Spark Input.

Étape 3:


Vous pouvez recharger votre ampli Spark alimenté par USB-C à l'aide de la sortie de charge USB-C ou alimenter votre Spark 2/Spark 40 à l'aide de la sortie CC.

Étape 4:


Allumez votre ampli Spark puis le Spark CAB 2. Vous pouvez maintenant régler le volume du Spark CAB 2 selon vos besoins.

Remarque : votre ampli Spark est mis en sourdine par défaut lorsqu'il est connecté au Spark CAB 2.

2



3



UTILISATION DU SPARK CAB 2 COMME RETOUR DE SCÈNE


Étape 1:

Assurez-vous que le Spark CAB 2 est ÉTEINT et que tous les niveaux sont réduits.

Étape 2:

Connectez la sortie principale de la source audio à l'entrée combo XLR/TRS du Spark CAB 2. Assurez-vous également que le sélecteur d'entrée est en position XLR/TRS.

2



Étape 3:

Allumez la source audio puis le Spark CAB 2. Vous pouvez maintenant régler le volume du Spark CAB 2 selon vos besoins.

UTILISATION DU SPARK CAB 2 COMME SORTIE VERS UN SYSTÈME DE SONORISATION (PA)

Étape 1:


Assurez-vous que le volume Line Out du Spark CAB 2 ainsi que les niveaux du système de sonorisation sont réduits.

Étape 2:

Connectez la sortie du Spark CAB 2 à l'entrée du système de sonorisation.

Étape 3:

Vous pouvez maintenant commencer à ajuster le volume Line Out du Spark CAB 2 ainsi que les niveaux du système de sonorisation selon vos besoins.




VERWENDUNG VON SPARK CAB 2 MIT EINEM VERSTÄRKER DER SPARK-SERIE

Schritt 1:

Stellen Sie sicher, dass Spark CAB 2 AUSGESCHALTET ist und alle Pegel heruntergeregelt sind.

Schritt 2:

Verbinden Sie den Kopfhörer-/Line-Ausgang Ihres Spark-Verstärkers mit dem Spark-Eingang des Spark CAB 2, indem Sie das mitgelieferte 3,5-mm-Stereo-Audiokabel verwenden. Stellen Sie außerdem sicher, dass sich der



Eingangswahlschalter in der Position „Spark Input“ befindet.


Schritt 3:

Sie können Ihren USB-C-betriebenen Spark-Verstärker über den USB-C-Ladeausgang aufladen oder Ihren Spark 2/Spark 40 über den DC-Ausgang mit Strom versorgen.

Schritt 4:

Schalten Sie zuerst Ihren Spark-Verstärker und anschließend Spark CAB 2 ein. Nun können Sie die Lautstärke von Spark CAB 2 nach Bedarf einstellen.

Hinweis: Ihr Spark Verstärker wird standardmäßig stummgeschaltet, wenn er mit dem Spark CAB 2 verbunden wird.



VERWENDUNG VON SPARK CAB 2 ALS BÜHNENMONITOR

Schritt 1:


Stellen Sie sicher, dass Spark CAB 2 AUSGESCHALTET ist und alle Pegel heruntergeregelt sind.

Schritt 2:

Verbinden Sie den Hauptausgang der Audioquelle mit dem XLR/TRS-Kombieingang des Spark CAB 2. Stellen Sie außerdem sicher, dass sich der Eingangswahlschalter in der Position „XLR/TRS“ befindet.

Schritt 3:

Schalten Sie zuerst die Audioquelle und anschließend Spark CAB 2 ein. Nun können Sie die Lautstärke von Spark CAB 2 nach Bedarf einstellen.



VERWENDUNG VON SPARK CAB 2 ALS AUSGANG ZU EINER PA-ANLAGE

Schritt 1:


Stellen Sie sicher, dass die Line-Out-Lautstärke des Spark CAB 2 sowie die Pegel der PA-Anlage heruntergeregelt sind.

Schritt 2:

Verbinden Sie den Ausgang des Spark CAB 2 mit dem Eingang der PA-Anlage.

Schritt 3:

Nun können Sie die Line-Out-Lautstärke des Spark CAB 2 sowie die Pegel der PA-Anlage nach Bedarf einstellen.



Spark CAB 2をSparkシリーズ・アンプと接続

Step 1:



Spark CAB 2 の電源がオフになっていること、そしてレベルが下げられていることを確認してください。

Step 2:

付属の3.5mmオーディオステレオケーブルを使用して、Sparkアンプのヘッドホン/ライン出力をSpark CAB 2のSpark Inputに接続します。また、インプットセクターが Spark Input の位置になっていることを確認してください。

Step 3:

USB-C Charge Outを使用し、USB-C電源のSpark アンプを充電したり、DC Outを使用してSpark 2 / Spark 40に給電します。



Step 4:

Spark アンプ、Spark CAB 2 をオンにします。Spark CAB のボリュームを必要に応じて調整できます。

注: Spark アンプを Spark CAB 2 に接続すると、初期設定ではアンプの音はミュートとなります。

Spark CAB 2 をステージモニターとして使用する。**Step 1:**


Spark CAB 2 の電源がオフになっていること、およびボリュームが下がっていることを確認します。

Step 2:

ソースのメイン出力を Spark CAB 2 の XLR/TRS コンボ入力に接続します。また、Input Selector が XLR/TRS のポジションになっていることを確認してください。

Step 3:

ソースをオンにし Spark CAB 2 をオンにします。必要に応じて Spark CAB 2 のボリュームを調整します。

**Spark CAB 2 を PA システムへの出力として使用する****Step 1:**


Spark CAB 2 の Line Out Volume と、PA システムのレベルが下がっていることを確認してください。

Step 2:

Spark CAB 2 の出力を PA システムの入力に接続します。

Step 3:

Spark CAB 2 の Line Out Volume と PA システムのレベルを必要に応じて調整することができます。



将 Spark CAB 2 和 Spark 系列音箱一起使用

第1步：

确保 Spark CAB 2 已关机，并将音量调低。

第2步：

使用随附的 3.5mm 立体声音频线将 Spark 音箱的耳机/线路输出连接至 Spark CAB 2 的 Spark 输入接口 (Spark Input)。同时确保输入选择开关位于 Spark Input 档位。

第3步：


可以使用 USB-C 充电输出为采用 USB-C 供电的 Spark 音箱充电，或使用直流输出为 Spark 2/Spark 40 供电。

第4步：


先将 Spark 音箱开机，然后将 Spark CAB 2 开机。再根据需要调节 Spark CAB 2 的音量。

注：在连接到 Spark CAB 2 之后，Spark 音箱的扬声器将默认被静音。

2



3



将 Spark CAB 2 当成舞台监听音箱来使用

第1步：

确保 Spark CAB 2 已关机，并将音量调低。


第2步：

将信号源的主输出连接至 Spark CAB 2 的 XLR/TRS 混合输入接口。同时确保输入选择开关位于 XLR/TRS 档位。

第3步：

先将信号源设备开机，然后将 Spark CAB 2 开机。再根据需要调节 Spark CAB 2 的音量。

2



将 Spark CAB 2 的信号输出给扩声 (PA) 系统

第1步：


确保 Spark CAB 2 的线路输出音量以及扩声系统的音量均已调低。

第2步：

将 Spark CAB 2 的输出连接到扩声系统的输入。

第3步：

现在就可以根据需要开始调节 Spark CAB 2 的线路输出音量以及扩声系统的音量。



ONLINE SUPPORT

Visit our online Help Center for user manuals, FAQs, or to contact our support team.

Help Center: <https://help.positivegrid.com/>

SOPORTE EN LÍNEA

Visita nuestro Centro de ayuda en línea para acceder a manuales de usuario, preguntas frecuentes o ponerte en contacto con nuestro equipo de soporte.

Centro de ayuda: <https://help.positivegrid.com/>

ASSISTANCE EN LIGNE

Consultez notre Centre d'aide en ligne pour accéder aux manuels d'utilisation, aux FAQ ou pour contacter notre équipe d'assistance.

Centre d'aide : <https://help.positivegrid.com/>

ONLINE-SUPPORT

Besuchen Sie unser Online-Help Center, um Benutzerhandbücher und FAQs zu finden oder unser Support-Team zu kontaktieren.

Help Center: <https://help.positivegrid.com/>

オンライン・サポート

ユーザーズマニュアル、FAQ、サポートチームへのコンタクトはオンライン・ヘルプセンターにアクセスください。

ヘルプセンター: <https://help.positivegrid.com/>

在线支持

请访问我们的在线帮助中心，来查看用户手册、常见问题解答，或联系我们的支持团队。

帮助中心: <https://help.positivegrid.com/>



HELP CENTER | CENTRO DE AYUDA
CENTRE D'AIDE | HILFEZENTRUM
ヘルプセンター | 帮助中心