
Quick Start Guide

iCON www.icon-global.com

1

ENGLISH / FRANÇAIS **Unpack / Déballer** — DEUTSCHE / ITALIANO **Auspacken / Disimballare il contenuto** — ESPAÑOL / 日本語 **Desembalar / 本製品一式を、パッケージから取り出します。**



2

MAC

ENGLISH / FRANÇAIS / DEUTSCHE / ITALIANO / ESPAÑOL / 日本語 **Turn on your Mac / Allumer votre Mac. / Mac einschalten / Accendere il Mac / Encender la Mac / コンピューターの電源を入れます。**

ENGLISH **Note:** Please do not connect your ICON product at this stage
FRANÇAIS ***Remarque :*** Veuillez ne pas raccorder votre produit ICON maintenant.
DEUTSCHE ***Hinweis:*** Bitte schließen Sie Ihr ICON-Produkt in diesem Zustand nicht an
ITALIANO ***Nota:*** Si prega di non collegare il proprio prodotto ICON in questa fase
ESPAÑOL ***Nota:*** No conecte su producto ICON en este momento
日本語 ご注意：まだICON製品は接続しないでください。



PC

ENGLISH / FRANÇAIS / DEUTSCHE / ITALIANO / ESPAÑOL / 日本語 **Turn on your computer / Allumer votre PC. / PC einschalten / Accendere il PC / Encender la PC / コンピューターの電源を入れます。**

ENGLISH **Note:** Please do not connect your ICON product at this stage
FRANÇAIS ***Remarque :*** Veuillez ne pas raccorder votre produit ICON maintenant.
DEUTSCHE ***Hinweis:*** Bitte schließen Sie Ihr ICON-Produkt in diesem Zustand nicht an
ITALIANO ***Nota:*** Si prega di non collegare il proprio prodotto ICON in questa fase
ESPAÑOL ***Nota:*** No conecte su producto ICON en este momento
日本語 ご注意：まだICON製品は接続しないでください。



3

MAC

ENGLISH / FRANÇAIS / DEUTSCHE / ITALIANO / ESPAÑOL / 日本語 **Install iMap™ software / Installer le logiciel iMap™ / iMap™ Software installieren / Installare il software iMap™ / Instalar el software iMap™ / iMap™をインストールします。**



ENGLISH Please visiting www.iconproaudio.com and go to the product page's download section to download its driver. Follow the step by step instructions to complete the installation.

FRANÇAIS Veuillez visiter www.iconproaudio.com et accédez à la section de téléchargement de la page du produit pour télécharger son pilote. Suivez les instructions pas à pas pour terminer l'installation.

DEUTSCHE Besuchen Sie www.iconproaudio.com und gehen Sie zum Download-Bereich der Produktseite, um den Treiber herunterzuladen. Folgen Sie den Schrittfür- Schritt-Anweisungen, um die Installation abzuschließen.


ITALIANO Silakan kunjungi www.iconproaudio.com dan buka bagian unduhan halaman produk untuk mengunduh drivernya. Attenersi pedissequamente alle istruzioni per completare l'installazione.

ESPAÑOL Visite www.iconproaudio.com y vaya a la sección de descarga de la página del producto para descargar su controlador. Siga las instrucciones paso a paso para completar la instalación.

日本語 www.iconproaudio.comにアクセスし、製品ページのダウンロードセクションにアクセスして、ドライバーをダウンロードしてください。段階ごとの指示に従って、インストールを完了します。

PC

ENGLISH / FRANÇAIS / DEUTSCHE / ITALIANO / ESPAÑOL / 日本語 **Install iMap™ software / Installer le logiciel iMap™ / iMap™ Software installieren / Installare il software iMap™ / Instalar el software iMap™ / iMap™をインストールします。**



ENGLISH Please visiting www.iconproaudio.com and go to the product page's download section to download its driver.An installation window should appear, click on "Install iMap™ software"

FRANÇAIS Veuillez visiter www.iconproaudio.com et aller à la section de téléchargement de la page produit pour téléchargerson pilote.Une fenêtre d'installation devrait apparaître, cliquez sur "Installer le logiciel iMap™ software"

DEUTSCHE Bitte besuchen Sie www.iconproaudio.com und gehen Sie zum Download in den Download-Bereich der Produktseite Ein Treiberfenster sollte angezeigt werden. Klicken Sie auf "iMap™-Software installieren".

ITALIANO Visitare www.iconproaudio.com e andare alla sezione download della pagina del prodotto per il download dovrebbe apparire una finestra di installazione, fare clic su "Installa il software iMap™".


ESPAÑOL Visite www.iconproaudio.com y vaya a la sección de descarga de la página del producto para descargar su controlador. Debería aparecer una ventana de instalación, haga clic en "Instalar iMap™ software"

日本語 www.iconproaudio.comにアクセスし、製品ページのダウンロードセクションにアクセスしてダウンロードしてくださいそのドライバ。インストールウィンドウが表示されたら、「iMapTMソフトウェアのインストール」をクリックします。

4

MAC

ENGLISH / FRANÇAIS / DEUTSCHE / ITALIANO / ESPAÑOL / 日本語 **Make Connections / Raccorder le contrôleur i-series à votre Mac / i-series Controller an den Mac anschließen / Effettuare I collegamenti / Conectar el controlador serie "i" a la Mac / 本製品をコンピューターに接続します。**



ENGLISH Connect the USB cable provided to your Mac's USB port to the ICON product's USB port (B-Type)
Note: Your ICON product is plug & play device and do not require installation of driver.

FRANÇAIS Connectez le cordon USB fourni à un connecteur USB de votre Mac, raccordez l'aurez extrémité au connecteur USB de votre produit ICON (connecteur de type B).
Remarque : Votre produit ICON est un périphérique plug & play et ne nécessite pas l'installation d'un pilote.

DEUTSCHE Verbinden Sie mittels des mitgelieferten USB-Kabels den USB-Anschluss Ihres Macs mit dem USB-Port (Typ B) des ICON-Produkts.
Hinweis: Ihr ICON-Produkt ist ein Plug & Play-Gerät und es muss kein Treiber installiert werden.


ITALIANO Collegare il cavo USB in dotazione alla porta USB del proprio MAC e alla porta USB del dispositivo ICON (Tipo B).
Nota: Il prodotto ICON è un dispositivo plug & play e non richiede l'installazione di un driver.

ESPAÑOL Conecte el cable USB proporcionado a su Puerto USB de Mac y al Puerto USB del producto ICON (tipo B)
Nota: Su producto ICON es un dispositivo "plug and play" y no requiere de la instalación de un controlador.

日本語 お使いのMacのUSBポートとICON製品のUSBポート (Bタイプ) との間に付属のUSBケーブルを接続します。
注意： ICON製品はプラグ・アンド・プレイ機器ですので、ドライバをインストールする必要はありません。

PC

ENGLISH / FRANÇAIS / DEUTSCHE / ITALIANO / ESPAÑOL / 日本語 **Make Connections / Raccorder le contrôleur i-series à votre PC / i-series Controller an den PC anschließen / Effettuare I collegamenti / Conectar el controlador serie "i" a la PC / 本製品をコンピューターに接続します。**



ENGLISH Connect the USB cable provided to your PC's USB port to the ICON product's USB port (B-Type)
Note: Your ICON product is plug & play device and do not require installation of driver.

FRANÇAIS Connectez le cordon USB fourni à un connecteur USB de votre PC, raccordez l'aurez extrémité au connecteur USB de votre produit ICON (connecteur de type B).
Remarque : Votre produit ICON est un périphérique plug & play et ne nécessite pas l'installation d'un pilote.

DEUTSCHE Verbinden Sie mittels des mitgelieferten USB-Kabels den USB-Anschluss Ihres PC mit dem USB-Port (Typ B) des ICON-Produkts.
Hinweis: Ihr ICON-Produkt ist ein Plug & Play-Gerät und es muss kein Treiber installiert werden.

ITALIANO Collegare il cavo USB in dotazione alla porta USB del proprioPC e alla porta USB del dispositivo ICON (Tipo B).
Nota: Il prodotto ICON è un dispositivo plug & play e non richiede l'installazione di un driver.

ESPAÑOL Conecte el cable USB proporcionado a su Puerto USB de PC y al Puerto USB del producto ICON (tipo B)
Nota: Su producto ICON es un dispositivo "plug and play" y no requiere de la instalación de un controlador.

日本語 お使いのPCのUSBポートとICON製品のUSBポート (Bタイプ) との間に付属のUSBケーブルを接続します。
注意： ICON製品はプラグ・アンド・プレイ機器ですので、ドライバをインストールする必要はありません。

5

MAC

ENGLISH / FRANÇAIS / DEUTSCHE / ITALIANO / ESPAÑOL / 日本語 **Set the DAW Mode / Fixez le mode DAW / Stellen Sie den DAW-Modus ein. / Impostare la modalità DAW / Fije el modo DAW (estación de trabajo de audio digital) / DAWモードにセットする**

ENGLISH Select your DAW according to your DAW. Select "User Define" mode for own MIDI mapping.

FRANÇAIS Sélectionnez votre DAW en fonction de votre DAW. Sélectionnez le mode « Défini par l'utilisateur » pour le mappage MIDI.

DEUTSCHE Wählen Sie Ihr DAW entsprechend Ihres DAWs. Wählen Sie den Modus „User Define" für eigenes MIDI-Mapping.

ITALIANO Selezionare il DAW secondo il proprio DAW. Selezionare la modalità "Definito dall'utente" per la propria mappatura MIDI.

ESPAÑOL Seleccione su DAW de acuerdo con su DAW. Seleccione el modo "User Define" (definido por el usuario) para su propio mapeo MIDI.

日本語 お使いのDAWに応じてDAWを選択してください。MIDIマッピングに合わせて「ユーザー定義」モードを選択してください。

PC

ENGLISH / FRANÇAIS / DEUTSCHE / ITALIANO / ESPAÑOL / 日本語 **Set the DAW Mode / Fixez le mode DAW / Stellen Sie den DAW-Modus ein. / Impostare la modalità DAW / Fije el modo DAW (estación de trabajo de audio digital) / DAWモードにセットする**

ENGLISH Select your DAW according to your DAW. Select "User Define" mode for own MIDI mapping.

FRANÇAIS Sélectionnez votre DAW en fonction de votre DAW. Sélectionnez le mode « Défini par l'utilisateur » pour le mappage MIDI.

DEUTSCHE Wählen Sie Ihr DAW entsprechend Ihres DAWs. Wählen Sie den Modus „User Define" für eigenes MIDI-Mapping.


ITALIANO Selezionare il DAW secondo il proprio DAW. Selezionare la modalità "Definito dall'utente" per la propria mappatura MIDI.

ESPAÑOL Seleccione su DAW de acuerdo con su DAW. Seleccione el modo "User Define" (definido por el usuario) para su propio mapeo MIDI.

日本語 お使いのDAWに応じてDAWを選択してください。MIDIマッピングに合わせて「ユーザー定義」モードを選択してください。

6

ENGLISH / FRANÇAIS / DEUTSCHE / ITALIANO / ESPAÑOL / 日本語 **Setup the MIDI functions with iMap™ software / Configurer les fonctions MIDI grâce au logiciel iMap™ / MIDI-Funktionen mit iMap™ Software einrichten / Regolare le funzioni MIDI con il software iMap™ / Configurar las funciones MIDI con el software iMap™ / iMap™ソフトウェアを利用して各種MIDI機能を設定します。**



ENGLISH Launch iMap software to adjust the settings. Click "MIDI Devices" button to select the ICON device and click "Send Data" button to upload all the settings to the device.
Note: If your connected ICON product model name does not appear on the pull-down menu, select "USB Audio" as the MIDI In and Out device.
Tips: You do not need to change any settings if the factory default setting suits your need. The factory default settings for difference controllers are shown below:

FRANÇAIS Lancez le logiciel iMap pour configurer les paramètres. Cliquez sur le bouton "MIDI Devices" pour sélectionner le périphérique ICON puis cliquez sur le bouton "Send Data" pour charger tous les paramètres vers le périphérique.
Remarque : Si le nom de modèle de votre produit ICON connecté n'apparaît pas dans le menu déroulant, sélectionnez "USB Audio" comme dispositif "MIDI In and Out".
Astuces : Il n'est pas nécessaire de modifier les paramètres si les paramètres par défaut répondent à vos besoins. La configuration d'usine des différents contrôleurs est indiquée ci-dessous :

DEUTSCHE Rufen Sie die iMap-Software auf, um die Einstellungen anzupassen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „ MIDI Devices", um das ICON-Gerät auszuwählen und klicken Sie auf „Send Data", um alle Einstellungen in das Gerät hochzuladen.
Hinweis: Wird der Produktname Ihres angeschlossenen ICON-Produkts nicht im Ausklappmenü angezeigt, wählen Sie „ USB Audio" als das MIDI In and Out Gerät.
Tipps: Sie müssen keine Einstellungen ändern, wenn die Werkseinstellungen Ihre Bedürfnisse erfüllt. Die Werkseinstellungen für verschiedene Controller sind unten dargestellt:

ITALIANO Avviare il software iMap per regolare le impostazioni. Fare clic sul pulsante "MIDI Devices" per selezionare il dispositivo ICON, quindi fare clic sul pulsante "Send Data" per caricare sul dispositivo tutte le impostazioni.
Nota: Se il nome del modello del prodotto ICON connesso non appare nel menu a discesa, selezionare "USB Audio" come dispositivo MIDI In e Out.
Suggerimento: Se le impostazioni predefinite soddisfano le proprie esigenze, non sarà necessario apportare nessuna modifica Le impostazioni predefinite sono illustrate di seguito:

ESPAÑOL Inicie el software iMap para ajustar la configuración. Haga clic en el botón "MIDI Devices" para seleccionar el dispositivo ICON y haga clic en el botón "Send Data" para subir todas las configuraciones al dispositivo.
Nota: Si no aparece el nombre del modelo del producto ICON en el menú desplegable, seleccione "USB Audio" como el dispositivo MIDI In y Out (Entrada y Salida MIDI).
Consejos: No tiene que cambiar ninguna configuración si la configuración predeterminada de fábrica se ajusta sus necesidades. A continuación se muestran las configuraciones predeterminadas de fábrica para diferentes controladores:

日本語 iMapソフトウェアを起動して設定を調整します。「MIDI Devices」ボタンをクリックしてICONデバイスを選択し、「Send Data」ボタンをクリックしてデバイスに全部の設定をアップロードします。
注意： 接続したICON製品のモデル名がプルダウン・メニューに表示されない場合、MIDI In and Outデバイスとして、「USB Audio」を選択してください。
ヒント： 工場設定があなたのニーズに適合している場合には、設定を変更する必要はありません。各コントローラーの工場設定は次の通りです。

Model/Modèle/Modell/Modello/Modelo/モデル	Factory default setting/Configuration d'usine/Werkseinstellungen/Impostazione predefinita/Configuración predeterminada de fábrica/工場設定	Template/Motif/Vorlage/Schema/Plantilla/テンプレート
iKey	/	/
iPad	/	/
iControls	Mackie Control	
iControls Pro		
iStage	Abelton Live	/
iCreativ	Abelton Live	/
G-Board	GTR	/
Qcon Lite		/

ITALIANO Selezionare il DAW secondo il proprio DAW. Selezionare la modalità "Definito dall'utente" per la propria mappatura MIDI.

ESPAÑOL Seleccione su DAW de acuerdo con su DAW. Seleccione el modo "User Define" (definido por el usuario) para su propio mapeo MIDI.

日本語 お使いのDAWに応じてDAWを選択してください。MIDIマッピングに合わせて「ユーザー定義」モードを選択してください。

ENGLISH / FRANÇAIS / DEUTSCHE / ITALIANO / ESPAÑOL / 日本語 **Setup the MIDI functions with iMap™ software / Configurer les fonctions MIDI grâce au logiciel iMap™ / MIDI-Funktionen mit iMap™ Software einrichten / Regolare le funzioni MIDI con il software iMap™ / Configurar las funciones MIDI con el software iMap™ / iMap™ソフトウェアを利用して各種MIDI機能を設定します。**



ENGLISH Launch iMap software to adjust the settings. Click "MIDI Devices" button to select the ICON device and click "Send Data" button to upload all the settings to the device.
Note: If your connected ICON product model name does not appear on the pull-down menu, select "USB Audio" as the MIDI In and Out device.
Tips: You do not need to change any settings if the factory default setting suits your need. The factory default settings for difference controllers are shown below:

FRANÇAIS Lancez le logiciel iMap pour configurer les paramètres. Cliquez sur le bouton "MIDI Devices" pour sélectionner le périphérique ICON puis cliquez sur le bouton "Send Data" pour charger tous les paramètres vers le périphérique.
Remarque : Si le nom de modèle de votre produit ICON connecté n'apparaît pas dans le menu déroulant, sélectionnez "USB Audio" comme dispositif "MIDI In and Out".
Astuces : Il n'est pas nécessaire de modifier les paramètres si les paramètres par défaut répondent à vos besoins. La configuration d'usine des différents contrôleurs est indiquée ci-dessous :

DEUTSCHE Rufen Sie die iMap-Software auf, um die Einstellungen anzupassen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „ MIDI Devices", um das ICON-Gerät auszuwählen und klicken Sie auf „Send Data", um alle Einstellungen in das Gerät hochzuladen.
Hinweis: Wird der Produktname Ihres angeschlossenen ICON-Produkts nicht im Ausklappmenü angezeigt, wählen Sie „ USB Audio" als das MIDI In and Out Gerät.
Tipps: Sie müssen keine Einstellungen ändern, wenn die Werkseinstellungen Ihre Bedürfnisse erfüllt. Die Werkseinstellungen für verschiedene Controller sind unten dargestellt:

ITALIANO Avviare il software iMap per regolare le impostazioni. Fare clic sul pulsante "MIDI Devices" per selezionare il dispositivo ICON, quindi fare clic sul pulsante "Send Data" per caricare sul dispositivo tutte le impostazioni.
Nota: Se il nome del modello del prodotto ICON connesso non appare nel menu a discesa, selezionare "USB Audio" come dispositivo MIDI In e Out.
Suggerimento: Se le impostazioni predefinite soddisfano le proprie esigenze, non sarà necessario apportare nessuna modifica Le impostazioni predefinite sono illustrate di seguito:

ESPAÑOL Inicie el software iMap para ajustar la configuración. Haga clic en el botón "MIDI Devices" para seleccionar el dispositivo ICON y haga clic en el botón "Send Data" para subir todas las configuraciones al dispositivo.
Nota: Si no aparece el nombre del modelo del producto ICON en el menú desplegable, seleccione "USB Audio" como el dispositivo MIDI In y Out (Entrada y Salida MIDI).
Consejos: No tiene que cambiar ninguna configuración si la configuración predeterminada de fábrica se ajusta sus necesidades. A continuación se muestran las configuraciones predeterminadas de fábrica para diferentes controladores:

日本語 iMapソフトウェアを起動して設定を調整します。「MIDI Devices」ボタンをクリックしてICONデバイスを選択し、「Send Data」ボタンをクリックしてデバイスに全部の設定をアップロードします。
注意： 接続したICON製品のモデル名がプルダウン・メニューに表示されない場合、MIDI In and Outデバイスとして、「USB Audio」を選択してください。
ヒント： 工場設定があなたのニーズに適合している場合には、設定を変更する必要はありません。各コントローラーの工場設定は次の通りです。

7

ENGLISH / FRANÇAIS / DEUTSCHE / ITALIANO / ESPAÑOL / 日本語 **MIDI and audio settings / Configuration MIDI et audio / MIDI- und Audioeinstellungen / Impostazioni MIDI e audio / Ajustes MIDI y de sonido / MIDIおよびオーディオの設定**



ENGLISH Open your software, select connected ICON product as your input & output device for the MIDI setting.Also, please make sure you have set up your audio settings properly, otherwise, you may not able to operate it for some software.

FRANÇAIS Lancez votre logiciel, sélectionnez le produit ICON comme périphérique d'entrée/sortie MIDI. Veuillez également vous assurer d'avoir correctement configuré vos paramètres audio, autrement, il vous sera impossible de correctement utiliser l'unité sous certains logiciels.

DEUTSCHE Rufen Sie Ihre Software auf und wählen Sie das angeschlossene ICON-Produkt als Eingabe u. Ausgabe-Gerät für die MIDI-Einstellung. Vergewissern Sie sich, dass die Audioeinstellungen korrekt vorgenommen wurden, andernfalls können Probleme bei der Softwarebenutzung auftreten.

ITALIANO Avviare il software, selezionare il prodotto ICON collegato come dispositivo di ingresso e uscita per l'impostazione MIDI. Inoltre, verificare di aver regolato in modo corretto le impostazioni audio, altrimenti per alcuni software il sistema potrebbe non funzionare.

ESPAÑOL Abra su software, seleccione el producto ICON conectado como su dispositivo de entrada y salida para la configuración MIDI. Compruebe también que ha configurado sus ajustes de sonido correctamente, de lo contrario, puede que no sea capaz de hacerlos funcionar para algún software.

日本語 ソフトウェアを開き、MIDI設定の入出力デバイスとして、接続されているICON製品を選択します。さらに、オーディオ設定を正しくセットアップしてください。オーディオ設定が正しくないと、一部のソフトウェアで動作できない場合があります。

ENGLISH / FRANÇAIS / DEUTSCHE / ITALIANO / ESPAÑOL / 日本語 **MIDI and audio settings / Configuration MIDI et audio / MIDI- und Audioeinstellungen / Impostazioni MIDI e audio / Ajustes MIDI y de sonido / MIDIおよびオーディオの設定**



ENGLISH Open your software, select connected ICON product as your input & output device for the MIDI setting. Also, please make sure you have set up your audio settings properly, otherwise, you may not able to operate it for some software.

FRANÇAIS Lancez votre logiciel, sélectionnez le produit ICON comme périphérique d'entrée/sortie MIDI. Veuillez également vous assurer d'avoir correctement configuré vos paramètres audio, autrement, il vous sera impossible de correctement utiliser l'unité sous certains logiciels.

DEUTSCHE Rufen Sie Ihre Software auf und wählen Sie das angeschlossene ICON-Produkt als Eingabe u. Ausgabe-Gerät für die MIDI-Einstellung. Vergewissern Sie sich, dass die Audioeinstellungen korrekt vorgenommen wurden, andernfalls können Probleme bei der Softwarebenutzung auftreten.

ITALIANO Avviare il software, selezionare il prodotto ICON collegato come dispositivo di ingresso e uscita per l'impostazione MIDI. Inoltre, verificare di aver regolato in modo corretto le impostazioni audio, altrimenti per alcuni software il sistema potrebbe non funzionare.

ESPAÑOL Abra su software, seleccione el producto ICON conectado como su dispositivo de entrada y salida para la configuración MIDI. Compruebe también que ha configurado sus ajustes de sonido correctamente, de lo contrario, puede que no sea capaz de hacerlos funcionar para algún software.

日本語 ソフトウェアを開き、MIDI設定の入出力デバイスとして、接続されているICON製品を選択します。さらに、オーディオ設定を正しくセットアップしてください。オーディオ設定が正しくないと、一部のソフトウェアで動作できない場合があります。